



“十三五”普通高等教育本科规划教材  
高等院校土建类专业“互联网+”创新规划教材



# 建筑材料

主编◎胡新萍 刘吉新 王 芳

- 在介绍传统土木工程材料基础上，增加新技术、新方法的应用
- 结合互联网技术对土木工程材料的知识体系进行延伸和扩展



扫一扫联系客服



课件答案



手机在线答疑



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 说 明

本书版权属于北京大学出版社有限公司。版权所有，侵权必究。

本书电子版仅提供给高校任课教师使用，如有任课教师需要全本教材浏览或需要本书课件等相关教学资料，请联系北京大学出版社客服，微信手机同号：15600139606，扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限，仅限任课教师索取，谢谢！





“十三五”普通高等教育本科规划教材

高等院校土建类专业“互联网+”创新规划教材

# 建筑材料

主 编 胡新萍 刘吉新 王 芳  
副主编 邓庆阳 秦美珠 周晓娟 李 杰  
参 编 张清华 郭劲言 史丽英 闫 艳



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 内 容 简 介

本书按照应用型本科教育改革的需要和最新的有关国家标准或行业标准编写而成。全书共分 13 模块, 内容包括: 绪论、土木工程材料基本性质、气硬性胶凝材料、水泥、混凝土、砂浆、砌筑材料及屋面材料、金属材料、沥青及防水卷材、高分子材料、节能保温及绿色建筑材料、建筑装饰材料、土木工程材料试验, 并在章节末配有一定数量的复习思考题, 供读者巩固练习之用。

本书结构严谨完整, 内容丰富详尽, 文字精练简明, 可操作性强, 可作为应用型本科教育土建类专业的教学用书, 也可以作为培训教材或供土木工程技术人员参考使用。

## 图书在版编目(CIP)数据

建筑材料/胡新萍, 刘吉新, 王芳主编. —北京: 北京大学出版社, 2019.1

高等院校土建类专业“互联网+”创新规划教材

ISBN 978-7-301-30005-3

I. ①建… II. ①胡… ②刘… ③王… III. ①建筑材料—高等学校—教材 IV. ①TU5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 250099 号

书 名 建筑材料

JIANZHU CAILIAO

著作责任者 胡新萍 刘吉新 王 芳 主编

策 划 编 辑 贾新越 杨星璐

责 任 编 辑 王向珍 杨星璐

数 字 编 辑 贾新越

标 准 书 号 ISBN 978-7-301-30005-3

出 版 发 行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社

电 子 信 箱 pup\_6@163.com

电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62750667

印 刷 者

经 销 者 新华书店

889 毫米×1194 毫米 16 开本 19.25 印张 596 千字

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

定 价 49.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: [td@pup.pku.edu.cn](mailto:td@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

本书根据应用型本科院校土木工程类专业人才培养的目标要求,依据高等学校土木工程学科专业指导委员会制定的“土木工程材料教学大纲”编写而成,并兼顾土建类其他相关专业建筑材料课程的需要。教材内容上体现了概念准确、方法简单、注重实用的应用型本科教学特点,基本理论以必需、够用为度,注重实践,并着重培养学生分析与解决实际问题的能力。教材的内容与组织贴近工程实际、适应工程需要、反映工程技术发展趋势,在兼顾传统土木工程材料的同时,增加新技术、新材料的内容,以满足土木工程生产及管理岗位对各类应用型高级专业人才的素质培养需要。

本教材的特色如下:①采用最新国家规范和标准,突出职业训练和“绿色节能材料”“新型材料”等的应用;②内容比较全面,在包含各种传统土木工程材料应用技术的基础上,增加土木工程材料新技术、新方法的应用;③在传统教材介绍土木工程材料基本理论知识的同时,增设二维码,通过视频、图片、案例等的形式,结合互联网技术对土木工程材料的知识内容等进行延伸和扩展,从而提高学生的学习兴趣和实践应用能力。

本书由山西工程技术学院胡新萍、刘吉新、王芳担任主编,邓庆阳、秦美珠、周晓娟、李杰担任副主编,张清华、郭劲言、史丽英、闫艳参编。其中模块10由胡新萍编写,模块4、模块12由刘吉新编写,绪论、模块8由王芳编写,模块11由邓庆阳编写,模块6由秦美珠编写,模块5由周晓娟编写,模块9由李杰编写,模块7由张清华编写,模块1由郭劲言编写,模块2由史丽英编写,模块3由闫艳编写。

本书的编写得到北京大学出版社的大力支持,书中参考了部分专家、学者的专著及教材,同时参考和引用了国内外相关文献资料,以及部分网上资源,在此一并表示诚挚的谢意!由于作者水平有限,书中难免存在不足之处,敬请广大读者批评指正。

编者

2018年4月



【资源索引】



# 目 录

模块 0 绪论 .....	1	2.1.1 石灰的生产和种类 .....	29
0.1 建筑与建筑材料 .....	2	2.1.2 石灰的熟化和硬化 .....	30
0.2 建筑材料的发展 .....	3	2.1.3 石灰的特性及应用 .....	31
0.2.1 古代建筑材料的发展 .....	4	2.1.4 石灰的储存和运输 .....	32
0.2.2 近现代建筑材料的发展 .....	5	2.2 石膏 .....	33
0.2.3 建筑材料的发展趋势 .....	5	2.2.1 建筑石膏的生产 .....	33
0.3 建筑材料的技术标准 .....	7	2.2.2 建筑石膏的水化与硬化 .....	33
0.4 本课程的目的与学习方法 .....	9	2.2.3 石膏的技术要求 .....	34
模块小结 .....	10	2.2.4 石膏的性质与应用 .....	34
复习思考题 .....	10	2.2.5 石膏的储存及运输 .....	35
模块 1 土木工程材料基本性质 .....	11	2.3 水玻璃 .....	36
1.1 材料的组成、结构及构造 .....	12	2.3.1 水玻璃的组成 .....	36
1.1.1 材料的组成 .....	12	2.3.2 水玻璃的生产 .....	36
1.1.2 材料的结构 .....	12	2.3.3 水玻璃的硬化 .....	37
1.1.3 材料的构造 .....	14	2.3.4 水玻璃的性质及应用 .....	37
1.2 材料的物理性质 .....	15	模块小结 .....	38
1.2.1 密度、表观密度、体积密度和堆积密度 .....	15	复习思考题 .....	38
1.2.2 材料的孔隙率和空隙率 .....	17	模块 3 水泥 .....	40
1.2.3 材料与水有关的性质 .....	17	3.1 硅酸盐水泥 .....	41
1.2.4 材料的热工性质 .....	20	3.1.1 硅酸盐水泥生产工艺及其矿物组成 .....	42
1.3 材料的力学性质 .....	22	3.1.2 硅酸盐水泥的凝结硬化 .....	43
1.3.1 材料的强度 .....	22	3.1.3 硅酸盐水泥的技术性质 .....	45
1.3.2 弹性和塑性 .....	23	3.2 通用硅酸盐水泥 .....	47
1.3.3 脆性和韧性 .....	24	3.2.1 水泥混合材料 .....	47
1.3.4 硬度和耐磨性 .....	24	3.2.2 通用硅酸盐水泥的种类 .....	49
1.4 材料的耐久性与环境协调性 .....	25	3.2.3 通用硅酸盐水泥的选用 .....	50
1.4.1 材料的耐久性 .....	25	3.3 专用水泥 .....	51
1.4.2 材料的环境协调性 .....	25	3.3.1 油井水泥 .....	52
模块小结 .....	26	3.3.2 道路硅酸盐水泥 .....	52
复习思考题 .....	26	3.3.3 白色及彩色硅酸盐水泥 .....	52
模块 2 气硬性胶凝材料 .....	28	3.4 特性水泥 .....	53
2.1 石灰 .....	29	3.4.1 铝酸盐水泥 .....	54

3.4.2 快硬型水泥 .....	54	4.7 混凝土的耐久性 .....	111
3.4.3 膨胀水泥 .....	55	4.7.1 混凝土的抗渗性 .....	111
3.4.4 抗硫酸盐硅酸盐水泥 .....	55	4.7.2 混凝土的抗冻性 .....	112
3.4.5 中热硅酸盐水泥和低热矿渣 硅酸盐水泥 .....	55	4.7.3 混凝土的碳化 .....	112
3.4.6 新型水泥 .....	55	4.7.4 混凝土的抗侵蚀性 .....	112
3.5 水泥的保管、选用与验收 .....	57	4.7.5 混凝土的碱骨料反应 .....	113
模块小结 .....	58	模块小结 .....	114
复习思考题 .....	59	复习思考题 .....	114
<b>模块 4 混凝土</b> .....	60	<b>模块 5 砂浆</b> .....	117
4.1 概述 .....	61	5.1 砂浆的组成材料 .....	118
4.1.1 混凝土的产生和发展概况 .....	61	5.1.1 胶凝材料 .....	118
4.1.2 混凝土的分类 .....	62	5.1.2 细骨料 .....	119
4.1.3 混凝土的特点 .....	62	5.1.3 掺合料 .....	120
4.2 普通混凝土的基本组成材料 .....	63	5.1.4 水 .....	121
4.2.1 水泥 .....	64	5.1.5 外加剂 .....	121
4.2.2 细骨料 .....	64	5.2 砂浆的技术性质 .....	121
4.2.3 粗骨料 .....	70	5.2.1 新拌砂浆的和易性 .....	121
4.2.4 混凝土拌和及养护用水 .....	75	5.2.2 砂浆的强度 .....	123
4.2.5 混凝土外加剂 .....	75	5.2.3 砂浆的黏结力 .....	124
4.2.6 矿物掺合料 .....	80	5.2.4 砂浆的变形 .....	124
4.3 混凝土拌合物的主要技术性能 .....	82	5.2.5 砂浆的抗冻性 .....	124
4.3.1 和易性的概念 .....	83	5.3 砌筑砂浆 .....	124
4.3.2 和易性指标 .....	83	5.3.1 砌筑砂浆的技术要求 .....	125
4.3.3 影响混凝土和易性的主要因素 .....	85	5.3.2 砌筑砂浆的配合比设计 .....	126
4.3.4 改善混凝土拌合物工作性的 主要措施 .....	87	5.4 抹面砂浆 .....	130
4.3.5 混凝土拌合物的凝结时间 .....	88	5.4.1 普通抹面砂浆 .....	130
4.3.6 混凝土拌合物的可泵性 .....	88	5.4.2 防水砂浆 .....	131
4.3.7 混凝土拌合物浇筑后性能 .....	88	5.4.3 装饰砂浆 .....	132
4.4 硬化后混凝土的性能 .....	90	5.4.4 其他特种砂浆 .....	133
4.4.1 混凝土强度和强度等级 .....	90	模块小结 .....	136
4.4.2 影响混凝土强度的因素 .....	92	复习思考题 .....	136
4.4.3 混凝土的变形性能 .....	95	<b>模块 6 砌体材料及屋面材料</b> .....	137
4.5 混凝土的配合比设计及质量控制 .....	97	6.1 石材 .....	138
4.5.1 混凝土的基本要求及质量控制 .....	97	6.1.1 天然石材 .....	138
4.5.2 混凝土的配合比设计 .....	98	6.1.2 人造石材 .....	142
4.5.3 混凝土配合比设计步骤 .....	99	6.2 砖 .....	143
4.6 其他混凝土 .....	108	6.2.1 烧结砖 .....	143
4.6.1 高性能混凝土 .....	108	6.2.2 非烧结砖 .....	150
4.6.2 轻混凝土 .....	108	6.3 砌块 .....	152
4.6.3 泵送混凝土 .....	110	6.3.1 混凝土砌块 .....	152
		6.3.2 蒸压加气混凝土砌块 .....	155

6.3.3 粉煤灰砌块 .....	156	8.1.2 煤沥青 .....	192
6.3.4 石膏空心砌块 .....	156	8.1.3 改性沥青 .....	193
6.4 墙用板材 .....	157	8.2 防水卷材 .....	194
6.4.1 水泥类墙用板材 .....	158	8.2.1 沥青卷材 .....	195
6.4.2 石膏类墙用板材 .....	159	8.2.2 改性沥青防水卷材 .....	196
6.4.3 复合墙板 .....	160	8.3 沥青混合料 .....	198
6.5 屋面材料 .....	161	模块小结 .....	200
6.5.1 屋面瓦材 .....	162	复习思考题 .....	200
6.5.2 屋面板材 .....	163	模块 9 高分子材料 .....	201
模块小结 .....	165	9.1 天然高分子材料——木材 .....	202
复习思考题 .....	165	9.1.1 木材的分类和构造 .....	202
模块 7 金属材料 .....	167	9.1.2 木材的物理力学性质 .....	204
7.1 钢材的基本知识 .....	168	9.1.3 木材的防护 .....	206
7.1.1 钢材的冶炼及其对钢材质量的 影响 .....	168	9.1.4 木材在建筑工程中的应用 .....	207
7.1.2 钢材的分类 .....	169	9.2 合成高分子材料 .....	208
7.1.3 钢的基本晶体组织及其对钢材性能的 影响 .....	169	9.2.1 合成高分子材料基础知识 .....	208
7.1.4 钢的化学成分及其对钢材性能的 影响 .....	170	9.2.2 工程塑料 .....	209
7.1.5 钢材的热处理 .....	171	9.2.3 合成橡胶 .....	213
7.1.6 钢材的冷加工及时效处理 .....	171	9.2.4 合成纤维 .....	215
7.2 建筑钢材的主要技术性能 .....	172	9.2.5 高分子胶黏剂 .....	216
7.2.1 力学性能 .....	172	模块小结 .....	217
7.2.2 工艺性能 .....	176	复习思考题 .....	217
7.3 钢材的技术标准及选用 .....	177	模块 10 节能保温及绿色建筑材料 .....	219
7.3.1 建筑钢材的主要钢种 .....	177	10.1 建筑节能综述 .....	220
7.3.2 钢结构用钢材 .....	179	10.1.1 建筑节能的内涵 .....	220
7.3.3 钢筋混凝土用钢材 .....	180	10.1.2 我国建筑节能的必要性 .....	221
7.3.4 钢材的选用原则 .....	181	10.1.3 建筑节能的技术介绍 .....	222
7.4 铝及铝合金材料 .....	182	10.2 保温隔热材料及制品 .....	223
7.4.1 铝及铝合金 .....	182	10.2.1 保温隔热材料的概念 .....	223
7.4.2 铝合金制品 .....	182	10.2.2 保温隔热材料的选用原则 .....	224
7.5 钢材的腐蚀与保护 .....	183	10.2.3 保温隔热材料的分类 .....	224
7.5.1 钢材的腐蚀机理 .....	183	10.2.4 保温隔热材料及其制品 .....	225
7.5.2 腐蚀的防护 .....	183	10.3 吸声和隔声材料 .....	233
模块小结 .....	184	10.3.1 吸声材料 .....	233
复习思考题 .....	184	10.3.2 隔声材料 .....	237
模块 8 沥青及防水卷材 .....	186	10.4 绿色建筑材料 .....	239
8.1 沥青 .....	187	10.4.1 绿色建筑材料概念的提出 .....	239
8.1.1 石油沥青 .....	187	10.4.2 绿色建筑材料与传统建筑材料的 区别 .....	240
		10.4.3 绿色建筑材料的主要类型 .....	241
		10.4.4 绿色建筑材料的应用与展望 .....	242

模块小结 .....	243	12.2.4 颗粒级配 .....	276
复习思考题 .....	243	12.3 普通混凝土试验 .....	277
<b>模块 11 建筑装饰材料</b> .....	244	12.3.1 混凝土实验室拌和方法 .....	277
11.1 概述 .....	245	12.3.2 混凝土拌合物稠度试验 .....	278
11.1.1 建筑装饰材料的分类 .....	245	12.3.3 混凝土拌合物表观密度测定 .....	280
11.1.2 材料的装饰功能 .....	245	12.3.4 混凝土配合比的试配与确定 .....	280
11.1.3 建筑装饰材料的选用原则 .....	246	12.3.5 混凝土的成型与养护 .....	281
11.2 建筑装饰用面砖 .....	246	12.3.6 混凝土立方体抗压强度测定 .....	282
11.2.1 陶瓷类装饰面砖 .....	246	12.3.7 混凝土劈裂抗拉强度试验 .....	283
11.2.2 地面用装饰砖 .....	248	12.3.8 混凝土抗折强度测定 .....	284
11.3 建筑装饰用板材 .....	248	12.4 钢材试验 .....	285
11.3.1 金属材料类装饰板材 .....	248	12.4.1 取样 .....	285
11.3.2 有机材料类装饰板材 .....	250	12.4.2 试验准备 .....	285
11.3.3 建筑用轻钢龙骨 .....	252	12.4.3 钢筋室温拉伸试验 .....	286
11.4 建筑装饰涂料 .....	253	12.4.4 钢筋冷弯试验 .....	288
11.4.1 外墙涂料 .....	253	12.5 沥青试验 .....	289
11.4.2 内墙涂料 .....	256	12.5.1 取样方法 .....	289
11.4.3 地面涂料 .....	257	12.5.2 针入度测定 .....	289
11.5 建筑装饰用玻璃 .....	258	12.5.3 延度测定 .....	290
11.5.1 平板玻璃 .....	259	12.5.4 软化点测定 .....	291
11.5.2 安全玻璃 .....	262	12.5.5 试验结果评定 .....	292
11.5.3 节能装饰玻璃 .....	263	12.6 沥青混合料试验 .....	292
模块小结 .....	264	12.6.1 试验依据 .....	292
复习思考题 .....	264	12.6.2 试验仪器 .....	292
<b>模块 12 土木工程材料试验</b> .....	266	12.6.3 试验准备工作 .....	293
12.1 水泥常规试验 .....	267	12.6.4 试件制备 .....	293
12.1.1 试验目的、取样、准备和 .....	267	12.6.5 试件表观密度的测定 .....	293
12.1.2 水泥细度试验(筛析法) .....	268	12.6.6 稳定度值与流值的测定 .....	294
12.1.3 水泥标准稠度用水量的测定 .....	269	12.6.7 试验数据处理与计算 .....	294
12.1.4 凝结时间测定 .....	269	12.7 墙体保温性能检测试验 .....	294
12.1.5 安定性测定 .....	271	12.7.1 试验目的 .....	294
12.1.6 胶砂强度成型 .....	272	12.7.2 试验仪器 .....	295
12.1.7 强度测定 .....	273	12.7.3 试验原理 .....	295
12.2 砂子材料试验 .....	274	12.7.4 试验内容 .....	295
12.2.1 试验目的、取样和仪器 .....	274	12.7.5 试验准备 .....	296
12.2.2 表观密度 .....	275	12.7.6 试验结果评价 .....	296
12.2.3 堆积密度 .....	275	<b>参考文献</b> .....	297

# 模块0

## 绪论

### 教学目标

知识模块	知识目标	权重
建筑与建筑材料	理解建筑与建筑材料相辅相成的关系	30%
建筑材料的发展	了解建筑材料与土木工程技术的关系及可持续发展原则	40%
建筑材料的技术标准	熟悉强制性标准和推荐性标准的区别及建筑材料标准的表示方法	20%
本课程的目的与学习方法	了解本课程的特点及学习方法	10%

### 技能目标

要求清楚了解建筑与建筑材料的关系，熟悉当前建筑材料的现状及发展前景并能举例说明；要求熟悉掌握建筑材料的技术标准、分类分级，熟知技术标准的标识方法。

### 引例

当今时代，高楼大厦，钢筋铁骨层比天齐，晶莹通透的玻璃、笔直刚挺的钢筋混凝土构架等已经通过独特的材质形成了城市风景线的代表符号。虽说它们作为一种高科技和快速发展的标志曾一度风靡流行，但由于城市发展不断地模化复制已显得有些平淡。只有不断创新建筑材料元素，才会使建筑标新立异，不会被时间的洪流吞没。

混凝土看似一种十分现代化的建筑材料，但实际上它是古罗马人发明的。古罗马人在石灰和沙子的混合物里掺和碎石制造出混凝土，他们使用的沙子是称为“白榴火山灰”的火山土，产自意大利的玻佐里地区。古罗马人将混凝土用在许多壮观的建筑物上，如古罗马圆形剧场——罗马最宏大的圆形露天竞技场。这样的建筑物如果没有混凝土，建造起来将非常困难。

玻璃的出现也着实改变了人们的生活。玻璃最初由火山喷出的酸性岩凝固而得。约公元前 3700 年时，

古埃及人已制出玻璃装饰品和简单的玻璃器皿，但当时只有有色玻璃，约公元前1000年时，中国制造出无色玻璃。而玻璃真正应用于建筑材料上，应当是教堂兴盛的时期，比较典型的是12世纪的哥特时期。透过玻璃，人们模糊了内与外的分别，可以在室内清晰地看见外面的景色，经由这样一扇窗户而增加了室内的乐趣。

钢筋混凝土的发明出现在近代，源于一个法国园丁的偶然发现。1872年，世界第一座钢筋混凝土结构建筑在美国纽约落成，人类建筑史上一个崭新的纪元从此开始。1900年之后钢筋混凝土结构在工程界得到了大规模的应用。

1928年，一种新型钢筋混凝土结构形式——预应力钢筋混凝土出现，并于第二次世界大战后广泛应用于工程实践中。钢筋混凝土的发明以及19世纪中叶钢材在建筑材料业中的应用，使高层建筑与大跨度桥梁的建造成为可能。如今国际化交流越发普遍，高科技新型材料也逐渐为人们所熟知，2008年北京奥运会国家游泳中心“水立方”首次采用ETFE（乙烯-四氟乙烯共聚物）膜结构。在2010年上海世界博览会上，各个国家和城市依据自身特点设计建造了多种多样的建筑，其中很多建筑用的是可循环绿色材料，这样在布展结束时可以将建筑材料加工再利用，不造成资源浪费和环境污染。通过学习建筑材料这门课程，我们会更有兴趣研究建筑材料的未来发展方向，使建筑不因材料的局限性仅占据一个单独的空间，而是更多地通过建筑材料的发展满足土木工程空间所需要的一些特殊要求与效果。

## 0.1 建筑与建筑材料



想一想

建筑材料是构成建筑的基本元素，是土木工程的基础，也是提高空间质量与生活品质的重要因素。建筑的进步与发展与建筑材料的创新及运用是密不可分的。那么建筑技术和艺术的发展与建筑材料的创新和发展有着怎样的关系呢？

建筑材料是构成建筑的基本元素，是土木工程的基础，它的发展与土木工程技术的进步有着不可分割的联系，它们之间存在相互制约、相互依赖和相互推动的关系。

建筑艺术的发挥、建筑功能的实现，必须有品种多样、质量良好的建筑材料。图0.1所示的埃及金字塔就是由石材建成的，瑞士建筑师赫尔佐格与德梅隆曾说过：“我们需要建筑材料来建造墙体、楼板和整座建筑，所以我们选择任何现有的材料……砖和混凝土、石头和木材、金属和玻璃、语言和想象、颜色和痕迹……从我们开始工作时，我们就一直试图延伸与扩大建筑的领域，去理解什么是建筑……不管我

们用什么材料来建造建筑，我们的主要目的是在建筑和材料之间寻找一个特殊的相遇，材料是在诠释建筑而进行建筑，同样，我们让建筑显示出建造它的原料，使材料可见。”在建筑设计中，为了使建筑物满足适用、安全、耐久、美观等基本要求，建筑材料在建筑物的各个部位应充分发挥各自的功能要求，并且在满足各种不同要求的同时，通过材料和构造上的处理，从材料造型、线条、色彩、光泽、质感等多方面反映建筑的艺术特征。

建筑是技术与艺术的统一，建筑的进步主要表现在建筑的形式和功能上，建筑技术和艺术的发展又表现在材料的运用上，所以建筑的进步与发展与建筑材料的创新及运用是密不可分的。通过对建筑与建筑材料之间关系的研究可以发现：建筑材料的发展及运用促进了建筑技术的发展



图0.1 埃及金字塔

及设计水平的提高,同时设计表现手法的进步有利于对建筑材料的创新与发展。建筑设计技巧之一就是设计人员的材料学知识和创造性的劳动,充分利用并显露建筑材料的本质和特征,将材料作为一种艺术手段,加强和丰富建筑的艺术表现力。

不同的建筑材料表达了不同的建筑语言:石材代表凝重,木材代表温馨,玻璃代表简洁幻化,钢材代表坚实牢固。例如古埃及金字塔的恢宏气势与茫茫的沙漠可谓相得益彰,其成功之处在于对石材的合理使用。石材是人类最古老最原始的建筑材料之一,其坚固耐用的材料特性和人类追求永恒存在的观念有着相通之处,不仅体现了石头本身的价值——静静地躺在地上承受压力,并且成为人们登高远眺的平台。

我国新石器时代的干栏式建筑是河姆渡人在建筑上部的空间用柱和梁做成构架,来承托树木枝干结成的方格网状檁架的屋面,然后铺设茅草或树皮完成屋顶防雨遮阳的工程,如图0.2所示。这种以梁柱为主的构架结构技术是建筑技术上的一项重大发明,奠定了传统木构古建筑的基础。干栏式建筑凌空地坪的优点是可以减少地面的处理工作,放火烧荒后就可以建房,而且满足了住宅防潮抗洪的实际需要,也解决了南方气温较高而需降温、通风的问题。河姆渡遗址的干栏式建筑代表着我国新石器时代的建筑水平,虽然出土的榫卯木构件仅百余件,只占构件总数的十分之一,绝大多数的节点还采用藤条绑扎加固的方法,但并不能降低其历史意义。



图0.2 干栏式建筑

位于美国匹兹堡市郊区的熊溪河畔的美国现代建筑——流水别墅,其所有的支柱都是粗犷的岩石,岩石的水平性与支柱的竖直性产生一种明晰的对抗,所有混凝土的水平构件看起来犹如贯穿空间飞腾跃起,赋予了建筑最高的动感与张力。该建筑与自然环境融为一体,表现出石头质朴的美。



【流水别墅】

通过这些例子我们可以懂得,在建筑设计中,建筑师必须研究不同材料的特性以及相应的构造方法及建筑材料对建筑形式的影响,丰富我们的设计语言,反映建筑的艺术特性,加强建筑的艺术表现力,以美化人们的工作和生活环境。

建筑材料的更新推动了建筑本身的发展,而人们越来越多地对空间的需求也不断促使更多“新建筑”的产生,这种“需求”也促使建筑工艺和建筑材料的不断创新。因此建筑材料和建筑之间是互相促进、共同发展的。

综上所述,建筑材料是人类与自然环境之间的重要媒介,直接影响人类的生活与社会环境。建筑材料的更新与发展是建筑结构创新与发展的基础,近年来提出的发展“绿色建筑材料”或“生态建筑材料”的思想,必将进一步带动建筑结构的深刻变化。

## 0.2 建筑材料的发展



想一想

古人云:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”从历史中总结与进步是学习过程中必不可少的一项环节,了解建筑材料的发展史,我们会更感兴趣研究建筑材料的未来发展方向。那么建筑材料的发展经历了哪些重要的阶段呢?

## 0.2.1 古代建筑材料的发展

人类最初是由古猿进化而来时，还没有形成一定的文明和建筑等概念，自然以树为居，尚没有相应的建筑材料的意识。随着生活经历的丰富和不断演变，他们懂得了如何利用天然的地形地势保护自己，减少外界的袭击，因此住进了山洞之类的天然庇护所。当然不限于山洞，也有岩石堆、天然险地之类。这种自然的居住方式之后建筑材料的发展奠定了坚实的观念基础。

当社会文明发展到一定阶段，人们对建筑的认识也会逐渐提高。原始社会的人们开始了部落化的群居生活，因此在建筑材料上多使用轻便的易搭建易拆卸的材料，以利于群体移动。接下来发明了草木屋、泥屋、帐篷等建筑。草木屋在植物茂盛、雨水丰沛的地区多见，用木料做构架，搭建临空或不临空的建筑，大多为临空，下层用来防潮、养牲口之类，构架上覆盖草、树叶之类的东西遮风挡雨，中国南方的稻草屋还有其部分特征。泥屋与草木屋大致相似，用木材、石料构架基础，然后以泥做墙，形状多样，现在乡下某些房子还有用泥巴糊墙的；另外还有窑洞、石砌房子之类，可以算是泥屋的变种。帐篷则是游牧民族常用的建筑。草木屋类多在山区、丘陵、湿地地区建造，泥屋类多在平原、山区地区建造，帐篷类多在草原地区建造。随着建筑的初步成型，人类的适应力逐渐扩大，一点点超越自然条件，很快有能力建造城市，于是住的地方就分散了。

到了古埃及时期，依据当地特点，石制建筑更多地出现在生活中。世界上全部用石头建造的建筑首出于埃及，其特点是雄伟浑厚、气势宏大而坚实。以金字塔为例，其建筑材料全部是重达数吨甚至十几吨的石块，历经数千年后也不变形、不倒塌，依然矗立在尼罗河西岸。当建造技术达到一定的水平，基于当时“神是至高无上的”这一思想，人们追求的更多是某种精神的延续。石材作为一种常见的坚固、保存时间久的建筑材料，普遍应用于那个时代宗教祭祀类的建筑中。为了体现对神明的敬仰，需要将建筑做高做大，以突出人类在神面前的渺小感，而石材恰巧满足了稳固支撑这一特点。

古埃及最有名的建筑如金字塔、狮身人面像和方尖碑都是巨大的艺术品，都与王国的存亡相关。石材的坚硬度对建筑造型的影响颇大，在石材建筑内部的壁画也形成了古埃及建筑一道独特的风景。石材对于外观的影响首先是秩序感强烈，我们不会在古埃及的绘画、雕塑和建筑中发现令人意外的元素，每个部分的制作都会遵循一定的法则，这样的风格延续了至少3000年。虽然古埃及建筑有些生硬，却给我们一种格外沉静、稳重的感觉，这就是严谨的秩序感所致。其次是几何学在艺术上透过石材而逐渐应用。古埃及的金字塔建筑和各种雕刻都体现出几何学的使用，这使其富于立体感、棱角分明，亦使其秩序性的法则得到强化，虽显得死板硬朗，却增加了庄重和严谨的感觉。石材还反映了持续性和固定性。柏拉图说过“在埃及，一切事物从来没有任何的变动。”人们忠于坚定的宗教信仰，导致古埃及的艺术风格数千年都保持着难以置信的固定性，当时的建筑也因石材形成了某种特殊的风格，我们将其命名为古埃及建筑。

到古希腊时期，建筑材料仍主要是石材，但有新的发展。早期的庙宇是木构架与土坯结合而成，但易腐朽、失火，因此人们从生活器具中寻找灵感，采用陶器对木结构加以保护，后来发展起来的建筑基本上延续了陶片同贴面层形成稳定的檐部形式。古希腊人在粗质的石材上涂上一层掺有色彩的大理石岩粉，在白色大理石上烫一种带有颜料的蜡进行装饰。此时的建筑材料依据作用逐渐区分了类别：坚硬的石材作为主要的建筑结构骨架，支撑起整个建筑空间；易修改的软性材料和彩色材料作为装饰之用，提高了空间的品质和满足了人们生活的追求。庙宇采用围廊式，柱、额枋、檐口的处理决定了其基本面貌，后来作为范例被广泛运用，雅典卫城的帕特农神庙是古希腊时期代表性建筑。

中国建筑材料的发展显得更具多样性。原始社会晚期，在北方我们祖先用黄土凿壁穴居或者用木架和黏土制造出半穴居的建造物，在南方则出现了干栏式木构建筑。进入阶级社会以后，夯土技术逐渐成

熟,商代出现了大量土制的宫殿建筑以及陵墓。西周以后,木质结构得到发展,在以后长时期影响着中国建筑的风格。同时瓦开始出现,解决了屋顶的问题,从某个方面看,这与陶瓷的高度发展不无关系。战国时期,夯土技术更加成熟,砖和彩画出现。砖的出现是建筑材料史上一次大的飞跃,而彩画丰富了建筑的艺术性。秦汉时期大兴土木,出现了大规模的宫殿、陵墓以及万里长城和水利枢纽,这一时期的结构技术发展迅速,砖被运用于地面建筑,同时石材的雕刻技术也得到快速发展。三国和魏晋南北朝时期,砖瓦质量明显提高,被大量运用于地面建筑,木质结构技术更加成熟,金属材料也开始用于装饰。唐宋时期是中国古代建筑发展的成熟期,这期间修建了世界最大的城市以及大运河等宏伟工程。建筑材料的发展引领着建筑形式不断向前发展,中国古代建筑材料呈现出多方向发展,不仅有天然石材木材的广泛应用,也有砖瓦等烧制材料的运用,同时建造技术尤其是木结构技术发展较完备。

## 0.2.2 近现代建筑材料的发展

1824年,英国建筑工人 Joseph Aspdin 申请了生产波特兰水泥的专利,并于 1825 年将此项专利大量运用于修建泰晤士隧道工程,这掀开了近代建筑材料发展的新篇章。好的黏结材料一直是制约建筑发展的重要因素,而水泥的产生无疑为这个问题找到了一个突破口,很好地解决了这一难题。而后钢材冶炼技术的不断成熟以及各种高性能钢材的出现,为一些奇特建筑的出现提供了可能。当今建筑朝着规模大、高度高的方向发展,水泥和钢材的诞生可谓功不可没。

我国近现代建筑材料的发展较晚,而且这些发展从某方面来讲都与当时的政治有一定关系。清末时期,鸦片战争打开国门,洋务运动中大力开办工厂,其中就有很多水泥厂,为水泥工业的发展提供了机会。但在抗日战争中,民族工业严重受挫。中华人民共和国成立后,百废待兴,大兴土木,一大批水泥工厂拔地而起,建筑材料的发展迎来了春天,钢铁业也得到了发展。尽管钢铁的发展后期走了弯路,但它仍奠定了中国重工业的基础。改革开放之后,冶炼技术随着时代的进步而不断提高,各种新型材料也开始出现,包括有机纤维材料、高强度材料、特殊化学材料等。当今我国建筑材料发展迅猛,在新型材料的研发上不断取得进步。

## 0.2.3 建筑材料的发展趋势

随着现代社会的发展,人们对土木建筑工程如桥梁、隧道、站场、高层建筑、海港工程等提出了更高的要求,除了高强度以外,还要满足绿色环保、高寿命、低能耗等。在土木工程中建筑材料消耗极大,大自然中的各种资源源源不断地进入建筑材料的生产线,使我们赖以生存的自然环境遭到极大的破坏,各种自然资源和能源面临枯竭,所以如何更有效地利用地球上有限的资源,同时开发新型材料,以适应需求量越来越大的建筑材料市场,减少材料生产和发展对环境造成的破坏,发展绿色无毒、无污染、对人体无害的建筑材料,已成为当今建筑材料行业发展的重要课题和必然趋势。随着社会的发展,可持续发展理念已逐渐深入建筑材料业,不仅材料原有的性能如耐久性能、力学性能等需要得到提高,而且还要求建筑材料在强度、节能、隔声、防水、美观等方面具有多功能的综合,即要求建筑材料同时兼有节能、环保、绿色和健康等特点。

随着科学技术的进步,学科的交叉及多元化产生了新的技术和工艺,这些前沿的技术、工艺越来越多地应用于建筑材料的研制开发中,使得建筑材料的发展日新月异。建筑材料正向着追求功能多样性、全寿命周期经济性以及可循环再生利用等方向发展。展望未来,建筑材料将有以下几种发展趋势。

(1) 高性能建筑材料。高性能建筑材料的特点是在多种材料性能方面更为优越,使用时间更长、功能更为强大,能大幅度提高材料的综合经济效益。例如高性能混凝土具有易灌注、易密实、不离析、能

长期保持优越的力学性质、早期强度高、韧性好、体积稳定、在恶劣环境下使用寿命长等性能。高性能材料可通过性能优良的高级材料复合来实现,如碳纤维复合材料,另外还包括轻质高强、多功能、高保温性、高耐久性和优质装饰性的材料。应充分利用和发挥材料的各种性能,采取先进技术制造具有特殊功能的复合材料。

(2) 绿色健康建筑材料。绿色健康建筑材料指的是对环境能起到有益作用,或在对环境负荷很小的情况下,在使用过程中能满足舒适、健康功能的建筑材料。图 0.3 所示的荷兰 Delft 大学图书馆便是一栋绿色建筑。绿色健康材料首先要保证其在使用过程中无害,并在此基础上实现其净化及改善环境的功能。根据其作用,绿色健康材料可分为抗菌材料,净化空气材料,防噪声、防辐射材料和产生负离子材料。

目前研究的抗菌产品的类型包括抗菌材料和抗菌剂。抗菌材料的机理是抑制微生物污染。我国在抗菌建筑材料领域已研发了保健抗菌釉面砖、纳米复合耐高温抗菌材料、抗菌卫生瓷和稀土激活保健抗菌净化功能材料等,并制定出台了一系列抗菌材料、抗菌行业标准,如 JC/T 897—2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能标准》、JC/T 939—2004《建筑用抗菌塑料管抗菌性能标准》等。

(3) 节能建筑材料。建筑物的节能是世界各国建筑学、建筑技术、材料学和相应空调技术研究的重点方向。目前我国已经制定出台了相应的建筑节能设计标准,并对建筑物的能耗做出了相应的规定。建筑物的能耗是由室内环境所要求的温度与室外环境温度的差异造成的,因此有效降低建筑物的能耗主要有两种途径:一是改善室内采暖、空调设备的能效效率;二是增强建筑物围护结构的保温隔热性能,这使建筑节能材料广泛应用于建筑物的围护结构当中。图 0.4 所示的日本多层太阳能住宅就是应用这些途径的一个例子。围护结构包括墙体、门窗及屋面。墙体节能保温材料种类比较多,分为单一材料和复合材料,包括加气混凝土砌块、保温砂浆、聚氨酯泡沫塑料(PUF)、聚苯乙烯泡沫板(PSF)、聚乙烯泡沫塑料(PEF)、硬质聚氨酯防水保温材料、玻璃纤维增强水泥制品(GRC)、外挂保温复合墙、外保温聚苯板复合墙体、膨胀珍珠岩、防水保温多功能板等。门窗节能材料以玻璃和塑铝材料为主,如中空玻璃、塑铝窗、玻璃钢、真空玻璃等。保温材料可采用挤塑式聚苯乙烯板,而挤塑式聚苯乙烯板具有良好的低吸水性(几乎不吸水)、低导热系数、高压抗压性和抗老化性,其优良的保温性能具有明显的节约能源作用,是符合环保节能理念的新型保温材料。



图 0.3 荷兰 Delft 大学图书馆



图 0.4 日本多层太阳能住宅

(4) 全寿命周期经济性建筑材料。建筑材料全寿命周期经济性,是指建筑材料从生产加工、运输、施工、使用到回收全寿命过程的总体经济效益,意在用最低的经济成本达到预期的功能。在此方面,自重轻材料、高性能材料及地产材料是目前的发展趋势。自重轻材料优点很多,由于其自重轻使得材料生产工厂化程度高,并且运输成本低、建造速度快、施工清洁,从全寿命周期角度来看具有很高的经济效

益。地产材料是考虑到经济性要求,各地方根据自身实际资源情况选择最适合的建筑材料。如竹材就是一种好的地产材料,它是速生的森林资源,且地域性较强。以竹材为原料结合先进的加工工艺,可制成各种不同性能的板材、方材、型材,如竹纤维模压板、竹塑复合材料已在建筑工程及装饰工程中得到应用。竹材制成的新型建筑材料作为房屋建筑材料及装饰材料具有广阔的应用前景。充分利用地方资源及各种工业生产废弃资源,减少使用天然资源、维护自然环境平衡,是今后建筑材料发展的一大趋势。

总之,建筑材料是随着人类社会生产力的发展和人民生活水平的不断提高而向前发展的。随着社会生产力的进步,对建筑物的规模、质量等方面的要求越来越高,这些要求与建筑材料的性能、数量、质量等有着相互依赖、相互矛盾的关系。建筑材料的生产、使用与科技进步,就是在不断解决这种矛盾。

### 0.3 建筑材料的技术标准



想一想

为保证建筑产品的安全及质量,首先要对建筑材料本身的质量进行分类及检验。那么,我国针对建筑材料质量及检验方法有哪些技术标准呢?

建筑材料技术标准,是针对原材料、半成品及成品的质量、规格的检验方法、评定标准及设计规定。建筑材料标准对建筑材料的生产、科研和使用都是必要的。生产厂应在保证产品符合标准的条件下,致力于提高产量、降低成本和产品升级。

#### 1. 技术标准的分类

技术标准按通常分类,可分为基础标准方法和在应用技术等方面做出的规定,具体包括的内容有:原材料、半成品及成品的质量、规格、等级、性质、要求以及检验方法,材料以及产品的应用技术规范,材料生产、产品标准、方法标准等。

(1) 基础标准指在一定范围内作为其他标准的基础,并普遍使用的具有广泛指导意义的标准,如 GB/T 4131—2014《水泥的命名原则术语》、GB 5348—1985《砖和砌块名词术语》(已作废)等。

(2) 产品标准是衡量产品质量好坏的技术依据,如 GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》、GB 1499.2—2007《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》等。

(3) 方法标准是指以试验、检查、分析、抽样、统计、计算、测定作业等各种方法为对象制定的标准,如 GB/T 17671—1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》、GB/T 12573—2008《水泥取样方法》等。

#### 2. 技术标准的分级

建筑材料的技术标准根据发布单位与适用范围,分为国家标准、行业标准(含协会标准)、地方标准和企业标准四级,各级标准分别由相应的标准化管理部门批准并颁布。我国国家市场监督管理总局是国家标准化管理的最高机关。

国家标准和部门行业标准都是全国通用标准。国家标准分为强制性国标(GB)和推荐性国标(GB/T)。强制性标准是国家通过法律的形式明确要求的,对于标准所规定的技术内容和要求必须执行,不允许以任何理由或方式加以违反、变更的标准;推荐性标准又称非强制性标准或自愿性标准,是指在生产、交换、使用等方面,通过经济手段或市场调节而自愿采用的一类标准。行业标准也分强制性标准和推荐性标准。建筑材料技术标准分级如表0-1所列。

表 0-1 建筑材料技术标准分级

分 级	材料技术标准	发 布 单 位	适 用 范 围
一	国家标准	国家市场监督管理总局	全国
二	行业标准（部颁标准）	中央部委标准机构	全国性的某行业
三	地方标准	省、自治区、直辖市有关部门	本行政区域内
四	企业标准	工厂、公司、院所等单位	本企业内

省、自治区、直辖市有关部门制定的工业产品的安全、卫生要求等地方标准，在本行政区域内是强制性标准。企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应制定相应的企业标准作为组织生产的依据。企业标准由企业组织制定，并报请有关主管部门审查备案。我国鼓励企业制定各项技术指标均严于国家、行业、地方标准的企业标准在内部使用。

### 3. 建筑材料标准的表示方法

建筑材料标准的表示方法，系由标准名称、部门代号、编号和批准年份等组成。其中名称反映该标准的主要内容，以汉字表示；代号反映该标准的等级或发布单位，用汉语拼音表示；编号表示标准的顺序号；批准年份（颁布年份）用年份的阿拉伯数字表示。

例如 GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》的部门代号为 GB，表示其为中华人民共和国国家强制性标准；175 为标准的顺序号，表示国家标准 175 号；2007 为批准年代号，表示 2007 年颁布执行。此标准的内容是硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。

又如 GB/T 8074—2008《水泥比表面积测定方法 勃氏法》的部门代号为 GB/T，表示其为中华人民共和国推荐性国家标准；8074 为标准的顺序号；2008 为批准年代号，表示 2008 年颁布执行。此标准的内容是水泥比表面积测定方法（勃氏法）。

再如 JC 862—2000《粉煤灰小型空心砌块》的部门代号为 JC，表示其为中华人民共和国建筑材料行业标准；862 为标准的顺序号；批准年份为 2000 年。此标准的内容是粉煤灰小型空心砌块，但该标准已作废，被 JC/T 862—2008 所代替。

常见的建筑材料标准代号含义如下。

GB——中华人民共和国国家标准；

GBJ——国家工程建设标准；

GB/T——中华人民共和国推荐性国家标准；

ZB——中华人民共和国专业标准；

ZB/T——中华人民共和国推荐性专业标准；

JC——中华人民共和国建筑材料行业标准；

JC/T——中华人民共和国建筑材料行业推荐性标准；

JGJ——中华人民共和国建筑工程行业标准；

YB——中华人民共和国冶金行业标准；

SL——中华人民共和国水利行业标准；

CECS——中国工程建设标准化协会标准；

JJG——国家计量局计量检定规程；

DB——地方标准；

Q/××——××企业标准。

各个国家均有自己的国家标准，如“ASTM”代表美国国家标准、“JIS”代表日本国家标准、“BS”

代表英国国家标准、“STAS”代表罗马尼亚国家标准、“MSZ”代表匈牙利国家标准等。另外在世界范围内统一执行的标准称为国际标准，其代号为“ISO”。我国是国际标准化协会会员国，当前我国各项技术标准都努力向国际标准靠拢，以便于科学技术的交流与提高。

## 0.4 本课程的目的与学习方法



### 想一想

前面讲了建筑材料的发展、分类及技术标准。那具体说来，我们学习这门课程的目的是什么？针对这门课程的特点，应该如何学习呢？

#### 1. “建筑材料”的课程目的

“建筑材料”是工程类专业一门实践性极强的技术基础课，是通往其他专业课程的桥梁，也是决定学生专业面宽窄和工作适应性的关键因素。学习本课程的目的通过课堂教学，结合现行的技术标准和相关试验，掌握土木建筑材料的性能及合理使用，为学习建筑设计、建筑施工和结构设计等专业课程提供关于建筑材料方面的知识，为今后从事专业技术工作时合理选择和使用建筑材料打下基础。

#### 2. “建筑材料”课程的特点

##### 1) 内容的多样性与复杂性

本课程概念多、涉及的材料多，叙述性内容及经验性内容丰富，综合性强，相应知识面很广，其中包括几十类上百种的材料，如无机非金属材料里就包含了砖石材料、胶凝材料、混凝土、砂浆等，除此之外还有金属材料、有机材料以及复合材料等，内容极为繁杂。

##### 2) 内容的非系统性

本课程主要内容是对各类材料和工程密切相关的一些试验资料和相关实践经验的总结，理论分析、计算部分较少，但涉及的材料和相应内容众多，各类材料自成体系，几乎没有什么联系，知识点极为分散，缺乏系统性、连续性，所以需要认真学习、记忆，分别掌握。

##### 3) 多学科交叉性

“建筑材料”是一门研究建筑材料组成、结构、性质、生产、加工、使用、维护保养及质量检验等内容的综合性学科，是多学科交叉的一门科学，在学习时不仅要求获得有关建筑材料的技术性质、基本的应用知识和必要的基础理论，还要求与实际工程紧密结合，为今后从事土木工程建设打下良好的基础。

#### 3. “建筑材料”课程的学习方法

在本课程的学习过程中，首先要明确这门课程的重要性，树立重视的态度，了解建筑材料在实践中的地位；其次针对“建筑材料”内容复杂多样且缺乏系统性的特点，要注意了解事物的本质和内在联系，不仅要明确各种材料具有哪些性质、哪些表象，更重要的是了解这些性质的内在原因和这些表象及性质之间的相互关系，如同一类属的不同品种的材料，不仅要学习其共性，更要清楚地了解它们各自的特性及导致这些特性的原因；最后对“建筑材料”课程的学习还应进行必要的试验，以验证基本理论，学习试验方法和技术，了解试验条件对结果的影响，并对试验结果做出正确的分析和判断。总之，要激发学习这门课的动力和兴趣，在课堂上积极响应教师的互动，提高听课效率，尽量当堂消化本节课的内容，课后认真复习，发挥学习的主观能动性，给自己树立一个更大更广阔的思维空间，并把所学习的建筑材料方面的知识应用到建筑实践中。只有抓住了这些要点，才能学以致用。

## 模块小结

本模块在概述建筑与建筑材料关系的基础上，论述了建筑材料的发展历程及趋势，介绍了建筑材料质量及检测应遵循的技术标准，并归纳了本课程的特点及学习方法。“建筑材料”是一门综合性学科，在学习时不仅要求获得有关建筑材料的技术性质、应用知识和必要的基础理论，还要求与实际工程的紧密结合性，为今后从事土木工程建设打下良好的基础。

## 复习思考题

1. 建筑材料的定义是什么？简述对其常用的分类方式。
2. 建筑材料的技术标准如何分级？
3. 什么是强制性国家标准？什么是推荐性国家标准？
4. 简述建筑材料标准的表示方法。



【模块0课后  
习题自测】

# 模块1

## 土木工程材料基本性质

### 教学目标

知识模块	知识目标	权重
基本组成、结构及构造	理解材料组成、结构及构造特点	20%
基本物理性质	掌握材料的密度及其与水、热工有关的物理性质	30%
基本力学性质	熟练掌握强度、弹、塑性、脆性、韧性等常见材料的力学性质参数	35%
耐久性	掌握物理、化学、生物因素与耐久性评定指标的关联	15%

### 技能目标

要求清楚了解土木工程材料与建筑构造物的关系，熟悉土木工程材料的分类、组成和结构特点，掌握其基本物理、力学性质；掌握材料耐久性和材料本身组成、结构、性能之间的关联，并能够运用材料基本性质方面的特点对工程实践中的一些具体问题进行分析。

### 引例

某市三年前以水泥混凝土现场浇筑了过道屋面，工程竣工后不久发现有不规则的小裂缝，又经过一年多，裂缝处增大渗漏，此后该混凝土部分已剥落并露出整齐的石子和锈蚀的钢筋。为什么该混凝土寿命如此之短？

经过对该屋面混凝土的配制情况进行调查分析后，得知该混凝土所用的石子粒径级配不合理。当时为现场施工搅拌，水泥及水的用量均比较高，完工后出现较多的干缩裂缝，此外混凝土上未加防水层，在日晒雨淋作用下裂缝扩展，有利于水的渗入，而水的渗入致使钢筋生锈，产生膨胀，又进一步扩展了裂缝，破坏了混凝土，这样就形成了恶性循环，导致其寿命短。

那么土木工程材料的组成是如何影响到该材料力学性质和变形性的？材料的力学性质及变形性又会对材料的耐久性带来什么样的变化？让我们一起进入土木工程材料基本性质的学习中。

## 1.1 材料的组成、结构及构造



### 想一想

哈利法塔原名迪拜塔，是目前世界第一高楼与人工构造物。塔高828m，楼层总数162层，造价15亿美元，该塔建造过程中总共使用33万立方米混凝土、6.2万吨强化钢筋、14.2万平方米玻璃，这些不同的土木工程材料的使用带来了建筑史上一段传奇。那么，为什么会有形态、性质千差万别的土木工程材料供设计施工选择？这些土木工程材料的组成、结构及构造又有哪些特点呢？

材料是构成土木工程物质基础，其处于建（构）筑物的不同部位和不同的使用环境，不同的使用功能对材料性质要求也不同，如板、梁、柱以及承重墙体主要承受各种荷载作用，屋面、墙面要承受外界环境的侵蚀和起到保温、防水等作用。为了保证工程结构的使用功能、耐久性和安全性，土木工程材料应具有抵御上述各方面不良影响的性质，这些性质归纳起来，包括材料的物理性质、力学性质和耐久性。

### 1.1.1 材料的组成

材料的组成是指构成该材料的成分，它不仅影响材料的化学性质，而且是决定材料物理力学性质的重要因素。具体说来，材料的组成包括材料的化学组成、矿物组成和相组成。

#### 1. 化学组成

化学组成是指构成材料的化学元素及化合物的种类与数量。材料在各种化学作用下表现出的性质，都是由其化学组成所决定的。

#### 2. 矿物组成

矿物组成是指构成材料的矿物种类和数量比例关系。某些材料如天然石材、无机胶凝材料，其矿物组成是在其化学组成确定的条件下决定其性能的主要因素。

#### 3. 相组成

材料中性质相同、结构相近的均匀部分称为相。自然界中的物质，可分为气相、液相、固相三种形态。对材料而言，同种化学物质由于加工工艺不同，温度、压力等环境条件不同，可形成不同的相。在土木工程材料中，如混凝土是由骨料颗粒（分散相）分散在水泥浆（基相）中硬化而成的两相复合材料。可通过改变和控制有关的相组成和界面特性，来改善和提高材料的技术性能。

### 1.1.2 材料的结构

材料的结构也是决定材料性能的重要因素，具体可分为宏观结构、亚微观结构和微观结构。

#### 1. 宏观结构

材料的宏观结构是指用肉眼能观察到的外部和内部的结构，其尺寸在 $10^{-3}$ m以上。土木工程材料常见的宏观结构，按孔隙特征可以分为以下几类。

（1）密实结构。密实结构的材料内部基本无孔隙，结构致密，如图1.1(a)所示。这类材料的特点是

强度和硬度较高,吸水性小,抗渗性、抗冻性及耐磨性较好,而绝热性差,如钢材、天然石材、玻璃钢等。

(2) 多孔结构。多孔结构材料其内部存在大体上均匀分布的、独立或部分相通的孔隙,孔隙率较高,其孔隙又有大孔和微孔之分。具有多孔结构的材料,其性质决定于孔隙的特征、多少、大小及分布情况,一般来说这类材料的强度较低,抗渗性和抗冻性较差,绝热性则较好,如加气混凝土、石膏制品、烧结普通砖等,如图 1.1(b) 所示。




图 1.1 按孔隙特征分类

土木工程材料的宏观结构按构造特征可以分为以下几类。

(1) 纤维结构。纤维结构的材料内部组成有方向性,纵向较紧密而横向疏松,组织中存在相当多的孔隙,这类材料的性质具有明显的方向性,一般平行于纤维方向的强度较高,导热性较好。如木材、竹、玻璃纤维、石棉等。

(2) 层状结构。层状结构的材料具有叠合结构,是用胶结材料将不同的片材或各向异性的片材胶合成整体,其每一层的材料性质不同,但叠合成层状结构后,整体可获得平面各向同性,更重要的是可以显著提高材料的强度、硬度、绝热性或装饰性等性质,扩大其使用范围,如胶合板、纸面石膏板、塑料贴面板等。

(3) 散粒结构。散粒结构指呈松散颗粒状的材料,有密实颗粒与轻质多孔颗粒之分,前者如砂、石子等,因其致密、强度高,适合作混凝土骨料;后者如陶粒、膨胀珍珠岩等,因为具有多孔结构,适合作绝热材料。

(4) 纹理结构。天然材料在生长或形成过程中,自然形成一种天然纹理,如木材、大理石、花岗石等板材,或人工制造材料时特意造成纹理,如瓷质彩胎砖、人造花岗石板材等。这些天然或人工造成的纹理,使材料具有良好的装饰性。

## 2. 亚微观结构

亚微观结构是指用光学显微镜和一般扫描透射仪器所能观察到的结构,介于宏观和微观之间,其尺度范围在  $10^{-3} \sim 10^{-9}$  m。材料的亚微观结构根据其尺度范围,还可分为显微结构和纳米结构,其中显微结构是指用光学显微镜所能观察到的结构,其尺度范围为  $10^{-5} \sim 10^{-7}$  m。土木工程材料的显微结构,应根据具体材料分类研究。对于水泥混凝土,通常是研究水泥石的孔隙结构及界面特性等;对于金属材料,通常是研究其金相组织,即晶界及晶粒尺寸等;对于木材,通常是研究木纤维、管胞、髓线等组织结构。材料在显微结构层次上的差异对材料的性能有着显著的影响,对于土木工程材料而言,从显微结构层次上研究并改善材料性能十分重要。

材料的纳米结构是指一般扫描透射电子显微镜所能观察到的结构,其尺度范围为  $10^{-7} \sim 10^{-9}$  m。由于纳米微粒和固体有小尺寸效应、表面界面效应等基本特性,使得由纳米微粒组成的纳米材料具有许多奇异的物理和化学性能,因而得到了迅速发展,在土木工程中也得到了应用,如磁性液体、纳米涂料等。



【各种结构土木工程材料】

通常胶体中的颗粒直径为  $1\sim 100\text{nm}$ ，其结构是典型的纳米结构。

材料在亚微观结构层次上的各种组织结构的性质和特点各异，它们的特征、数量和分布对土木工程材料的性能有重要的影响。

### 3. 微观结构

微观结构是指基本物相的种类、形态、大小及其分布特征，它与材料的强度、硬度、弹性、熔点、导电性、导热性等重要性质有密切的关系。土木工程材料的使用状态均为固体，固体材料的相结构基本上可分为晶体、非晶体两类，不同结构的材料性质明显不同。

#### 1) 晶体

构成晶体的质点（原子、离子、分子）按一定的规则在空间呈有规律的排列时所形成的结构称为晶体结构，如图 1.2 所示。晶体具有一定的几何外形，显示各向异性。但实际应用的晶体材料，通常是由许多细小的晶粒杂乱地排列组成，故晶体材料在宏观上显示为各向同性。




图 1.2 晶体结构

#### 2) 非晶体

非晶体又称无定形物质，是相对晶体而言的。在非晶体中，组成物质的原子和分子之间的空间排列不呈现周期性和平移对称性，其结构完全不具备长程有序，只存在短程有序。非晶体包括玻璃体和胶体等。

(1) 玻璃体。将熔融的物质进行迅速冷却（急冷），使其内部质点来不及做有规则的排列便凝固，这时形成的物质结构即为玻璃体。玻璃体具有化学不稳定性，亦即存在化学潜能，在一定的条件下易与其他物质发生化学反应，具有良好的化学活性。如粉煤灰、粒化高炉矿渣、火山灰等均属玻璃体，常被大量用作硅酸盐水泥的掺合料，以改善水泥性质。

(2) 胶体。以结构粒径为  $10^{-7}\sim 10^{-9}\text{m}$  的固体颗粒（胶粒）作为分散相，分布在连续相介质中形成分散体系的物质即称为胶体。通常分散粒子带有电荷（正电荷或负电荷），而介质带有相反的电荷，保证胶体具有稳定性。

在胶体结构中，若胶粒较少，液体性质对胶体结构的强度及变形性质的影响较大，这种胶体结构称为溶胶结构；若胶粒较多，胶粒在表面能的作用下发生凝聚作用，或者由于物理、化学作用而使胶粒彼此连接，形成空间网状结构，变形性减小，形成固态、半固态，胶体材料的强度增大，则该胶体结构称为凝胶结构。

胶体结构与晶体和玻璃体结构相比，强度低，变形大。

## 1.1.3 材料的构造

材料的构造，是指具有特定性质的材料结构单元间互相组合搭配的情况。构造这一概念与结构相比，更强调了相同材料或不同材料间的搭配组合关系，如材料的孔隙，岩石的层理，木材的纹理和疵病等，

这些构造的特征、大小、尺寸及形态决定了材料一些特有的性质。若孔隙是开口、细微且连通的,则材料易吸水、吸湿,耐久性较差;若孔隙是封闭的,其吸水性能会大大下降,抗渗性就会提高,所以对同种材料来讲,其构造越密实、越均匀,则强度越高,表观密度越大。

## 1.2 材料的物理性质



### 想一想

2014年10月,我国住房和城乡建设部印发了《海绵城市建设技术指南》,就海绵城市在设计过程中可能使用的土木工程材料进行技术分析选择。建设用土木工程材料要与城市所处的地质水文等自然环境因素密切结合、因地制宜,经济高效地形成组合系统,发挥土木工程材料在海绵城市建设方面的优势。那么对于这些土木工程材料而言,具有什么样的物理性质,是我们进行工程建设时选取它的必要条件呢?

### 1.2.1 密度、表观密度、体积密度和堆积密度

#### 1. 密度

密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量,按下式计算。

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1-1)$$

式中  $\rho$ ——材料的密度,  $\text{kg}/\text{m}^3$  或  $\text{g}/\text{cm}^3$ ;

$m$ ——材料的质量(干燥至恒重),  $\text{kg}$  或  $\text{g}$ ;

$V$ ——材料在绝对密实状态下的体积,  $\text{m}^3$  或  $\text{cm}^3$ 。

密度是材料基本物理性质之一,与材料其他性质关系密切。除了钢材、玻璃等少数材料外,绝大多数材料内部都有一些孔隙。在测定有孔隙材料(如砖、石等)的密度时,应把材料磨成细粉,干燥后,用李氏瓶测定其绝对密实体积。

另外工程上还经常用到相对密度,旧称比重,是指材料的密度与  $4^\circ\text{C}$  纯水密度之比。

#### 2. 表观密度

表观密度是指材料在自然状态下单位体积(含材料实体及闭口孔隙体积)的质量,也称视密度,按下式计算。

$$\rho_0 = \frac{m}{V_0} \quad (1-2)$$

式中  $\rho_0$ ——材料的表观密度,  $\text{kg}/\text{m}^3$  或  $\text{g}/\text{cm}^3$ ;

$m$ ——材料的质量,  $\text{kg}$  或  $\text{g}$ ;

$V_0$ ——材料在包含闭口孔隙条件下(即只含内部闭口孔,不含开口孔)的体积,  $\text{m}^3$  或  $\text{cm}^3$ ,如图 1.3 所示。

通常材料在包含闭口孔隙条件下的体积,采用排液置换法或水中称重法测量。

#### 3. 体积密度

体积密度是指材料在自然状态下单位体积(包括材料实体及其开口孔隙、闭口孔隙)的质量,俗称容重,可按下式计算。

$$\rho' = \frac{m}{V'} \quad (1-3)$$



【粗骨料表观密度】

式中  $\rho'$ ——材料的体积密度,  $\text{kg}/\text{m}^3$  或  $\text{g}/\text{cm}^3$ ;

$m$ ——材料的质量,  $\text{kg}$  或  $\text{g}$ ; 按有关标准规定, 该质量是指自然状态下的气干质量, 即将试件置于通风良好的室内存放 7d 后测得的质量;

$V'$ ——材料在自然状态下的体积, 包括材料实体及内部孔隙 (包括开口孔隙和闭口孔隙),  $\text{m}^3$  或  $\text{cm}^3$ , 材料体积示意图如图 1.3 所示。




图 1.3 材料体积示意

1—固体; 2—闭口孔隙; 3—开口孔隙

对于形状规则材料的体积, 可用量具测得。例如, 加气混凝土砌块可逐块量取长、宽、高三个方向的轴线尺寸, 计算其体积。对于形状不规则材料的体积, 可用排液法或封蜡排液法测得。

材料的表观体积是包括了内部孔隙的体积。当材料内部孔隙含水时, 其质量和体积都会发生变化, 故测定体积密度时应注意其含水情况。一般情况下, 体积密度是指气干状态下的体积密度, 而在烘干状态下的体积密度则称为干体积密度。

#### 4. 堆积密度

堆积密度是指散粒状材料单位堆积体积 (含物质颗粒固体及其闭口、开口孔隙体积以及颗粒间空隙体积) 的物质颗粒的质量, 有干堆积密度及湿堆积密度之分, 可按下式计算。

$$\rho_0' = \frac{m}{V_0'} \quad (1-4)$$

式中  $\rho_0'$ ——材料的堆积密度,  $\text{kg}/\text{m}^3$  或  $\text{g}/\text{cm}^3$ ;

$m$ ——材料的质量,  $\text{kg}$  或  $\text{g}$ ;

$V_0'$ ——材料的堆积体积,  $\text{m}^3$  或  $\text{cm}^3$ 。

材料的堆积体积, 包括材料绝对体积、内部所有孔隙体积和颗粒间的空隙体积。材料的堆积密度, 反映了散粒结构材料堆积的紧密程度及材料可能的堆放空间。

需要注意的是, 表观密度和堆积密度在现行国家标准和行业标准中的表示符号略有差异, 但其定义和公式表达与本教材是一致的。

在土木工程材料的使用中, 为了计算材料的用量、构件自身质量、材料的配合比及材料堆放空间, 经常需要用到密度、表观密度、体积密度和堆积密度等数据。常用土木工程材料的密度、表观密度和堆积密度见表 1-1。

表 1-1 常用土木工程材料的密度、表观密度和堆积密度

单位:  $\text{g}/\text{cm}^3$

材料名称	密度	表观密度	堆积密度
钢	7.85	—	—
水泥	2.80~3.20	—	0.90~1.30
砂	2.66	2.65	1.45~1.65
普通混凝土	2.60	1.95~2.50	—
普通砖	2.60	1.60~1.90	—
松木	1.55	0.40~0.80	—
泡沫塑料	1.0~2.6	0.02~0.05	—

## 1.2.2 材料的孔隙率和空隙率

### 1. 孔隙率与密实度

材料的孔隙率是指材料中的孔隙体积占材料自然状态下总体积的百分率，以  $P$  表示，按下式计算。

$$P = \frac{V_0 - V}{V_0} \times 100\% = \frac{\rho_0 - \rho}{\rho} \times 100\% \quad (1-5)$$

密实度是与孔隙率相对应的概念，指材料体积内被固体物质充实的程度，用符号  $D$  表示，按下式计算。

$$D = \frac{V}{V_0} \times 100\% = \frac{\rho}{\rho_0} \times 100\% \quad (1-6)$$

孔隙率和密实度从不同侧面反映了材料的致密程度，即  $P + D = 1$ 。

孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度。材料的许多性质如强度、热工性质、声学性质、吸水性、吸湿性、抗渗性、抗冻性等都与孔隙率相关，不仅与材料的孔隙率大小有关，而且与材料的孔隙特征有关。孔隙特征是指孔的种类（开口孔与闭口孔）、孔径的大小及孔的分布是否均匀等。

一般来说，同一种材料的孔隙率越高，密实度越低，相应地材料的表观密度、体积密度和堆积密度越低，强度也越低。开口孔隙率越高，其耐水性、抗渗性、耐腐蚀性等性能越差；闭口孔隙率越高，材料的保温性能越好。

### 2. 材料的空隙率与填充率

材料空隙率是指散粒状材料在堆积体积状态下颗粒固体物质间空隙体积（开口孔隙与间隙之和）占堆积体积的百分率，以符号  $P'$  表示，按下式计算。

$$P' = \frac{V'_0 - V_0}{V'_0} \times 100\% = \frac{\rho'_0 - \rho_0}{\rho'_0} \times 100\% \quad (1-7)$$

填充率是指散粒状材料在自然堆积状态下，其中的颗粒体积占自然堆积状态下的体积百分率，用符号  $D'$  表示，按下式计算。

$$D' = \frac{V_0}{V'_0} \times 100\% = \frac{\rho'_0}{\rho_0} \times 100\% \quad (1-8)$$

空隙率和填充率从两个不同侧面反映了粉状或颗粒状材料的颗粒相互填充的疏密程度，即  $P' + D' = 1$ 。

空隙率的大小直接反映了散粒材料的颗粒互相填充的致密程度，可作为计算混凝土骨料级配和砂率的依据。当计算混凝土中粗骨料的空隙率时，由于混凝土拌合物中的水泥浆能进入石子的开口孔内，开口孔体积也算空隙体积的一部分，因此这时应按石颗粒的表观密度  $\rho_0$  来计算。

## 1.2.3 材料与水有关的性质

### 1. 亲水性与憎水性

当水与材料接触时，在材料、水和空气三相交点处，沿水表面的切线与水与固体接触面所成的夹角  $\theta$  称为润湿角，如图 1.4 所示。 $\theta$  越小，浸润性越好，如果该值为零，则表示该材料完全被水所浸润。一般认为，当  $\theta \leq 90^\circ$  时，水分子之间的内聚力小于水分子与材料分子间的相互吸引力，这种性质称为材料的亲水性，具有这种性质的材料称为亲水性材料 [图 1.4(a)]；当  $\theta > 90^\circ$  时，水分子之间的内聚力大于水分子与材料分子间的吸引力，则材料表面不会被水浸润，这种性质称为材料的憎水性，具有这种性质的材料称为憎水性材料 [图 1.4(b)]。



【浸润和不浸润】

含有毛细孔的材料，当孔壁表面具有亲水性时，由于毛细作用会自动将水吸入孔隙内，当孔壁表面表现为憎水性时，则需要施加一定压力才能使水进入孔隙内。这一概念也可用于其他液体对固体材料表面浸润情况，相应的称为亲液或憎液材料。




图 1.4 材料的润湿角

土木工程材料中，各种无机胶凝材料、玻璃、陶瓷、金属材料、石材等无机材料和部分木材等为亲水性材料，沥青、油漆、塑料、防水油膏等为憎水性材料。憎水性材料常用作防潮、防水及防腐材料，也可以对亲水性材料进行表面涂覆，以降低亲水性材料与环境中水分的接触。

## 2. 吸水性及吸湿性

### 1) 吸水性

材料的吸水性是指材料在水中吸收水分的性质。材料吸水饱和时的含水率称为材料的吸水率，有质量吸水率和体积吸水率两种表示方法。

(1) 质量吸水率是指材料吸水饱和时，所吸收水分的质量占干燥材料质量的百分数，用下式表示。

$$W_m = \frac{m_b - m_g}{m_g} \times 100\% \quad (1-9)$$

式中  $W_m$ ——质量吸水率，%；

$m_g$ ——材料在干燥状态下的质量，g；

$m_b$ ——材料在吸水饱和状态下的质量，g。

(2) 体积吸水率是指材料吸水饱和时，所吸水分的体积占干燥材料体积的百分数，用下式表示。

$$W_v = [(m_b - m_g) / \rho_w] / V_0 \times 100\% \quad (1-10)$$

式中  $W_v$ ——体积吸水率，%；

$V_0$ ——干燥材料体积， $\text{cm}^3$ ；

$\rho_w$ ——水的密度， $\text{g}/\text{cm}^3$ 。

材料吸水率的大小不仅取决于材料与水的亲憎性，更取决于材料的孔隙率及孔隙特征。具有细微而连通孔隙且孔隙率大的亲水性材料，吸水率较大；具有粗大孔隙的材料，虽然水分容易渗入，但仅能润湿孔壁表面而不易在孔内存留，因而其吸水率不高；密实材料以及仅有封闭孔隙的材料是不吸水的。各种材料的吸水率相差很大。

材料含水后，其质量增加，强度降低，保温性能下降，抗冻性能变差，有时还会发生明显的体积膨胀。吸水饱和后，吸入水的体积与孔隙体积之比称为饱和系数。

### 2) 吸湿性

材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸湿性，同样以含水率表示。吸湿作用一般是可逆的，也就是说材料既可吸收空气中的水分，又可向空气中释放水分。

含水率是指材料中所含水的质量与干燥状态下材料的质量之比，按下式计算。

$$W_h = \frac{m_s - m_g}{m_g} \times 100\% \quad (1-11)$$

式中  $W_h$ ——材料的含水率，%；

$m_g$ ——材料在干燥状态下的质量, g;

$m_s$ ——材料在含水状态下的质量, g。

材料的含水率受环境影响, 随空气温度和湿度的变化而变化。当材料中的湿度与空气湿度达到平衡时, 相应含水率称为平衡含水率。吸湿对材料的性能有显著的影响, 如木门、窗在潮湿环境中往往不易开关, 就是由于木材吸湿膨胀而引起的, 而保温材料在吸湿后导热系数会变大, 导致保温性能降低。

影响材料吸湿性的因素较多, 除了上面提到的环境温度和湿度的影响外, 材料的亲水性、孔隙率与孔隙特征等都对吸湿性有影响。亲水性材料比憎水性材料有更强的吸湿性, 材料中孔对吸湿性的影响与其对吸水性的影响相似。

### 3. 耐水性

材料抵抗水的破坏作用的能力, 称为材料的耐水性。广义的耐水性, 包括在水作用下发生的力学性质、光学性质、装饰性质等多方面性质的劣化作用; 狭义的耐水性, 是指材料长期在水作用下结构不破坏而且强度也不显著降低的性质。

一般材料含水后, 由于材料表面张力的作用, 会在材料表面定向吸附, 产生劈裂破坏作用, 导致材料强度呈现不同程度的降低; 同时水分子进入材料内部后, 某些材料会出现吸水体积膨胀, 从而导致材料开裂破坏; 此外, 材料内部某些可溶物将发生溶解, 导致材料孔隙率增加, 进而降低材料的强度。因此, 一般材料遇水后, 强度都会有不同程度的降低, 即使致密度很高的岩石也要受影响, 而普通烧结黏土砖、木材等遇水后其强度会受到相当大的影响。材料耐水性用软化系数  $K_R$  表示, 按下式计算。

$$K_R = f_b / f_g \quad (1-12)$$

式中  $f_b$ ——材料在吸水饱和状态下的抗压强度, MPa;

$f_g$ ——材料在干燥状态下的抗压强度, MPa。

材料的软化系数范围波动在 0~1 之间, 软化系数越小, 说明材料吸水饱和后的强度降低得越大。通常将软化系数大于 0.85 的材料看作是耐水材料。软化系数的大小, 对在潮湿环境中或水中使用的土木工程材料来说, 是成为选择该材料与否的重要依据。受水浸泡或长期处于潮湿环境的重要建筑物或构筑物, 所用材料的软化系数不应低于 0.85。

### 4. 抗渗性

抗渗性是指材料抵抗压力水渗透的性质, 常用渗透系数或抗渗等级来表示。渗透系数按下式计算。

$$K_s = Qd / (AtH) \quad (1-13)$$

式中  $K_s$ ——渗透系数, cm/h;

$Q$ ——透水量,  $\text{cm}^3$ ;

$d$ ——试件厚度, cm;

$A$ ——透水面积,  $\text{cm}^2$ ;

$t$ ——渗透时间, h;

$H$ ——水头高度, cm。

渗透系数  $K_s$  的物理意义是: 一定时间内, 在一定的水压作用下, 单位厚度的材料在单位截面面积上的透水量。渗透系数越小的材料, 其抗渗性越好。

抗渗等级常用于混凝土和砂浆等材料评估, 是指在规定试验条件下, 该材料所能承受的最大水压力, 常用抗渗等级  $P$  表示为

$$P = 10H - 1 \quad (1-14)$$

式中  $H$ ——试件开始渗水时的水压力, MPa。

抗渗等级常写为  $P_n$ ，如  $P_4$ 、 $P_6$ 、 $P_8$  等，分别表示材料能承受 0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa 的水压力而不渗水。

材料抗渗性的好坏，与材料的孔隙率和孔隙特征有密切关系。材料越密实、闭口孔越多、孔径越小，就越难渗水；具有较大孔隙率且孔连通、孔径较大的材料，其抗渗性较差。

#### 5. 抗冻性

抗冻性是指材料在吸水饱和状态下，能经受多次冻结和融化作用（冻融循环）而不破坏、强度又不显著降低的性质。

材料的抗冻性用抗冻等级表示。抗冻等级代表吸水饱和后的材料经过规定的冻融循环次数后，其试件的质量损失或相对动弹性模量下降符合有关标准规范的规定值。

混凝土的抗冻等级以符号  $F$  表示，后面带上可经受冻融循环次数的数字，记为  $F_{50}$ 、 $F_{100}$ 、 $F_{200}$ 、 $F_{500}$  等。如  $F_{100}$  表示所能承受的最大冻融循环次数不少于 100 次，试件的相对动弹性模量下降应不超过 60% 或质量损失不超过 5%。

材料在吸水后，如果在低温下受冻，水在材料毛细孔内结冰，体积膨胀约达 9%，则冰的冻胀压力将带来材料的内应力，使材料遭到局部破坏。随着冻结和融化的循环进行，冰冻对材料的破坏作用会逐步加剧，这种破坏称为冻融破坏。

材料的抗冻性与强度、孔隙率大小及特征、含水率等因素有关。材料强度越高，抗冻性越好，而孔对抗冻性的影响与其对抗渗性的影响相似。当材料孔隙吸水后还有一定的空间，含水未达到饱和时，可缓解冰冻的破坏作用。

### 1.2.4 材料的热工性质

土木工程材料除了要满足必要的强度和其他性能要求外，为了节约土建结构物的使用能耗和提供生产生活适宜条件，常常要求土木工程材料具有一定的热工性质，以维持室内温度。常用的表示材料热工性质的参数有导热性、比热容、热容量等。

#### 1. 热容量和比热容

材料的热容量是指材料在温度变化时吸收和放出热量的能力，可用下式表示。

$$Q = cm(T_2 - T_1) \quad (1-15)$$

式中  $Q$ ——材料的热容量，kJ；

$m$ ——材料的质量，kg；

$T_2 - T_1$ ——材料受热或冷却前后的温差，K；

$c$ ——材料的比热容，kJ/(kg·K)。

材料比热容的物理意义，是指 1kg 重的材料，在温度每改变 1K 时所吸收或放出的热量，用公式表示为

$$c = \frac{Q}{m(T_2 - T_1)} \quad (1-16)$$

材料的导热系数和热容量是设计建筑物围护结构（墙体、屋盖）进行热工计算时的重要参数，设计时应选用导热系数较小而热容量较大的土木工程材料，以使建筑物保持室内温度的稳定性。导热系数也是工业窑炉热工计算和确定冷藏库绝热层厚度的重要数据。

## 2. 导热性

当材料两侧存在温度差时,热量将由温度高的一侧通过材料传递到温度低的一侧,材料的这种传导热量的能力称为导热性。

材料的导热性可用导热系数来表示。导热系数的物理意义是:厚度1m的材料,当温度每改变1K时在1s时间内通过1m<sup>2</sup>面积的热量,用公式表示为

$$\lambda = \frac{Q\delta}{At(T_2 - T_1)} \quad (1-17)$$

式中  $\lambda$ ——材料的导热系数, W/(m·K);

$Q$ ——传导的热量, J;

$\delta$ ——材料的厚度, m;

$A$ ——材料传热的面积, m<sup>2</sup>;

$t$ ——热传导时间, s;

$T_2 - T_1$ ——材料两侧温度差, K。

材料的导热系数越小,表示其绝热性能越好。各种材料的导热系数差别很大,工程中通常把 $\lambda < 0.175 \text{ W/(m·K)}$ 的材料称为绝热材料。常用土木工程材料的热工性质指标见表1-2。

表1-2 常用土木工程材料的热工性质指标

材 料	导热系数 /[W/(m·K)]	比热容 /[J/(g·K)]	材 料	导热系数 /[W/(m·K)]	比热容 /[J/(g·K)]
铜	370	0.38	泡沫塑料	0.03	1.70
钢	58	0.46	水	0.58	4.20
普通混凝土	1.80	0.88	冰	2.20	2.05
普通黏土砖	0.57	0.84	密闭空气	0.023	1.00
松木(顺纹)	0.35	2.50	石膏板	0.30	1.10

材料的组成和结构决定了材料的导热系数,该值一般而言,金属材料>无机非金属材料>有机材料,晶体材料>非晶体材料。材料的导热系数与材料的孔隙构造有密切关系,由于密闭空气导热系数很小,所以材料的孔隙率较大者其导热系数较小,但如果孔隙粗大或贯通,由于对流作用的影响,材料的导热系数反而会增大,另外,材料在受潮或受冻后其导热系数也会大大提高,这是由于水和冰的导热系数比空气高,因此绝热材料应长期处于干燥状态,以保持其绝热效能。

## 3. 耐燃性

材料对火焰和高温的抵抗能力称为材料的耐燃性,是影响建筑物防火性能、建筑结构耐火等级的一项重要因素。由此出发,可把土木工程材料分为以下三类。

(1) 非燃烧材料:在空气中受到火烧或高温高热作用时不起火、不碳化、不微燃的材料,如钢铁、砖、石等。用非燃烧材料制作的构件,称为非燃烧体。钢铁、铝、玻璃等材料受到火烧或高热作用时会发生变形、熔融,所以虽然是非燃烧材料,都不是耐火材料。

(2) 难燃材料:在空气中受到火烧或高温高热作用时难起火、难微燃、难碳化,且当火源移走后,已有的燃烧或微燃立即停止的材料,如经过防火处理的木材和刨花板。

(3) 可燃材料:在空气中受到火烧或高温高热作用时立即起火或微燃,且火源移走后仍继续燃烧的材料,如木材。用这种材料制作的构件,称为燃烧体,使用时应做防燃处理。



【导热测定方法】

GB 8624—2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》将建筑材料及建筑用制品划分为四个等级：A级为不燃材料（制品），B1级为难燃材料（制品），B2级为可燃材料（制品），B3级为易燃材料（制品）。通过燃烧性能等级判断对建筑材料及制品进行分类。

**【应用案例 1-1】**新建房屋墙体保温性相对较差的现象：新建房屋的墙体保温性能要较使用或居住一段时间后已经干燥的墙体要差，尤其是在冬季，这种差异更加明显。请问原因何在？

**解析：**新建房屋的墙体材料未完全干燥，构成墙体的土木工程材料内部孔隙中含有较多的水分，水的导热系数是  $0.58 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。相比之下，干燥墙体的材料内部孔隙被空气所填充，而空气的导热系数只有  $0.023 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，两种导热系数相差近 25 倍，导热系数越小保温性能越好，因此干燥墙体具有良好的保温性能。另外，在冬季孔隙中的水结冰后，导热系数会更高，冰的导热系数是  $2.3 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，是空气导热系数的 100 倍，导致墙体保温性能更差。

## 1.3 材料的力学性质



### 想一想

材料的力学性能是材料力学性质的综合体现，表现为外力作用下材料的宏观性能行为，是确定各种工程设计参数的主要依据。力学性能的评价是依据现行国家（行业）标准，制备符合标准要求的试样，并按规定的试验方法和程序进行测定，以评价材料力学性质的优劣。那么材料的力学性质有哪些？可以通过什么样的性能参数反映出材料本身的特性呢？

### 1.3.1 材料的强度

强度是指材料在外力作用下抵抗破坏的能力。当材料承受外力作用时，内部就产生应力，外力逐渐增加，应力也相应加大，直到质点间的作用力不能再承受时，材料即破坏。此时的极限应力值就是材料的强度。

根据外力作用方式的不同（图 1.5），材料强度有抗压强度、抗拉强度、抗弯强度及抗剪强度等参数，其中材料的抗压强度、抗拉强度及抗剪强度可按下式计算。

$$f = F/A \quad (1-18)$$

式中  $f$ ——材料强度，MPa；

$F$ ——破坏时对应的最大荷载，N；

$A$ ——受力截面积， $\text{mm}^2$ 。

材料的抗弯强度与受力情况有关，当外力是作用于构件中央一点的集中荷载，且构件有两个支点、材料截面为矩形时，抗弯强度按下式计算。

$$f_m = 3FL/(2bh^2) \quad (1-19)$$

式中  $f_m$ ——材料抗弯强度，MPa；

$F$ ——材料所受的荷载，N；

$L$ ——两支点间距离，mm；

$b$ ——试件截面宽度，mm；

$h$ ——试件截面高度，mm。

材料的强度与其组成和构造有关。不同种类的材料具有不同的抵抗外力作用的能力，即使为相同种类的材料，由于其内部构造不同，强度也有很大差异。通常孔隙率越大，材料强度越低。




图 1.5 材料受力示意

同种材料抵抗不同类型外力作用的能力并不相同,不同结构各个方向的性质也不同,导致材料的强度差异很大。例如砖、石材、混凝土和铸铁等材料的抗压强度较高,而其抗拉及抗弯强度很低,钢材的抗拉、抗压强度都很高,等等。另外,试验条件等因素的不同,会对材料强度的测试结果产生较大影响。常用材料的强度值见表 1-3。

表 1-3 常用材料的强度值

单位: MPa

材 料	抗压强度	抗拉强度	抗弯强度
建筑钢材	240~1500	240~1500	—
混凝土	10~100	1~8	3~10
普通黏土砖	10~30	—	2.6~5.0
花岗岩	100~250	5~8	10~14
松木(顺纹)	30~50	80~120	60~100

大部分土木工程材料,是根据其强度大小划分为若干等级,即材料的强度等级。这对掌握材料性质、合理选用材料、正确进行设计和控制工程质量都是非常重要的。强度是结构材料性能研究的主要内容。

不同强度材料的比较可以采用比强度指标,比强度是指材料强度与其表观密度之比,反映了单位体积质量的材料强度,是评价材料是否为轻质高强的指标。材料比强度越大,就越轻质高强。

【应用案例 1-2】在进行钢材、混凝土等土木工程材料的强度测试时,人们会观测到如下现象:对同一试件,加载速度较快时,所测强度试验数值也较高。请分析原因。

解析:土木工程材料的强度除了与其组成、结构有关外,还与材料生产工艺因素和试验因素有关,其中试验因素包括加载速度、温度、试件大小和形状、表面状态等。当加载速度过快时,荷载的增长速度大于材料裂缝的扩展速度,测出的数值就会偏高。为此在进行材料强度试验时,通常都会规定材料的加载速度范围。

### 1.3.2 弹性和塑性

#### 1. 弹性和弹性变形

弹性是指材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,能够完全恢复原来形状的性质。这种可完全恢复的变形称为弹性变形,属于可逆变形。弹性变形的变形量与对应的应力大小成正比,其比例系数用弹性模量  $E$  来表示,按下式计算。

$$E = \sigma / \epsilon$$

$$(1-20)$$

式中  $\sigma$ ——材料所受的应力，MPa；

$\epsilon$ ——材料在应力  $\sigma$  作用下产生的应变，无量纲。

弹性模量是衡量材料抵抗变形能力的指标之一，是结构设计中的一项重要参数。弹性模量越大，材料在荷载作用下越不易变形。

## 2. 塑性和塑性变形

塑性是指在外力作用下材料产生变形，外力取消后，仍保持变形后的形状和尺寸。这种不能恢复的变形称为塑性变形，属于不可逆变形。

实际上，完全的弹性材料或完全的塑性材料在现实中是不存在的。土木工程材料在受到外力作用时，会同时发生弹性变形和塑性变形，有的材料在受力不大的情况下表现为弹性变形，但受力超过一定限值后即表现为塑性变形，如钢材；有的材料在受力后，弹性变形及塑性变形同时产生，如果取消外力，其弹性变形部分可以恢复，而塑性变形部分则不能恢复，如混凝土。

### 1.3.3 脆性和韧性

脆性是指材料在外力作用下，断裂前只发生较小的弹性变形而无明显塑性变形即突然破坏的性质。具有这种性质的材料，称为脆性材料。

脆性材料的抗压强度比其抗拉强度往往要高很多倍，这对承受振动作用和抵抗冲击荷载是不利的，这类材料常用在承受静压力作用的工程部位，如基础、墙体、柱等。常见的脆性材料有石材、陶瓷、玻璃、铸铁、砖等。



【摆锤式一次冲击试验】

韧性是指在冲击或振动荷载作用下，材料能够吸收较大的能量，同时也能产生一定的变形而不破坏的性质。材料的韧性是用冲击试验来检验的，因而又称冲击韧性，可用材料受荷载达到破坏时所吸收的能量来表示。低碳钢、木材、沥青混凝土等属于韧性材料。路面、桥梁、吊车梁以及有抗震要求的结构，都要考虑到材料的韧性。

### 1.3.4 硬度和耐磨性

(1) 硬度是指材料表面抵抗其他物体压入或刻画的能力。金属材料等的硬度常用压入法测定，如布氏硬度法，相关硬度值以单位压痕面积上所受的压力来表示。陶瓷等材料常用刻画法测定其硬度，属于相对硬度，也称莫氏硬度。

一般情况下，硬度大的材料强度高、耐磨性较强，不易加工。工程中有时用硬度来间接推算材料的强度，如回弹法用于测定混凝土表面硬度，可以间接推算混凝土强度。

(2) 耐磨性是材料表面抵抗磨损的能力，通常用磨损率  $K$  表示为

$$K = (m_0 - m_1) / A$$

$$(1-21)$$

式中  $m_0$ 、 $m_1$ ——磨损前后的质量，g；

$A$ ——受损面积， $\text{m}^2$ 。

材料的耐磨性与材料的组成结构及强度、硬度有关。在土木工程中，道路路面、工业地面、楼梯踏步等易遭受磨损的部位，选择材料时需考虑其耐磨性。

## 1.4 材料的耐久性与环境协调性



想一想

港珠澳大桥横跨珠江口伶仃洋海域，是连接香港、珠海、澳门的大型跨海通道工程，其主体工程由水下沉管隧道、海中人工岛、海中桥梁等三种主要结构组成。港珠澳大桥全长约 50km，主体工程“海中桥隧”长 35.578km。八个管段组成一个标准管节，单节段混凝土用量约为 3415m<sup>3</sup>，混凝土浇筑量大、持续时间长，施工性能要求极高，其中钢筋密集，最小净间距约 60mm，且受多次顶推的影响，故而要求其具有高耐久性、抗渗性、抗裂性和早期强度高工程特点。那么，土木工程材料的耐久性含义是什么？又该如何进行评价呢？

### 1.4.1 材料的耐久性

材料在长期使用的过程中，受各种内在或外来因素的作用，能保持其原有性能不变、不被破坏的性质，统称耐久性，它是一种复杂、综合的性质。材料在使用过程中，除受到各种外力作用外，还要受到环境中各种自然因素的破坏作用，这些破坏作用可分为物理作用、机械作用、化学作用和生物作用。

耐久性和破坏因素的关系见表 1-4。

表 1-4 耐久性和破坏因素的关系

名 称	破坏因素分类	破 坏 因 素	评 定 指 标
抗渗性	物理	压力水、静水	抗渗等级
耐磨性	物理	机械力	磨损率
碳化	化学	二氧化碳、水	碳化
化学侵蚀	化学	酸、碱、盐及其溶液	—
钢筋锈蚀	物理、化学	氧气、水、氯离子、电流	点蚀锈蚀率
抗冻性	物理、化学	水、冻融作用	抗冻等级
老化	化学	阳光、空气、温度、水交替	—
虫蛀	生物	昆虫	—
腐朽	生物	水、氧气、菌类	—

注：“—”表示参考强度变化率、开裂情况、变形情况等进行评定。

材料在长期使用过程中的破坏是多方面因素共同作用的结果，即耐久性是一种综合性质，包括抗渗性、抗冻性、耐蚀性、抗老化性、耐热性、耐磨性等。

当然，不同材料有不同的耐久性特点，而不同工程环境对材料的耐久性也有不同的要求。要根据材料所处的结构部位和使用环境等因素，综合考虑其耐久性，并注意其具体包含的特殊性，根据各种材料的耐久性特点合理选用。

### 1.4.2 材料的环境协调性

土木工程材料是应用最广、用量最大的材料。传统土木工程材料在生产过程中不仅消耗大量的天然



【可再循环、再利用  
土木工程材料】

资源和能源，还向大气排放大量的二氧化碳、二氧化硫等有害气体。环境协调性，是指对资源和能源消耗少、对环境污染小和循环再生利用率高与自然环境能量交换的特性。某些装饰装修材料在使用过程中会释放有毒有害的挥发物。这些问题对环境造成了很大的影响，长期下去导致的环境负荷是灾难性的。所以必须重视材料的环境协调性问题。具有优良环境协调性的材料，对资源和能源消耗少、对生态和环境污染小、再生利用率高或可降解化和可循环利用，而且其从材料制造、使用、废弃直至再生利用的整个寿命周期中，都具有与环境的协调共存性。伴随土木工程的广泛发展和社会观念进步，环境协调性越来越被人重视。

我国于1994年设立中国环境标志产品认证委员会，在土木工程材料中首先对水性涂料实行环境标志，制定评定标准。国家制订了《土木工程材料放射性核素限量》（现行版本为GB 6566—2010）以及关于室内装饰装修材料有害物质限量等多项国家标准，以保障人民群众的身体健康和人身安全，并全面贯彻实施。必须监管土木工程材料中出现的对环境可能造成影响的物质，保证土木工程材料使用中尽可能减少对环境和生态的破坏以及对资源的消耗。

**【应用案例 1-3】**港口码头使用的钢筋混凝土在长期的海水侵蚀下，仅几年就出现了明显的钢筋锈蚀，严重影响到钢筋混凝土的寿命。请分析原因并提出一些防治措施。

**解析：**海水的侵蚀，主要是钢材表面与周围介质发生作用，导致材料被破坏，这种腐蚀是化学腐蚀和电化学腐蚀两者共同作用的结果。另外，海水中的离子与混凝土中的水化产物也会发生作用，导致混凝土耐久性发生变化，出现体积膨胀、组分流失，从而严重影响钢筋混凝土的寿命。改善措施包括提高混凝土的密实度、使用抗蚀钢筋、涂覆保护层、增加阻锈剂等。

## 模块小结

本模块在论述土木工程材料的组成、结构、构造的基本概念的基础上，详细分析了构成材料的化学组成、矿物组成和相组成以及材料结构的三个层次，讨论了不同材料、不同结构形式对材料性质带来的重要影响；在介绍材料基本物理性质、与水的热工有关的性质的基础上，详细介绍了材料的各种密度、孔隙率和空隙率、含水率、吸水率、抗渗性、耐水性、抗冻性、热容量、导热性和燃烧等级等的定义；在介绍力学性质的概念基础上，重点分析了材料的强度、弹性、脆性、硬度和耐磨性对材料性能带来的影响；在介绍耐久性和环境协调性的概念基础上，分析了提高材料耐久性和环境协调性的措施。

## 复习思考题

### 一、选择题

- 对于同一材料，各种密度参数的大小排列为（ ）。
  - 密度>表观密度>堆积密度
  - 表观密度>堆积密度>密度
  - 堆积密度>密度>表观密度
  - 密度>堆积密度>表观密度
- 憎水性材料的润湿角 $\theta$ （ ）。

- A.  $\leq 90^\circ$       B.  $> 90^\circ$       C.  $= 0^\circ$       D. 为无关量
3. 当某材料的孔隙率减小时, 其吸水率 ( )。
- A. 增大      B. 不变化      C. 减小      D. 变化不一定
4. 材料的抗渗性是指材料抵抗 ( ) 渗透的性质。
- A. 水      B. 饱和水      C. 压力水      D. 潮湿空气
5. 在寒冷地区环境中的结构设计和材料选用, 必须考虑材料的 ( )。
- A. 吸水性      B. 耐水性      C. 抗渗性      D. 抗冻性
6. 关于材料的导热系数, 以下 ( ) 的说法不正确。
- A. 表观密度小, 导热系数小      B. 含水率高, 导热系数大
- C. 孔隙不连通, 导热系数大      D. 固体比空气导热系数大
7. 对于某材料来说, 无论环境怎么变化, 其 ( ) 都是一个定值。
- A. 密度      B. 表观密度      C. 导热系数      D. 平衡含水率
8. 下列材料中, ( ) 不属于脆性材料。
- A. 烧结普通砖      B. 钢材      C. 混凝土      D. 石材

## 二、简答题

- 试述材料成分、结构和构造对材料性质的影响。
- 孔隙率及孔隙特征对材料的表观密度、强度、吸水性、抗渗性、抗冻性、导热性等性质有何影响?
- 材料的耐久性包括哪些内容?
- 生产材料时, 在组成一定的情况下, 可采取什么措施来提高材料的强度和耐久性?



【模块1课后  
习题自测】

# 模块2

## 气硬性胶凝材料

### 教学目标

知识模块	知识目标	权重
常气硬性胶凝材料的原料及生产	了解气硬性胶凝材料的生产及种类	20%
石灰、石膏、水玻璃的水化（熟化）、凝结、硬化的规律	理解常见的石灰、石膏、水玻璃为什么会出现凝结和硬化，以及各自有哪些规律	30%
石灰、石膏、水玻璃的技术性质和用途	掌握常见的气硬性胶凝材料的技术性质	50%

### 技能目标

要求掌握石灰的特性及应用，熟悉其生产、凝结硬化原理及储运、使用中应注意的问题；掌握石膏及水玻璃的特性和应用，熟悉其生产、凝结硬化原理及储运、使用中应注意的问题。

### 引例

中国生产石灰的历史至少在千年以上，明朝杰出的政治家和军事家于谦曾写过一首《石灰吟》，以拟人的创作方法，歌颂了石灰的优秀品质和坚贞不屈的精神。由于谦的诗可知，明朝时我国人民已经熟练掌握利用石灰岩烧制石灰的技术。明末杰出的大旅行家和地理学家徐霞客走遍神州山山岭岭，在其巨著《徐霞客游记》中，最早揭示了我国西南地区的石灰岩地貌，比欧洲人发现石灰岩早一百多年。

胶凝材料分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料，目前，石灰作为气硬性胶凝材料在建筑工程中得到了广泛的应用。但在砌筑或抹面工程中，石灰必须充分熟化才能使用，若有未熟化的颗粒（即过火石灰的存在），正常石灰硬化后过火石灰继续发生反应，将产生体积膨胀，导致墙体出现表面开裂和局部脱落的现象。

那么气硬性胶凝材料的组成、结构与性质有何关系？其在土木工程材料中的应用及发展有哪些？让我们一起进入土木工程气硬性胶凝材料的学习。

本章主要介绍气硬性胶凝材料中的常用种类：石灰、石膏、水玻璃的原料及其生产、熟化、凝结、硬化的规律，以及石灰、石膏、水玻璃的技术特性和应用。

## 2.1 石 灰



想一想

在某路施工过程中使用石灰粉煤灰综合稳定碎石（俗称二灰碎石）铺筑。第一天铺筑了500m并且碾压完毕，密实度与平整度都满足要求。但是第二天却发现已摊铺完的基层鼓起了一个个的包，并且不停地冒蒸汽。试分析产生这种现象的原因。

石灰是建筑上使用时间较长、应用较广泛的一种气硬性胶凝材料。由于其原料丰富、生产简便，成本低廉，因此在目前的建筑工程中仍是应用广泛的建筑材料之一。石灰的外观和应用如图2.1所示。




图 2.1 石灰的外观和应用

### 2.1.1 石灰的生产和种类

石灰的原料是以碳酸钙（ $\text{CaCO}_3$ ）为主要成分的天然矿石，如石灰石、白垩、白云质石灰石等。

将原料在高温下煅烧，即可得到石灰（块状生石灰），其主要成分为氧化钙。在这一反应过程中，由于原料中同时含有一定量的碳酸镁，在高温下会分解为氧化镁和二氧化碳，因此生成物中会有氧化镁存在，其中主要反应如下。



在实际生产中，为加快石灰石的分解，使原料充分煅烧，煅烧温度一般高于 $900^\circ\text{C}$ ，常在 $1000 \sim 1200^\circ\text{C}$ 。按氧化镁含量的多少，石灰分为钙质石灰和镁质石灰两类。JC/T 479—2013《建筑生石灰》规定：生石灰中氧化镁含量 $\leq 5\%$ 时，称为钙质石灰；氧化镁含量 $> 5\%$ 时，称为镁质石灰。

生石灰中常含有欠火石灰和过火石灰，前者降低石灰的利用率，后者则颜色较深、密度较大。

如果煅烧温度过低，煅烧时间不足，或料块过大，则碳酸钙不能完全分解，石灰中含有未烧透的内核，这种石灰即称为欠火石灰；欠火石灰的产浆量较低，有效氧化钙和氧化镁含量低，使用时黏结力不足，质量较差。反之如果煅烧温度过高，煅烧时间过长，则易生成内部结构致密的过火石灰；过火石灰与水反应速度十分缓慢，若将过火石灰用于建筑工程，则其中的细小颗粒可能在石灰浆硬化后才发生水

化作用，产生体积膨胀，使已硬化的石灰浆产生崩裂、隆起等现象，严重影响工程的质量。所以在石灰生产中，控制适宜的温度、使用时对过火石灰进行处理等都是十分必要的。

## 2.1.2 石灰的熟化和硬化

### 1. 石灰的熟化

石灰的熟化又称消化，是指生石灰与水发生水化反应，生成氢氧化钙的水化过程，其反应式如下。



生石灰熟化具有如下特点。

(1) 水化放热大，放热速度快。这主要是由生石灰的多孔结构及晶粒细小所决定的。其最初 1h 放出的热量是硅酸盐水泥水化 1d 放出热量的 9 倍。

(2) 水化过程中体积膨胀。生石灰在熟化过程中其外观体积可增大 1~2.5 倍。煅烧良好、氧化钙含量高的生石灰，其熟化速度快、放热量大、体积膨胀大。



【过火石灰的危害】

生石灰的熟化主要是通过如下过程来完成的：首先将生石灰块置于化灰池中，加入生石灰量 3~4 倍的水熟化成石灰乳，通过筛网过滤渣子后流入储灰池，经沉淀除去表层多余水分，由此得到的膏状物称为石灰膏，石灰膏含水约 50%，体积密度为 1300~1400 kg/m<sup>3</sup>。一般 1kg 生石灰可熟化成 1.5~3L 的石灰膏。为了消除过火石灰在使用过程中造成的危害，通常将石灰膏在储灰池中存放两周以上，使过火石灰在这段时间内充分熟化，这一过程即称为陈伏。陈伏期间，石灰膏表面应覆盖一层水（也可用细砂）以隔绝空气，防止石灰浆表面碳化，这种方法称为化灰法。




图 2.2 消石灰粉的熟化方法

人工熟化石灰，劳动强度大、劳动条件差，所需时间长，质量也不均一，现在多采用机械方法在工厂中将生石灰熟化成消石灰粉，在工地调水使用。

消石灰粉的熟化方法如图 2.2 所示，每半米高的生石灰块淋适量的水（为生石灰量的 60%~80%），直至数层堆积，经熟化得到的粉状物称为消石灰粉。加水量以消石灰粉略湿但不成团为宜，这种方法称为淋灰法。

消石灰粉在使用以前，也应有类似石灰浆的陈伏时间。


### 2. 石灰的硬化

石灰浆体在空气中的硬化，是由下列两个同时进行的过

程来完成的。

(1) 结晶硬化。这一过程也可称为干燥硬化过程，在这一过程中，石灰浆体的水分蒸发，氢氧化钙从饱和溶液中逐渐结晶出来。干燥和结晶使氢氧化钙产生一定的强度。

(2) 碳化硬化。氢氧化钙与潮湿空气中的二氧化碳反应，生成碳酸钙晶体而使石灰浆硬化，强度有所提高。石灰的碳化作用在有水分存在的条件下才能进行，反应式如下。



碳化作用实际是二氧化碳与水形成碳酸，然后与氢氧化钙反应生成碳酸钙，所以这个作用不能在没有水分的全干状态下进行。而且碳化作用在长时间内只限于表层，氢氧化钙的结晶作用则主要在内部发生，所以石灰浆体硬化后，是由表里两种不同的晶体组成的。随着时间的延长，表层碳酸钙的厚度逐渐

增加,增加的速度显然取决于与空气接触的条件。如深土中的熟石灰硬化特别慢,且经过很长时间,其内部仍为氢氧化钙。

### 2.1.3 石灰的特性及应用

#### 1. 石灰的特性

##### 1) 可塑性好

可塑性生石灰消解为石灰浆时生成的氢氧化钙,其颗粒极微细,呈胶体状态,比表面积大,表面吸附了一层较厚的水膜,因此保水性能好,同时水膜层也降低了颗粒间的摩擦力,可塑性增强。

##### 2) 硬化较慢且强度低

从石灰浆体的硬化过程可以看出,其碳化甚为缓慢,且表面碳化后,形成紧密外壳,不利于碳化作用的深入,也不利于内部水分的蒸发,因此石灰是硬化缓慢的材料。同时石灰的硬化只能在空气中进行,硬化后强度也不高,通常1:3的石灰砂浆,其28d的抗压强度只有0.2~0.5MPa。

##### 3) 耐水性差

在石灰硬化体中,大部分仍然是尚未碳化的氢氧化钙,而氢氧化钙是易溶于水的,所以石灰的耐水性较差。

##### 4) 硬化时体积收缩大

收缩性石灰在硬化过程中蒸发掉大量水分,引起体积显著收缩,易产生裂纹。因此石灰一般不宜单独使用,通常掺入一定量的骨料(砂)或纤维材料(纸筋、麻刀等)以提高其抗拉强度,抵抗收缩引起的开裂。

##### 5) 吸湿性强

块状生石灰在放置过程中,会缓慢吸收空气中的水分而自动熟化成消石灰粉,再与空气中的二氧化碳作用生成碳酸钙,失去胶结能力。

#### 2. 石灰的应用

石灰在建筑中的用途很广,分述如下。


(1) 制作石灰乳涂料和砂浆。将消石灰粉或石灰膏加入多量的水搅拌稀释,成为石灰乳,主要用于内墙和顶棚刷白,我国农村也将其用于外墙。

(2) 拌制建筑砂浆。将消石灰粉、砂子、水混合拌制石灰砂浆,或将消石灰粉、水泥、砂、水混合拌制石灰水泥混合砂浆,可用于抹灰或砌筑,后者在建筑工程中用量很大。

(3) 拌制三合土和石灰土(灰土)。石灰土(石灰+黏土)和三合土(石灰+黏土+砂石或炉渣、碎渣等填料)的应用,在我国已有数千年的历史,它们可分层夯实,成为灰土墙或广场、道路的垫层和简易面层,如图2.3所示。若石灰土中石灰用量增大,则强度和耐水性相应提高,但超过某一用量(视石灰质量和黏土性质而定)后就不再提高了。一般石灰用量为石灰土总质量的6%~12%或更低。为了方便石灰与黏土等的拌和,易采用磨细生石灰或消石灰粉。磨细生石灰还可使石灰土和三合土有较高的紧密度,因此可得到较高的强度和耐水性。

(4) 生产硅酸盐制品。将生石灰粉与含硅材料(砂、炉渣、粉煤灰等)加水拌和,经成型、蒸养或蒸压处理等工序后可制得各种硅酸盐制品,如蒸压灰砂砖、硅酸盐砌块等墙体材料。

硅酸盐制品的主要水化产物是水化硅酸钙,其水化反应如下。



硅酸盐制品按其密实程度,可分为密实(有骨料)和多孔(加气)两类,前者可生产墙板、砌块及



【道路施工中路面鼓包的原因】



图 2.3 石灰的应用

砌墙砖（如灰砂砖），后者用于生产加气混凝土制品，如轻质墙板、砌块及各种隔热保温制品。

(5) 地基加固。对于含水的软弱地基，可以将生石灰块灌入地基的桩孔捣实，利用石灰消化时体积膨胀所产生的巨大压力将土壤挤密，从而使地基获得加固效果，俗称石灰桩。

【应用案例 2-1】某中学教学楼砖砌墙体采用石灰混合砂浆作内抹面，表层使用乳胶漆饰面。数月后，发现内墙面出现许多面积大小不等（ $0.5 \sim 2.0 \text{ cm}^2$ ）的凸鼓，凸起点呈无规则分布，且该现象随后不断加重，较大的凸点将面层顶破而出现裂纹，如图 2.4 所示。




图 2.4 墙面产生的凸鼓爆裂

解析：(1) 原因分析。墙体抹面使用的混合砂浆中存在过火石灰，或者是石灰熟化时陈伏时间较短以及石灰膏的细度太大，使得抹灰后未熟化的石灰继续熟化，产生体积膨胀，造成抹面出现凸鼓裂纹。当砂中含有黏土块或颗粒时，黏土遇水后体积膨胀，也能使砂浆抹面产生凸鼓现象。另外当砖砌墙体基层淋水过多或湿度过大时，水分向外散发过程中形成气泡，也是造成砂浆抹面凸鼓的原因之一。

(2) 防治措施包括以下几方面

① 选用熟化充分的石灰配制抹面砂浆。抹面混合砂浆所用的石灰膏熟化陈伏时间一般不少于 30d，以消除过火石灰后期熟化时的体积膨胀。

② 淋制石灰膏时，选用孔径不大于  $3 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$  的滤网进行过滤，并防止黏土等杂质混入化灰池和储灰池中。

③ 选用洁净、级配良好的中砂，麻刀灰中的麻捻应事先晒干打散。按纵横两道工序分层施工，待灰达 7 成干时，再涂抹罩面灰；当麻刀抹面灰层起泡时，将泡中的气体或水分用铁抹子挤出后再压实。

④ 对已出现的凸鼓部位，先将凸起的浮层和碎屑清除干净，再用聚合物砂浆进行补抹。

## 2.1.4 石灰的储存和运输

生石灰的吸水、吸湿性强，所以应注意防潮存放，不应与易燃易爆及液体物品共存、同运，以免发生火灾，引起爆炸。另外石灰在存放过程中，极易吸收空气中的水分和二氧化碳，自行消化失去活性，使胶凝性明显降低。因此，过期石灰应重新检验其有效成分含量。石灰不宜储存过久，要做到随到随用，对于石灰膏，可将陈伏期转化为储存期。



### 知识链接

#### 石灰用于建筑工程中的陈伏处理

一些石灰石在烧制过程中由于矿石品质的不均匀及温度不均匀，生产的生石灰中可能含有欠火石灰和过火石灰。欠火石灰降低了石灰的利用率，而过火石灰由于其表面常被黏土类杂质融化形成的玻璃釉

状物包裹, 熟化很慢, 因而有可能在实际工程应用中, 石灰已经硬化而过火石灰才开始熟化, 导致熟石灰体积比生石灰体积大  $1 \sim 2.5$  倍, 引起隆起和开裂。为了消除这一危害, 有必要将石灰浆在储存坑中陈伏两星期以上, 以等待过火石灰完全“熟化”。

陈伏期间, 石灰浆表面应保有一层水分, 使其与空气隔绝, 以免碳化。

## 2.2 石 膏




想一想

石膏胶凝材料是三大胶凝材料之一, 其生产只是除去部分或全部二水硫酸钙中的结晶水, 因而耗能低, 排出的废气是水蒸气。用烧成的建筑石膏为主要原料制成的各种石膏建筑材料, 凝结硬化快, 生产周期短, 因此被公认为一种生态建筑材料或健康建筑材料。那么石膏具有哪些种类, 各自的性能又如何呢?

石膏是以  $\text{CaSO}_4$  为主要成分的气硬性胶凝材料, 因含结晶水不同, 而形成多种性能不同的石膏, 主要有建筑石膏 ( $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ )、无水石膏 ( $\text{CaSO}_4$ ) 和生石膏 ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ), 其中建筑石膏及制品具有质量轻、吸声性好、吸湿性好、形体饱满、表面平整细腻、装饰性好和易于加工等优点, 因而在建筑中得到广泛的应用。

### 2.2.1 建筑石膏的生产

将主要成分为二水石膏的生石膏 (又称天然石膏) 在常压下加热, 随着温度的升高, 将发生一些变化。当加热温度为  $65 \sim 75^\circ\text{C}$  时,  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  开始脱水, 至  $107 \sim 170^\circ\text{C}$  时, 生成半水石膏 ( $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ ), 其反应式为




在该加热阶段, 因加热条件不同, 所获得的半水石膏有  $\alpha$  型和  $\beta$  型两种形态。若将二水石膏在非密闭的窑炉中加热脱水, 得到的是  $\beta$  型半水石膏, 称为建筑石膏; 建筑石膏的晶粒比较细, 其中杂质含量较少、白度较高, 常用于制作模型和花饰, 也称模型石膏, 在工业中用于制作成型的模型。若将二水石膏置于  $0.13\text{MPa}$ 、 $124^\circ\text{C}$  的过饱和蒸汽条件下蒸炼脱水, 或置于某些盐溶液中煮沸, 可得到  $\alpha$  型半水石膏, 称为高强石膏; 高强石膏的晶粒比较粗, 生成的半水石膏是粗大而密实的晶体, 水化后具有较高强度, 故而得名。

### 2.2.2 建筑石膏的水化与硬化

建筑石膏与适量水拌和后形成浆体, 然后水分逐渐蒸发, 浆体失去可塑性, 逐渐形成具有一定强度的固体, 这一过程可从水化和硬化两方面分别加以说明。

建筑石膏加水拌和, 与水发生水化反应, 又还原成二水石膏, 相关反应式为



由于二水石膏在水中的溶解度小于半水石膏, 故半水石膏很快在溶液达到饱和, 形成胶体微粒并不断转变为晶体析出; 二水石膏的析出破坏了原来半水石膏溶解的平衡状态, 这时半水石膏会进一步溶

解,以补偿二水石膏析晶在液相中减少的硫酸钙含量。如此不断进行半水石膏的溶解和二水石膏的析出,直到半水石膏完全水化。同时浆体中的自由水由于水化和蒸发而不断减少,浆体的稠度不断增加,晶体微粒间的搭接、连生和交错使相互黏结逐步增强,浆体逐步失去可塑性,这个过程称为凝结过程;这一过程不断进行,直至浆体完全失去塑性,产生强度并且干燥,这个过程称为硬化过程。如图 2.5 所示。




图 2.5 建筑石膏凝结和硬化示意

1—半水石膏; 2—二水石膏胶体微粒; 3—二水石膏晶体; 4—交错的晶体

事实上,石膏的水化、凝结、硬化是一个连续复杂的物理化学变化过程,只是为了便于理解而将其拆为三个过程。石膏从加水开始拌和一直到浆体刚开始失去可塑性的过程,称为浆体的初凝,对应的这段时间称为初凝时间;石膏从加水开始拌和一直到浆体完全失去塑性并逐渐产生强度的过程,称为石膏的硬化,对应的这段时间称为石膏的终凝时间。

### 2.2.3 石膏的技术要求

根据 GB/T 9776—2008《建筑石膏》的规定,石膏按原材料种类分为天然建筑石膏(代号 N)、脱硫建筑石膏(代号 S)和磷建筑石膏(代号 P)三类;按其凝结时间、细度及强度指标则分为三级,见表 2-1。

表 2-1 建筑石膏的技术指标

技术指标		产品等级	3.0	2.0	1.6
2h 强度/MPa	抗折强度		≥3.0	≥2.0	≥1.6
	抗压强度		≥6.0	≥4.0	≥1.6
细度 (0.2mm 方孔筛筛余)			≤10%		
凝结时间/min	初凝时间		≥3		
	终凝时间		≤30		

### 2.2.4 石膏的性质与应用



【粉刷石膏的施工及注意事项】

#### 1. 建筑石膏的特性

(1) 凝结硬化快。建筑石膏一般加水 3~5min 内即可初凝, 30min 左右达到终凝, 一星期左右能完全硬化。为满足施工操作的要求, 往往需参加适量的缓凝剂, 如 0.1%~0.15% 的动物胶或 1% 的亚硫酸纸浆废液, 也可参加 0.1%~0.15% 的硼砂或柠檬酸等。

(2) 硬化后体积微膨胀。建筑石膏硬化后一般会产生  $0.05\% \sim 0.15\%$  的体积膨胀, 使得硬化体表面饱满, 尺寸精确、轮廓清晰, 干燥时不开裂, 有利于制造复杂图案的石膏装饰制品。

(3) 孔隙率大、质量轻但强度低。建筑石膏水化的理论需水量为  $18.6\%$ , 但为了满足施工要求的可塑性, 实际加水量为  $60\% \sim 80\%$ , 石膏凝结后多余水分蒸发, 导致孔隙率大、质量减轻。但抗压强度也因此下降, 一般为  $3 \sim 5\text{MPa}$ 。

(4) 具有良好的保温隔热和吸声性能。石膏硬化体中微细的毛细孔隙率高, 使其导热系数小, 一般为  $0.121 \sim 0.205\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ , 故隔热保温性能好, 是理想的节能材料。同时石膏的大量微孔特别是表面微孔对声音传导或反射的能力也显著下降, 使其具有较强的吸声能力。

(5) 具有一定的调节温度、湿度的性能。石膏的热容量大, 吸湿性强, 可均衡调节室内温度和湿度, 营造一个怡人的生活和工作环境。

(6) 防火性能优良。石膏硬化后的结晶物  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  遇火时, 结晶水蒸发, 吸收热量并在表面生成蒸汽幕, 因此在火灾发生时, 能够有效抑制火焰蔓延和温度的升高。

(7) 耐水性差。石膏硬化后孔隙率高, 吸水性强, 并且二水石膏微溶于水, 长期浸水将使其强度下降, 所以耐水性差。通常其软化系数为  $0.3 \sim 0.5$ 。

(8) 有良好的装饰性和可加工性。石膏不仅表面光滑饱满, 而且质地细腻、颜色洁白, 装饰性能好。此外, 硬化石膏可锯、可钉、可刨, 具有良好的加工性。

## 2. 建筑石膏的应用

石膏具有上述诸多的优良性能, 因而是一种良好的建筑功能材料。目前应用较多的是在建筑石膏中掺入各种填料, 加工制成各种石膏制品 (如纸面石膏板、纤维石膏板、石膏空心板、石膏装饰板、石膏砌块、石膏吊顶等), 用于建筑物的内隔墙、墙面和棚顶的装饰装修等, 如图 2.6 所示。

由于石膏具有凝结快和体积稳定的特点, 因而常用来制作建筑雕塑。此外, 建筑石膏也可用于生产水泥和各种硅酸盐建筑制品。

石膏板作为一种新型墙体材料, 其应用也日渐广泛, 与传统墙材相比, 它在质量轻、美观、防火、抗震、保温隔热、调湿、隔墙占地面积、可施工性和节能等方面都具有明显的优势, 可为墙材改革助一臂之力, 为建筑节能增辉添彩。



图 2.6 石膏板材的应用

## 2.2.5 石膏的储存及运输

石膏在运输储存的过程中应注意防水、防潮。另外长期储存会使石膏的强度下降很多 (一般储存三个月后强度会下降  $30\%$  左右), 因此建筑石膏不宜长期储存。一旦储存时间过长, 应重新检验确定其等级。

**【应用案例 2-2】** 石膏粉拌水为一桶石膏浆, 用以在光滑的天花板上直接粘贴石膏饰条, 前后半小时完工。但几天后最后粘贴的两条石膏饰条突然坠落, 请分析原因。

**解析:** 建筑石膏拌水后一般于数分钟至半小时凝结, 因而粘贴最后两条石膏饰条的石膏浆已初凝, 使其黏结性能差。为此可掺入缓凝剂, 延长其凝结时间, 或者分多次配制石膏浆, 即配即用。



【新型石膏板在井道隔墙中的应用】

## 2.3 水 玻 璃



水玻璃可用于建筑物表面，以提高其抗风化能力，加入颜料和填料后，还有装饰作用。此外水玻璃可与多种硫酸盐配制多矾防水剂，掺入水泥浆中用于堵漏、补缝隙等局部抢修，具有速凝和抗渗作用。

为什么水玻璃可以用作装饰涂料，还可以用来堵漏洞呢？让我们一起探讨一下。

### 2.3.1 水玻璃的组成


水玻璃俗称泡花碱，是由碱金属氧化物和二氧化硅按不同比例化合而成的一种可溶于水的硅酸盐，水玻璃的外观如图 2.7 所示。常用的水玻璃，有硅酸钠水玻璃（钠水玻璃）和硅酸钾水玻璃（钾水玻璃）。水玻璃分子式中， $\text{SiO}_2$  与  $\text{Na}_2\text{O}$ （或  $\text{K}_2\text{O}$ ）的分子数比值  $n$  称为水玻璃的模数。水玻璃的模数越大，就越难溶于水，越容易分解硬化，且硬化后黏结力、强度、耐热性与耐酸性越高。



图 2.7 水玻璃的外观

### 2.3.2 水玻璃的生产

生产水玻璃的方法，有湿法和干法两种。湿法生产硅酸钠水玻璃时，将石英砂和苛性钠溶液在压蒸锅（2~3 标准大气压，1 标准大气压 =  $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ）内用蒸汽加热并搅拌，使其直接反应而形成液体水玻璃。干法（碳酸盐法）生产则是将石英砂和碳酸钠磨细拌匀，在熔炉内于  $1300 \sim 1400^\circ\text{C}$  温度下熔化，按下式反应生成固体水玻璃，然后在水中加热溶解而形成液体水玻璃。



二氧化硅和氧化钠的分子比  $n$  称为水玻璃的模数，一般在  $1.5 \sim 3.5$ 。固体水玻璃在水中溶解的难易随模数而定。 $n=1$  时能溶解于常温的水中， $n$  加大后则只能在热水中溶解；当  $n>3$  时，要在 4 个标准大气压以上的蒸汽中才能溶解。低模数水玻璃的晶体组分较多，黏结能力较差，模数提高时胶体组分相对增多，黏结能力随之增大。


除了液体水玻璃外，尚有不同形状的固体水玻璃，如未经溶解的块状或粒状水玻璃、溶液除去水分后呈粉状的水玻璃等。

液体水玻璃因所含杂质不同，可呈青灰色、绿色或微黄色，以无色透明的液体水玻璃为最好。液体水玻璃可以与水按任意比例混合成不同浓度（或相对密度）的溶液，同一模数的液体水玻璃，其浓度越

稠,则相对密度越大,黏结力越强。在液体水玻璃中加入尿素,在不改变其黏度的情况下可提高黏结力25%左右。

### 2.3.3 水玻璃的硬化

水玻璃在空气中吸收二氧化碳形成无定形的二氧化硅凝胶(又称硅酸凝胶),并逐渐干燥而硬化,其化学反应式为



因为空气中的二氧化碳极少,上述反应过程极慢,为加速硬化,可掺入适量氟硅酸钠促凝剂,其反应式为



氟硅酸钠的适宜掺量为12%~15%,掺量少,硬化速度慢,强度低,且未反应的水玻璃易溶于水,导致耐水性差;但掺量过多,会引起凝胶硬化过快,不利于施工操作。因此使用时应严格控制掺量,并根据气温、湿度、水玻璃的模数、密度在上述范围内适当调整,即气温高、模数大、密度小时选下限,反之亦然。氟硅酸钠有一定的毒性,操作时要注意安全。

### 2.3.4 水玻璃的性质及应用

水玻璃能抵抗多数无机酸、有机酸的腐蚀,具有很强的耐酸腐蚀性。另外水玻璃还有良好的耐热性,在高温下不分解,强度不降低甚至有所增加。

在土木工程中,水玻璃除了用作耐热材料和耐酸材料外,还有以下主要用途。

(1) 涂刷建筑材料表面,提高其密实性和抗风化能力。用浸渍法处理多孔材料时,可使其密度和强度提高。常用水将液体水玻璃稀释至相对密度为1.35左右的溶液,多次涂刷或浸渍,对黏土砖、硅酸盐制品、水泥混凝土和石灰石等均有良好的效果。但不能用以涂刷或浸渍石膏制品,因为硅酸钙和硅酸钠会起化学反应而生成硫酸钠,在制品孔隙中结晶后体积显著膨胀,导致制品被破坏。调制液体水玻璃时可加入耐碱颜料和填料,兼有饰面效果。

用液体水玻璃涂刷或浸渍含有石灰的材料,如水泥混凝土和硅酸盐制品时,水玻璃与石灰之间产生如下反应。



生成的硅酸钙胶体填充制品孔隙,使制品的密实度有所提高。

(2) 配制防水剂。以水玻璃为基料,加入2~4种矾可配制二矾、三矾或四矾防水剂。四矾防水剂是取蓝矾(硫酸铜)、明矾(钾铝矾)、红矾(重铬酸钾)和紫矾(铝矾)各一份溶于60份100℃的水中,降温至50℃,投入400份水玻璃溶液中,搅拌均匀而制成。这种防水剂凝结迅速一般不超过1min,适用于水泥浆调和、及堵塞漏洞、缝隙等局部抢修工程。因为凝结过快,不宜以之调配水泥防水砂浆用作屋面或地面的刚性防水层。

(3) 配制碱矿渣水泥砂浆或混凝土。将水玻璃、粒化高炉矿渣粉、砂(石)和硅酸钠等按适当比例混合,可配制出具有很高早期强度的碱矿渣水泥砂浆或混凝土,用其浇筑的道路、构件等在短短几小时后即可获得50~100MPa的抗压强度。目前碱矿渣水泥的凝结时间已可通过掺入缓凝剂调节,满足不同使用要求。粒化高炉矿渣粉不仅起填充及减少砂浆收缩的作用,而且能与水玻璃产生化学反应,成为提高砂浆强度的一个因素。

(4) 用于土壤加固。将模数为2.5~3的液体水玻璃和氯化钙溶液通过金属管轮流向地层压入,两种

溶液发生化学反应后析出硅酸胶体，将土壤颗粒包裹并填实其空隙。硅酸胶体为一种吸水膨胀的果冻状凝胶，因吸收地下水而经常处于膨胀状态，能阻止水分的渗透和使土壤固结。

用这种方法加固的砂土，抗压强度可达 3~6MPa。



【裂缝止水堵漏胶】

(5) 水玻璃与促硬剂、耐酸粉、耐酸骨料配合，可制得耐酸砂浆和耐酸混凝土，对于硫酸、盐酸、硝酸等无机酸具有较好的耐腐蚀能力，常用于冶金、化工等行业的防腐工程。

(6) 利用水玻璃的耐热性可配制耐热砂浆和耐热混凝土，用于高炉基础、热工设备等耐热工程中。

**【应用案例 2-3】** 某些建筑物的室内墙面装修过程中，我们可以观察到，使用以水玻璃为成膜物质的腻子作为底层涂料时，施工过程中腻子往往散落到铝合金窗上，造成铝合金窗外表面形成有损美观的斑迹。试分析原因。

**解析：**铝合金制品不耐酸碱，而水玻璃呈强碱性。当含碱涂料与铝合金接触时，引起后者表面发生腐蚀反应，锈蚀后形成斑迹。

## 模块小结

本模块介绍建筑工程中主要应用的气硬性胶凝材料，包括石灰、石膏和水玻璃。

用于制备石灰的原料有石灰石、白云石等，经煅烧得到块状生石灰。块状生石灰经过不同加工，可得到磨细生石灰粉、消石灰粉、石灰膏三种产品。除磨细生石灰粉外，建筑工程中使用的石灰必须通过充分熟化方可使用，以消除过火石灰的危害。石灰浆体的硬化过程非常缓慢。石灰的主要性质是保水性和可塑性好、硬化慢、强度低、耐水性差、硬化时体积收缩大。石灰在建筑上的主要用途是制作石灰乳涂料、配制砂浆、拌制石灰土与三合土、生产硅酸盐制品等。

石膏是一种以硫酸钙为主要成分的气硬性胶凝材料，有着许多优良的建筑性能，如良好的隔热性能、吸声性能、防火性能、装饰性和加工性能亦佳；并具有一定的调湿调湿性能，尤其适合作为室内的装饰装修材料，也是一种具有节能意义的新型轻质墙体材料。

建筑上常用的水玻璃为硅酸钠的水溶液。工程中常用的水玻璃模数为 2.6~2.8。水玻璃耐酸性好，可用作耐酸材料；耐热性优良，可用作耐热材料；黏结力大，可用于粘贴等。

## 复习思考题

### 一、选择题

- 水玻璃在空气中硬化很慢，通常要加入促硬剂（ ）才能正常硬化。  
A. NaF      B.  $\text{Na}_2\text{SO}_4$       C.  $\text{Na}_2\text{SiF}_6$
- 下列（ ）工程不适于选用石膏制品。  
A. 吊顶材料      B. 影剧院的穿孔贴面板  
C. 冷库内的墙贴面      D. 非承重隔墙板
- 生石灰使用前的陈伏处理，是为了（ ）。  
A. 消除欠火石灰      B. 放出结晶水  
C. 消除过火石灰危害

4. 建筑石膏凝结硬化时,最主要的特点是( )。
- A. 体积膨胀大                      B. 体积收缩大  
C. 放出大量的热                    D. 凝结硬化快
5. 由于石灰浆体硬化时( ),以及硬化强度低等缺点,所以不宜单独使用。
- A. 吸水性大                          B. 需水量大  
C. 体积收缩大                      D. 体积膨胀大
6. ( )在使用时,常加入氟硅酸钠作为促凝剂。
- A. 高铝水泥      B. 石灰                      C. 石膏                      D. 水玻璃
7. 建筑石膏在使用时,通常掺入一定量的动物胶,其目的是( )。
- A. 缓凝                      B. 提高强度                      C. 促凝                      D. 提高耐久性
8. ( )在空气中凝结硬化是因受到结晶和碳化两种作用。
- A. 石灰浆体      B. 石膏浆体                      C. 水玻璃溶液                      D. 水泥浆体

## 二、简答题

1. 生石灰、熟石灰、建筑石膏的主要成分是什么?各有哪些技术性质和用途?
2. 生石灰在熟化时为什么要陈伏?为什么陈伏时需要在其表面保留一层水?
3. 为什么用不耐水的石灰拌制成的石灰土、三合土具有一定的耐水性?
4. 石灰在储存和保管时需要注意哪些方面?
5. 简述水玻璃的应用。



【模块2课后  
习题自测】

# 模块3

## 水泥

### 教学目标

知识模块	知识要点	权重
硅酸盐水泥的生产及其熟料矿物组成	熟料的矿物成分及特性对水泥性能的影响	30%
硅酸盐水泥的水化、凝结硬化及水泥石的结构	水泥的水化反应，凝结硬化过程及机理，影响凝结硬化的主要因素，水泥石的结构及其影响因素	20%
硅酸盐水泥的技术性质及其储存与应用	硅酸盐水泥的主要技术性质、检测方法、物理性质、化学特性及应用	30%
水泥混合材料	混合材料的种类及其对性能的影响	10%
通用硅酸盐水泥、专用水泥、特性水泥及新型水泥	水泥的种类、成分、性能及工程适用性	10%

### 技能目标

了解生产水泥所需原料、生产过程，熟悉水泥矿物成分及特性，水泥的凝结硬化过程及机理，掌握硅酸盐水泥及掺混合材料的硅酸盐水泥的主要技术性质、检测方法、特性及应用。了解水泥的存储、运输、验收保管等要求。通过学习，要求可应用水泥特性正确选择水泥品种和强度等级，并对通用硅酸盐水泥、专用水泥、特性水泥等有所了解。

### 引例

水泥是一种粉末状材料，加适当水调制后，经一系列物理、化学作用，由最初的可塑性浆体变成坚硬的石状体。其具有较高的强度，并能将散状、块状材料黏结成整体。水泥浆体不仅能在空气中凝结硬化，而且能更好地在水中凝结硬化并发展其强度，因而水泥是典型的水硬性胶凝材料。

应用水泥制成混凝土已有数千年历史。在公元前 5000 年，现今的东欧一带就有使用石灰、砂和卵石

制成砂浆和混凝土的记载。1980年和1983年,中国考古工作者在甘肃先后发现了两块距今5000多年的混凝土地坪,其使用的胶结材料即是水硬性的,材料强度亦达到11MPa。古罗马在2000年前也使用具有较强水硬性的胶凝材料建造地下水道。然而现代意义上的混凝土技术的形成和飞速发展仅有100多年的历史。

1824年,英国建筑工人Joseph Aspdin发明了水泥并取得了波特兰水泥的专利权。他以石灰石和黏土为原料,按一定比例配合后,在类似于烧石灰的立窑内煅烧成熟料,再经磨细制成水泥。因水泥硬化后的颜色与英格兰岛上波特兰地方用于建筑的石头相似,故而被命名为波特兰水泥。它表现了优良的建筑性能,在水泥史上具有划时代的意义。

20世纪人们在不断改进波特兰水泥性能的同时,研制成功了一批适用于特殊建筑工程的水泥,如高铝水泥、特种水泥等。全世界的水泥品种目前已发展到200多种,研发出了形形色色的新式水泥,如弹性水泥、变色水泥、废渣水泥、夜光水泥、医用水泥、甜水泥、导电水泥及木制水泥等,且水泥的品种还在不断创新,以满足不同工程的需求。

目前水泥的种类很多,按其用途可分为通用硅酸盐水泥、专用水泥和特性水泥。通用硅酸盐水泥为土木工程中一般用途的水泥,如硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等;专用水泥为有专门用途的水泥,如油井水泥、道路水泥等;特性水泥是指某种性能比较突出的水泥,如快硬硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥、自应力铝酸盐水泥等。水泥按其化学成分又可分为硅酸盐系列水泥、铝酸盐系列水泥、硫铝酸盐系列水泥、铁铝酸盐系列水泥、氟铝酸盐系列水泥等,目前使用最广泛的为硅酸盐系列水泥。

### 3.1 硅酸盐水泥



想一想

在日常生活中,人们都会见到或使用到水泥,那么你对水泥了解吗?从图3.1~图3.3中你能领会水泥是如何生产及使用的吗?



图 3.1 水泥厂



图 3.2 常见的水泥制品

国家标准 GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》定义:凡有硅酸盐水泥熟料、含0~5%石灰石或粒化高炉矿渣及适量石膏等规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥(国外称之为波特兰水泥)。硅酸盐水泥分为两种类型:不参加混合材料的为Ⅰ型硅酸盐水泥,用代号P·I表示;在硅酸盐水泥粉磨时参加不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的为Ⅱ型硅酸盐水泥,代号为P·II。根据国家规定,硅酸盐水泥分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级。硅酸盐水泥是硅酸盐水泥系列的基本品种,其他品种的硅酸盐水泥,都是在硅酸盐水泥熟料的基础上掺入一定量的

混合材料制得的。



图 3.3 水泥的使用

### 3.1.1 硅酸盐水泥生产工艺及其矿物组成

#### 1. 硅酸盐水泥原料及生产

生产硅酸盐水泥的原料主要有石灰质、黏土质两大类，再配以辅助的铁质和硅质校正原料。其中石灰质原料主要提供  $\text{CaO}$ ，可采用石灰石、石灰质凝灰岩等；黏土质原料主要提供  $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$  及少量的  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ，可采用黏土、黄土等；铁质校正原料主要补充  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ，可采用铁矿粉、黄铁矿渣等；硅质校正原料主要补充  $\text{SiO}_2$ ，可采用砂岩、粉砂岩等。

硅酸盐水泥的生产过程，是将原料破碎后，按一定比例配合、混合磨细，配制得到具有适当化学成分的生料，这个过程称为生料的制备；再将生料在水泥窑（回转窑或立窑）中经过  $1400\sim 1450^\circ\text{C}$  的高温煅烧直至部分熔合，冷却后得到硅酸盐水泥熟料。通常生料在出现液相以前，不会大量生成硅酸三钙。生料经煅烧到达最低共熔温度（一般在煅烧温度  $1250^\circ\text{C}$ ）后，开始出现液相。液相主要由氧化铁、氧化铝、氧化钙所组成，还可能有氧化镁、碱等其他组分。 $1280\sim 1450^\circ\text{C}$  时液相增多， $\text{C}_2\text{S}$  通过液相吸收  $\text{CaO}$  形成  $\text{C}_3\text{S}$ （ $\text{C}_2\text{S}$  及  $\text{C}_3\text{S}$  含义见下文），直至熟料矿物全部形成，获得以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料。上述过程称为熟料煅烧。熟料加适量石膏、混合材料共同磨细成粉状的水泥，并包装或散装出厂，即称为水泥制成及出厂。在粉磨水泥时，根据混合材料的种类和掺入量不同，可以生产各类通用水泥。

水泥的生产过程可概括为“两磨一烧”，水泥生产工艺流程如图 3.4 所示。




图 3.4 水泥生产工艺流程

煅烧水泥熟料的窑型主要有两类：回转窑和立窑，但技术落后、产品质量差的立窑已逐渐被淘汰。回转窑又包括干法回转窑、湿法回转窑、立波尔窑、悬浮预热器窑和窑外分解窑，其中技术先进的窑外分解窑具有产品质量高、生产规模大、热耗低等优点，因而发展迅速，已逐渐成为目前主要的窑型。



硅酸盐水泥由多种熟料矿物和石膏共同组成,加水后,石膏要溶解于水, $C_3A$ 和 $C_2S$ 很快与水反应。 $C_3S$ 水化时析出 $Ca(OH)_2$ ,故填充在颗粒之间的液相实际上不是纯水,而是充满 $Ca^{2+}$ 和 $OH^-$ 离子的溶液。水泥熟料中的碱也迅速溶于水,因此,水泥的水化在开始之后,基本上是在含碱的氢氧化钙和硫酸钙溶液中进行,其钙离子浓度取决于 $OH^-$ 离子浓度, $OH^-$ 浓度越高, $Ca^{2+}$ 离子浓度越低,且液相组成的这种变化会反过来影响各熟料的水化速度。石膏的存在可略加速 $C_3S$ 和 $C_2S$ 的水化,并有一部分硫酸盐进入C—S—H凝胶;更重要的是,石膏的存在改变了 $C_3A$ 的反应过程,使之形成钙矾石。

综上所述,硅酸盐水泥熟料与水反应之后,主要的水化产物有水化硅酸钙、水化铁酸钙胶体、氢氧化钙、水化铝酸钙和水化硫铝酸钙晶体。在完全水化的水泥石中,水化硅酸钙占70%,氢氧化钙占20%左右,其余产物约占7%。

## 2. 硅酸盐水泥的凝结与硬化

### 1) 水泥凝结与硬化反应过程

刚拌和好的水泥浆体既有可塑性,又有流动性,但随着水化时间延长而逐渐减小。在常温下通常加水拌和2~4h后水泥浆体的塑性基本丧失,称为初凝,此时水泥浆体加速变硬,但尚没有或者只有很低的强度。水泥浆体完全硬化并产生强度要经过几小时达到终凝后才开始,随着时间推延,水泥浆的塑性逐渐丧失,成为具有一定强度的固体,这一过程即称为水泥的凝结硬化。

凝结硬化是一个连续而复杂的物理过程,可以用图3.5中的四个阶段来描述。




图 3.5 水泥凝结硬化过程示意

综上所述,水泥的凝结硬化是一个由表及里、由快到慢的过程。较粗颗粒的内部很难完全水化,因此,硬化后的水泥石是由水泥凝胶(胶凝体、结晶体及凝胶孔)、未完全水化的水泥颗粒、毛细孔(含毛细孔水)等组成的不均匀结构体。

水泥的凝结硬化过程也是水泥强度的发展过程。为了正确使用水泥,必须了解影响水泥凝结硬化的因素,以便采取合理、有效的应对措施。

### 2) 影响水泥凝结硬化的因素

(1) 熟料矿物组成。矿物组成是影响水泥凝结硬化的主要内因,当不同的熟料矿物成分单独与水作用时,水化反应的速度、强度、水化热是不同的,因此改变水泥的矿物组成,其凝结硬化将产生明显的变化。主要矿物的水化速率次序为: $C_3A > C_3S > C_4AF > C_2S$ 。

(2) 水泥细度及粒型。水泥颗粒的粗细直接影响水泥的水化、凝结硬化、强度、干缩及水化热等。水泥的颗粒粒径一般在7~200 $\mu m$ ,颗粒较细时,水泥晶格扭曲、缺陷多,有利于水化;与水接触的比表面积较大,则水化速度较快且充分,水泥的早期强度和后期强度都将较高。一般认为,水泥颗粒中0~30 $\mu m$ 的颗粒对强度起主要作用,其中0~10 $\mu m$ 部分会使早期强度高,10~30 $\mu m$ 部分使后期强度高,含有0~30 $\mu m$ 颗粒量越多,则水泥的质量越好,大于100 $\mu m$ 的颗粒活性就较小了。水泥颗粒较细对质量更有保证,但颗粒过细,会在生产过程中消耗过多能量,机械损耗也大,使生产成本增加,且水泥在硬化时收缩也会增大,所以水泥颗粒适中即可。

水泥颗粒的形状也对水泥性能有所影响, 当该形状近似球形时, 单位质量下的比表面积最小, 使得其标准稠度用水量最低, 保证后期强度较高。

(3) 石膏。石膏掺入水泥中的目的是延缓水泥的凝结、硬化速度, 所以石膏的掺量必须严格控制。如果石膏掺量过多, 水泥硬化后仍会有一部分石膏与铝酸三钙继续反应, 生成水化硫铝酸钙的针状晶体, 导致体积膨胀, 使水泥的强度降低, 严重时还导致水泥体积安定性不良。所以石膏掺量须取决于水泥中铝酸三钙的含量和石膏的品种及质量, 同时与水泥细度及熟料的氧化硫含量有关。

(4) 龄期。水泥的凝结、硬化是随着龄期增长而渐进的过程, 在适宜的温度、湿度环境中, 水泥颗粒水化程度不断提高, 水泥的强度增长可持续若干年。水泥强度在水化作用最初增长最迅速, 水化 7d 的强度大约达到水化 28d 强度的 70%, 28d 后强度增长明显减缓。

(5) 温度和湿度。温度对水泥的凝结硬化影响很大, 提高温度可加速水泥的凝结硬化, 强度增长较快。一般情况下, 提高温度可加速硅酸盐水泥的早期水化, 促使早期强度较快发展, 但会导致后期强度有所降低。若在较低温度下进行水化, 虽然凝结硬化慢, 但水化产物致密, 反而可获得较高的后期强度。但温度低于 0℃ 时, 强度不仅不增长, 还会因为水的结冰导致水泥石的破坏。

湿度是保证水泥水化的必备条件, 在缺乏水的干燥条件下, 水化反应不能正常进行, 硬化也会停止。潮湿环境下水泥石能够保持足够的水分进行水化和凝结硬化, 从而保证强度不断发展。

(6) 水灰比。拌和水泥浆时, 水与水泥的质量比称为水灰比 (记为  $W/C$ )。拌和水泥浆时, 为使浆体具有一定塑性和流动性, 所加入的水量通常要多于水泥充分水化所需要的用水量, 多余的水容易在水泥石内形成毛细孔, 用水量越大, 毛细孔就越多, 而毛细孔的含量容易影响水泥石的强度。 $W/C$  较大, 水泥水化时有充足的水分供应, 可促进水泥水化, 提高水化程度。研究发现,  $W/C$  为 0.38 时, 完全水化后水泥石的总孔隙率为 29.7%, 生成的水化物基本填满全部空隙;  $W/C$  继续增大时, 即使水泥全部水化, 仍然不能填满全部空隙, 会留下毛细孔, 且  $W/C$  越大, 毛细孔占据的体积越大。而水泥石的强度与孔隙量呈线性反比关系, 所以在熟料矿物组成大致相同的情况下, 水灰比的大小是影响水泥强度的关键。

除上述因素外, 水泥的水化、凝结硬化还受外加剂、养护条件等因素影响。

### 3.1.3 硅酸盐水泥的技术性质

按照《通用硅酸盐水泥》的规定, 通用硅酸盐水泥的技术性质包括化学性质和物理力学性质。

#### 1. 化学性质

水泥的化学性质, 包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量和不溶物。

(1) 氧化镁含量。在烧制水泥熟料过程中, 存在游离的氧化镁, 它的水化速度很慢, 而且水化产物为氢氧化镁, 氢氧化镁能产生体积膨胀, 可导致水泥石结构出现裂缝甚至破坏。因此氧化镁是引起水泥安定性不良的原因之一。

(2) 三氧化硫。水泥中的三氧化硫主要是生产水泥过程中掺入石膏, 或者在煅烧水泥熟料时加入石膏矿化剂带入的。如果石膏掺量超出一定限度, 在水泥硬化后, 它会继续水化并产生膨胀, 导致结构破坏。因此, 三氧化硫也是引起水泥安定性不良的原因之一。

(3) 烧失量。水泥煅烧不理想或者受潮后, 会导致烧失量增加, 因此烧失量是检验水泥质量的一项指标。

(4) 不溶物。水泥中不溶物主要是指煅烧过程中存在的残渣, 不溶物的含量会影响水泥的黏结质量。

#### 2. 物理力学性质

水泥的物理力学性质, 包括细度、标准稠度用水量、凝结时间、体积安定性和强度。



我国现行标准将水泥分为普通型和早强型(R型)两个型号。早强型水泥的3d抗压强度可达到28d抗压强度的50%；同强度等级的早强水泥，3d抗压强度较普通型可提高10%~24%。

(6) 氯离子含量。水泥是碱性的，钢筋在碱性环境下由于其表面氧化保护膜的作用，一般不会发生锈蚀，但如果水泥中的氯离子含量较高，后者会强烈促进锈蚀反应，破坏保护膜，从而加速钢筋的锈蚀。因此，国家标准规定硅酸盐水泥中氯离子含量应不大于0.06%。氯离子含量不满足要求的为不合格品。

(7) 水化热及碱含量。水泥的水化热是由各熟料矿物水化作用所产生的，通常用单位J/kg表示。水化热的大小主要与水泥的细度有关，颗粒越细，水化热越大。影响水化热的因素很多，凡能加速水泥水化的各种因素，均能相应提高放热速率。大部分的水化热集中在早期放出，3~7d以后会逐步减少。

水化热在混凝土工程中，既有其有利的影响，也有不利的影响。高水化热的水泥在大体积混凝土工程中是不利的，因为水泥水化释放的热量在混凝土内部发散速度非常缓慢，能使混凝土内部温度升高20~40℃，产生内外温差应力，使得混凝土受拉开裂而导致破坏。有利方面为，普通工程在冬季施工时，水化放热可提高浆体温度，可以保持水泥的正常凝结硬化。

水泥中的碱含量按 $\text{Na}_2\text{O}+0.658\text{K}_2\text{O}$ 计算值表示。若用活性骨料，用户要求提供低碱水泥时，水泥中的碱含量应不大于0.6%或由买卖双方协商确定。该项指标为选择性指标。

(8) 密度与堆积密度。硅酸盐水泥的密度一般在 $3.1\sim 3.2\text{g}/\text{cm}^3$ ，水泥在松散状态时的堆积密度一般在 $900\sim 1300\text{kg}/\text{m}^3$ 。国家标准除了对上述内容做出规定，还对不溶物、烧失量、碱含量等有相应要求。这之中最主要的是水泥中的碱含量，按 $\text{Na}_2\text{O}+0.657\text{K}_2\text{O}$ 计算值来表示；若使用活性骨料，需按要求提供低碱水泥，水泥中的碱含量不得大于0.60%。

## 3.2 通用硅酸盐水泥



想一想

硅酸盐水泥为什么要添加混合材料？一般在什么情况下使用掺入混合材料的硅酸盐水泥？

通用硅酸盐水泥是指在硅酸盐水泥熟料的基础上，加入一定量的混合材料和适量石膏共同磨细制成的一种水硬性胶凝材料。掺混合材料的目的主要有：生产不同品种的水泥，以便合理利用水泥，满足各项建设工程的需要；提高水泥产量，降低水泥生产成本，节约能源，达到提高经济效益的目的；有利于改善水泥的性能，如改善水泥的安定性、降低水化热、提高抗腐蚀侵害等；综合利用工业废渣，减少环境污染，实现水泥工业的绿色生态化。

### 3.2.1 水泥混合材料

所谓水泥混合材料，是指在生产水泥及其各种制品和构件时，常掺入大量天然或人工的矿物材料，混合材料按照其参与水化的程度，分为活性混合材料和非活性混合材料。

#### 1. 活性混合材料

活性混合材料是指具有火山灰性或潜在水硬性，或兼有火山灰性和水硬性的矿物质材料。

火山灰性是指一种材料磨成细粉，单独不具有水硬性，但在常温下与石灰一起能形成具有水硬性的化合物；潜在水硬性是指磨细的材料与石膏一起，和水能形成具有水硬性的化合物。硅酸盐水泥熟料水化后会产生大量的氢氧化钙并且熟料中含有石膏，因此在硅酸盐水泥中掺入活性混合材料具备使活性混合材料发挥活性的条件，通常将氢氧化钙、石膏称为活性混合材料的“激发剂”。“激发剂”的浓度越高，

作用越大,混合材料活性发挥得越充分。水泥中常用的活性混合材料如下。

(1) 粒化高炉矿渣。高炉炼铁时排出的熔渣,倒入水池或喷水迅速冷却后所得到的含有大量玻璃体的粒状渣称为高炉矿渣,又称水淬矿渣,其中主要的化学成分是  $\text{CaO}$ 、 $\text{SiO}_2$  和  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 约占 90% 以上。一般以无定型的  $\text{CaO}$  和  $\text{Al}_2\text{O}_3$  含量较高、活性较大、质量较好,而含量较低的  $\text{CaO}$  则具有较弱的胶凝性。急速冷却的矿渣结构为不稳定的玻璃体,储有较高的潜在活性,在有激发剂的情况下具有水硬性,而熔融状态的矿渣缓慢冷却,形成的  $\text{SiO}_2$  等会形成晶体,活性极小,称为慢冷矿渣,不具有活性。图 3.6 所示即为粒化高炉矿渣的粉材。

(2) 火山灰质混合材料。以天然或人工的含有无定型或玻璃态的活性氧化硅和活性氧化铝为主要成分,含量可达到 65%~95%,具有火山灰活性的矿物质材料,都称为火山灰质混合材料,如图 3.7 所示。活性的  $\text{Al}_2\text{O}_3$  和  $\text{SiO}_2$  本身没有胶凝性,但当以细粉状态存在时,活性原料能够与  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  和水在常温下发生化学反应,生成有胶凝性质的产物。具有火山灰性质的材料与水泥混合使用时,与水泥水化时放出的  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  反应,生成水化硅酸钙,该反应式为




图 3.6 粒化高炉矿渣的粉材



图 3.7 火山灰质混合材料

这种二次反应生成的产物,与水泥水化时的产物没什么区别。原本  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  多以片状结晶富集在骨料和水泥浆体之间的过渡区,此反应消耗了部分  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , 生成 C—S—H 凝胶,能够增强过渡区的微结构,提高硬化混凝土的强度,降低渗透性并改善耐久性能。

火山灰质混合材料按其成因,分为天然的和人工的两类。天然的火山灰主要是火山喷发时随同熔岩一起喷发的大量碎屑沉积在地面或水中的松软物质,包括浮石、火山灰、凝灰岩等。还有一些天然材料或工业废料,如硅藻土、沸石、烧黏土、煤矸石、煤渣等,也属于火山灰质混合材料。

(3) 粉煤灰。粉煤灰是发电厂燃煤锅炉排出的烟道灰,其颗粒直径一般为 0.001~0.050mm,呈玻璃态实心或空心的球状颗粒,表面比较致密,其成分主要是活性氧化硅和活性氧化铝。粉煤灰就其化学成分及性质而言,属于火山灰质混合材料,如图 3.8 所示。粉煤灰由于其本身的化学成分、结构和颗粒形状等特性,在混凝土中可产生下列三种效应,总称“粉煤灰效应”。

① 活性效应。粉煤灰中所含有的  $\text{SiO}_2$  和  $\text{Al}_2\text{O}_3$  具有活性,它们能与水泥水化产生的  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  反应,生成类似水泥水化产物中的水化硅酸钙和水化铝酸钙,可作为胶凝材料的一部分而起增强作用。

② 颗粒形效应。煤粉在高温燃烧过程中形成的粉煤灰颗粒,绝大多数为玻璃微珠,掺入混凝土中可减少内摩阻力,从而可减少混凝土的用水量,起到减水作用。

③ 微细料效应。粉煤灰中的微细颗粒均匀分布在水泥浆内,填充孔隙和毛细孔,改善了混凝土的孔结构并增大了密度。

综上所述,粉煤灰可以改善混凝土拌合物的流动性、保水性、可泵性,并能降低混凝土的水化热,提高混凝土抗化学侵蚀、抗渗、抑制碱骨料反应等耐久性能。



图 3.8 粉煤灰

## 2. 非活性混合材料

在水泥中主要起填充作用而不与水泥发生化学反应或化学反应很微弱的矿物材料，称为非活性混合材料。与活性混合材料的区别在于：非活性混合材料不含与氢氧化钙起反应生成 C—S—H 凝胶的活性组分，即没有吸收氢氧化钙的能力；另外它对水泥的后期强度基本无贡献，即掺非活性混合材料的水泥强度与硅酸盐水泥强度的比值，基本上不因龄期的变化而变化。将其掺入硅酸盐水泥的目的，主要是提高水泥产量、调节水泥强度等级、减小水化热等。一般对非活性混合材料的要求，是对水泥的性能无害。实际上非活性混合材料在水泥中仅起填充作用，所以又称填充性混合材料、惰性混合材料。磨细的石英砂、石灰石、黏土、慢冷矿渣及各种废渣等都属于非活性混合材料。另外，凡不符合技术要求的粒化高炉矿渣、火山灰质混合材料及粉煤灰，均可作为非活性混合材料使用。

### 3.2.2 通用硅酸盐水泥的种类

#### 1. 普通硅酸盐水泥

凡由硅酸盐水泥熟料加入 5%~15% 的活性材料，并允许不超过水泥质量 8% 的非活性混合材料或不超过水泥质量 5% 的窑灰代替部分活性混合材料、加适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为普通硅酸盐水泥，简称普通水泥，代号 P·O。

由于添加混合材料较少，普通硅酸盐水泥与硅酸盐水泥特点差别不大，适用范围也基本相同。

#### 2. 矿渣硅酸盐水泥

由硅酸盐水泥熟料和粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为矿渣硅酸盐水泥，简称矿渣水泥，代号 P·S。其主要分为两种类型：加入大于 20% 且不超过 50% 的粒化高炉矿渣的为 A 型，代号 P·S·A；加入大于 50% 且不超过 70% 的粒化高炉矿渣的为 B 型，代号 P·S·B。其中允许不超过水泥质量 8% 的活性混合材料、非活性混合材料和窑灰中的任何一种材料代替部分矿渣。

矿渣水泥主要有如下特点。

- (1) 早期强度低，后期强度增长较快。
- (2) 水化热低。
- (3) 具有较强的抗溶出性侵蚀及抗硫酸盐侵蚀的能力。
- (4) 耐热性好。
- (5) 泌水及干缩性较大。

(6) 抗冻性、抗渗性及抗碳化能力较差。

因此矿渣水泥适用于大体积混凝土、耐热混凝土、水工及海工混凝土，不适用于受冻融或干湿交替作用的混凝土。

### 3. 火山灰质硅酸盐水泥

凡以硅酸盐水泥熟料和火山灰质混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为火山灰质硅酸盐水泥，简称火山灰水泥，代号 P·P。一般火山灰质硅酸盐水泥，加入了大于 20% 且不超过 40% 的火山灰质混合材料。

火山灰质混合材料中有大量的微细孔隙，使其具有良好的保水性，并且在水化过程中形成大量的水化硅酸钙凝胶，使水泥结构密实，从而具有较高的抗渗性。火山灰质硅酸盐水泥水化产物中含有大量胶体，长期处于干燥环境时，胶体会脱水产生严重的干缩，导致干缩裂缝，因此使用时应特别注意加强养护，使其较长时间保持潮湿状态，避免产生干缩裂缝。对于处于干热环境中施工的工程，不宜使用火山灰质硅酸盐水泥。

### 4. 粉煤灰硅酸盐水泥

凡以硅酸盐水泥熟料、21%~40% 的粉煤灰与适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为粉煤灰硅酸盐水泥，简称粉煤灰水泥，代号 P·F。粉煤灰硅酸盐水泥干燥收缩小，抗裂性好，这主要是由于粉煤灰呈球形颗粒，比表面积小，吸附水的能力小；但如果是致密的球形颗粒，则保水性差、易泌水。

粉煤灰硅酸盐水泥早期强度、水化热比矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥还要低，因此特别适用于大体积混凝土工程。

### 5. 复合硅酸盐水泥

由硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定的混合材料加适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为复合硅酸盐水泥，简称复合水泥，代号 P·C。复合硅酸盐水泥中混合材料总掺加量，按质量百分比计大于 15% 但不超过 50%。与矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥相比，其中混合材料不是一种而是两种或两种以上，而且所掺混合材料的范围也扩大了，不仅仅是前三种水泥所掺的矿渣、粉煤灰、火山灰、窑灰等。复合硅酸盐水泥特性取决于所掺混合材料的种类、掺量及相对比例，与矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥有不同程度的类似，其使用应根据所掺混合材料的种类，参照其他掺混合材料水泥的适用范围按工程实践经验选择。

## 3.2.3 通用硅酸盐水泥的选用

通用硅酸盐水泥的性能特点及其适用性见表 3-3。

表 3-3 通用硅酸盐水泥的性能特点及其适用性

品种	硅酸盐水泥 (P·I、P·II)	普通硅酸盐水泥 (P·O)	矿渣硅酸盐水泥 (P·S)	火山灰质 硅酸盐水泥 (P·P)	粉煤灰 硅酸盐水泥 (P·F)	复合硅酸盐水泥 (P·C)
组成	硅酸盐水泥熟料及适量石膏					
	无或很少量的混合材料 (0~5% 的混合材料)	少量混合材料 (6%~15% 的混合材料)	20%~70% 的粒化高炉矿渣	20%~50% 的火山灰质混合材料	20%~40% 的粉煤灰	15%~50% 的两种或两种以上规定的混合材料

续表

品种	硅酸盐水泥 (P·I、P·II)	普通硅酸盐水泥 (P·O)	矿渣硅酸盐水泥 (P·S)	火山灰质 硅酸盐水泥 (P·P)	粉煤灰 硅酸盐水泥 (P·F)	复合硅酸盐水泥 (P·C)
性质	早期、后期强度高,耐腐蚀性差,水化热大,抗碳化性好,抗冻性好,耐磨性好,耐热性差	早期强度稍低,后期强度高,耐腐蚀性稍差,水化热略小,抗碳化性好,抗冻性好,耐磨性较好	早期强度高,后期强度高			早期强度较高
			对温度敏感,适合高温养护,耐腐蚀性好,水化热小,抗冻性差,抗碳化性较差			
			泌水性大,抗渗性差,耐热性较好,干缩性较大	保水性好,抗渗性好,干缩大,耐磨性差	泌水性大,易产生失水裂纹,抗渗性差,干缩小,抗裂性好,耐磨性差	干缩较大
优先使用于	早期强度要求高的混凝土,有耐磨要求的、严寒地区反复遭受冻融作用的混凝土,抗碳化性要求高的混凝土及掺混合材料的混凝土		水下混凝土、海港混凝土、大体积混凝土、耐腐蚀性要求较高的混凝土及高温下养护的混凝土			
	高强度混凝土	普通气候及干燥环境中的混凝土、有抗渗要求的混凝土、受干湿交替作用的混凝土	有耐热要求的混凝土	有抗渗要求的混凝土	受载较晚的混凝土	—
可以使用于	一般工程	高强度混凝土、水下混凝土、高温养护混凝土及耐热混凝土	普通气候环境中的混凝土		抗冻性要求较高的混凝土及有耐磨性要求的混凝土	—
不宜使用于	大体积混凝土及耐腐蚀性要求高的混凝土		早期强度要求高的混凝土			
			抗冻性要求高的混凝土、掺混合材料的混凝土、低温或冬季施工混凝土及抗碳化性要求高的混凝土			
	耐热混凝土及高温养护混凝土	—	抗渗性要求高的混凝土	干燥环境中的混凝土及有耐磨要求的混凝土		—
			—	有抗渗要求的混凝土		

### 3.3 专用水泥



想一想

水泥在各个领域都有广泛的应用,那么专用水泥的种类及用途有哪些呢?

### 3.3.1 油井水泥

油井水泥专用于油井、气井的固井工程，又称为堵塞水泥。它的主要作用是将套管与周围的岩层胶结固封，封隔地层内油、气、水层，防止互相窜扰，以便在井内形成一条从油层流向地面且隔绝良好的油流通道。

对油井水泥的基本要求为：水泥浆在注井过程中要有一定的流动性和合适的密度；水泥浆应快速凝结，并在短期内达到相当强度；硬化后的水泥浆应有良好的稳定性和抗渗性、抗腐蚀性等。

油井底部的温度和压力随着井深的增加而提高，每深入 100m，温度约提高 3℃，压力增加 1.0~2.0MPa。因此，高温高压特别是高温对水泥性能的影响，是油井水泥生产和使用面临的最主要的问题。高温作业易使硅酸盐水泥的强度明显下降，所以由于注水泥作业的井下条件与建筑工程的地面环境完全不同，我国标准或 API 规范都根据化学成分和矿物组成规定了专门的分级和分类，以适应不同的井深和井下条件。目前，API 规范和我国标准把油井水泥分为 A~H 八个级别，每种水泥都适用于不同的井深、温度和压力。

A 级：属于普通型的一种，化学成分和细度类似于 ASTM C150，I 型。适用无特殊要求的浅层固井作业。

B 级：具有中抗硫酸型（MSR）和高抗硫酸盐型（HSR）。B 级中抗型的成分和细度类似于 ASTM C150，II 型。B 型高抗型类似于 ASTM C150，V 型。一般适用于需要抗硫酸盐的浅层固井作业，目前我国还没有使用到。

C 级：又被称为早强油井水泥，具有普通型、中抗硫酸盐型和高抗硫酸盐型三种类型，一般适用于需要早强和抗硫酸盐的浅层固井作业，C 级油井水泥凭借其自身低密高强的特性，在浅层油气井的封固和低密度水泥浆的配制都有较大的优势，只是我国固井在配方设计上习惯用 G 级油井水泥，限制了 C 级油井水泥的使用，它在我国几乎没有使用。

D 级、E 级、F 级：被称作缓凝油井水泥。具有中抗硫酸盐和高抗硫酸盐型。一般适用于中井深和深井固井作业。

G 级、H 级：被称作基本油井水泥，具有中抗硫酸盐型和高抗硫酸盐型，可以与外加剂和外加掺料相混合，适用于大多数的固井作业，水泥浆体系也多种多样。G 级、H 级油井水泥可以与低密材料配制低密度水泥浆体系，用于低压易漏地层的封固；可与外加剂配制成常规低密度水泥浆体系，用于常规井的封固，可与加重材料（晶石粉、铁矿粉等）外加剂配制成高密度水泥浆体系，用于深井和高压气井的封固。

### 3.3.2 道路硅酸盐水泥

由较高  $C_4AF$  含量的硅酸盐道路水泥熟料、0~10% 活性混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为道路硅酸盐水泥（简称道路水泥），代号 P·R。一般要求道路水泥熟料中铝酸三钙的含量不超过 5%， $C_4AF$  的含量不低于 16%。道路水泥是一种专用水泥，对其性能要求为耐磨性好、收缩性小、抗冻性好、抗冲击性好、有高的抗折强度和良好的耐久性，特别适用于道路路面、飞机跑道、车站、公共广场等对耐磨、抗干缩性能要求较高的混凝土工程。

### 3.3.3 白色及彩色硅酸盐水泥

白色硅酸盐水泥和彩色硅酸盐水泥又称装饰水泥，白色硅酸盐水泥是由氧化铁含量少的硅酸盐水泥熟料、适量石膏及混合材料（指石灰石或窑灰）磨细制成的水硬性胶凝材料，简称白水泥，代号 P·W。图 3.9 所示为常见的白水泥袋装产品和其常见的使用方式。



图 3.9 白水泥及其常见的使用方式

硅酸盐水泥的颜色主要是由氧化铁引起的，所以白水泥与普通硅酸盐水泥制造工艺上的主要区别在于严格控制水泥原料中铁的含量。当  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  含量在  $3\% \sim 4\%$  时，熟料呈暗灰色；在  $0.45\% \sim 0.7\%$  时，带淡绿色；降低到  $0.35\% \sim 0.40\%$  后，即接近白色。因此，白水泥的生产主要是降低  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  含量。此外氧化锰、氧化钴和氧化钛也对白水泥的白度有显著影响，其含量也应尽量减少。水泥白度，通常以白水泥与  $\text{MgO}$  标准白板的反射率之比值来表示。为提高熟料白度，在煅烧时宜采用弱还原气氛，使  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  还原成颜色较浅的  $\text{FeO}$ 。另外若采用漂白措施，如通常将刚出窑的熟料喷水冷却，使熟料从  $1250 \sim 1300^\circ\text{C}$  急冷至  $500 \sim 600^\circ\text{C}$ ，可提高熟料白度，熟料存放一段时间也可提高白度。为提高水泥白度，在粉磨时应加入白度较高的石膏，同时提高水泥粉磨细度。采用铁含量很低的铝酸盐或硫铝酸盐水泥生料，也可生产出白色铝酸盐或硫铝酸盐水泥。

用白色水泥熟料与石膏以及颜料共同磨细，可制得彩色水泥。所用颜料要求对光和大气具有耐久性，能耐碱而又不对水泥性能起破坏作用。常用的颜料有氧化铁（红色、黄色、褐红色）、二氧化锰（黑色、褐色）、氧化铬（绿色）、赭石（赭色）、群青（蓝色）和炭黑（黑色）等。但制造红、褐、黑等较深颜色彩色水泥时，也可用一般硅酸盐水泥熟料来磨制。在白水泥生料中加入少量金属氧化物着色剂直接烧成彩色熟料，也可制得彩色水泥。

生产彩色硅酸盐水泥所用的颜料应满足以下基本要求：不溶于水，分散性好；耐大气稳定性好，耐光性应在 7 级以上；抗碱性强，应具有一级耐碱性；着色力强，颜色浓，不会使水泥强度显著降低，也不影响水泥正常凝结硬化。无机矿物颜料能较好地满足以上要求，而有机颜料色泽鲜艳，在彩色硅酸盐水泥中只需掺入少量，就能显著提高装饰效果。

白色和彩色硅酸盐水泥在装饰工程中常用来配制彩色水泥浆、装饰混凝土，也可配制各种彩色砂浆用来装饰抹灰，以及制造各种色彩的水刷石、人造大理石及水磨石等制品。

### 3.4 特性水泥



想一想

在基本的硅酸盐水泥成分中，加入一些掺合物或外加剂，可以使水泥具备一些特殊性能，那么这些特性水泥有哪些呢？

### 3.4.1 铝酸盐水泥

凡以铝酸钙为主的铝酸盐水泥熟料磨细制成的水硬性胶凝材料,称为铝酸盐水泥,代号C·A。铝酸盐水泥的制造是由铝矾土和石灰石经高温煅烧、磨细而成,主要成分为铝酸钙。

铝酸盐水泥加水后会迅速发生水化反应,其水化产物主要为十水铝酸一钙、八水铝酸二钙和铝胶。十水铝酸一钙和八水铝酸二钙具有细长的针状和板状结构,能相互联结成坚固的结晶连生体,形成晶体骨架;析出的氢氧化铝凝胶难溶于水,填充于晶体骨架的孔隙中,形成较密实的水泥石结构。铝酸盐水泥初期强度增长很快,但后期强度增长不显著。

铝酸盐水泥的特性主要如下。

- (1) 快凝早强,1d强度可达到最高强度的80%以上。
- (2) 水化热大且热量集中,1d内放出水化热总量的70%~80%,使混凝土内部温度上升较高,故即使用在-10℃下施工,铝酸盐水泥也能很快凝结硬化。
- (3) 抗硫酸盐性能很强,因其水化后无氢氧化钙生成。
- (4) 耐热性好,能耐1300~1400℃高温。
- (5) 长期强度降低,一般为40%~50%。

由于铝酸盐水泥的以上特性,所以适用于紧急抢修工程、低温季节施工和早期强度要求高的特殊工程。不宜将其在高温季节施工。铝酸盐水泥中的硬化晶体结构在长期使用中会发生转移,引起强度下降,因此也不适用于要求长期承载的结构工程。铝酸盐水泥硬化后没有氢氧化钙,且水泥结构密实,可以具有较高的抗渗、抗冻性,同时具有良好的抗硫酸盐、盐酸、碳酸等侵蚀溶液的作用。但它对碱的侵蚀没有抵抗力,所以铝酸盐水泥不得用于接触碱性溶液的工程。另外,铝酸盐水泥不宜与硅酸盐水泥、石灰等能析出氢氧化钙的材料混合使用。

### 3.4.2 快硬型水泥

#### 1. 快硬型硅酸盐水泥

凡以硅酸盐水泥熟料和适量石膏磨细制成的以3d抗压强度表示其强度等级的水硬性胶凝材料,称为快硬型硅酸盐水泥,简称快硬水泥,分为325、375和425几类。除强度外,快硬水泥的品质指标与硅酸盐水泥略有区别。快硬水泥水化放热速率快,水化热较高,早期强度高,但早期干缩率较大;其水泥石较致密,不透水性和抗冻性均优于普通硅酸盐水泥。主要用于抢修工程、军事工程及预应力钢筋混凝土构件,适用于配制干硬混凝土。

#### 2. 快硬型硫铝酸盐水泥

以铝质原料、石灰质原料和石膏适当配比后,煅烧成含有适量无水硫铝酸钙的熟料,再掺适量石膏共同磨细所得的水硬性胶凝材料,即为快硬型硫铝酸盐水泥。

快硬型硫铝酸盐水泥早期强度高,长期强度稳定,低温硬化性能好,在5℃仍能正常硬化。其水泥石结构致密,抗硫酸盐性能良好,抗冻性和抗渗性好,可用于抢修工程、冬季施工工程、地下工程及配制膨胀水泥。

#### 3. 快硬型氟铝酸盐水泥

以矾土、石灰石、萤石经配料煅烧得到以氟铝酸钙为主要矿物的熟料,再与石膏一起磨细而成的水泥,称为快硬型氟铝酸盐水泥。

这类熟料易磨性好,其比表面积一般控制在  $500 \sim 600 \text{ m}^2/\text{kg}$ 。氟铝酸盐水泥凝结很快,初凝一般仅几分钟,终凝一般不超过半小时,所以可用于抢修工程,用作喷锚用的喷射水泥。由于其水化产物钙矾石在高温下迅速脱水分解,还可作为型砂水泥用于铸造业。

快硬型水泥由于水泥细度大,易受潮变质,故在运输和储存中应注意防潮,一般储存期限不宜超过一个月。如果是已经风化的水泥,必须对其性能重新检验,合格后方可使用。

### 3.4.3 膨胀水泥

普通硅酸盐水泥在空气中硬化时,其收缩率为  $0.20\% \sim 0.35\%$ ,这将使混凝土内部产生微裂纹,导致其强度、抗渗性和抗冻性均下降。在浇筑装配式构件接头或建筑物之间的连接处及堵塞孔洞、修补缝隙时,由于水泥的收缩,将达不到预期的效果,而使用膨胀水泥可克服这些缺点。用膨胀水泥配制钢筋混凝土,由于水泥的膨胀,钢筋受拉而伸长,混凝土则因钢筋限制而受到相应的压应力,这种压应力称为自应力,并以这种自应力值表示混凝土所产生压力的大小。

根据膨胀值和用途的不同,膨胀水泥可分为收缩补偿水泥和自应力水泥两大类。前者所产生的压应力大致可抵消干缩所引起的拉应力,膨胀值不是很大;后者则膨胀值很大,在抵消干缩后,仍能使混凝土有较大的自应力值。

### 3.4.4 抗硫酸盐硅酸盐水泥

以适当成分生料烧至部分熔融,得到以硅酸钙为主的硅酸三钙和铝酸三钙含量受限制的熟料,加入适量石膏磨细制成的具有一定抗硫酸盐侵蚀性能的水硬性胶凝材料,称为抗硫酸盐硅酸盐水泥,简称抗硫酸盐水泥。抗硫酸盐水泥适用于一般受硫酸盐侵蚀的海港、水利、地下、隧道、道路和桥梁基础等工程,可抵抗硫酸根离子浓度不超过  $2500 \text{ mg/L}$  的纯硫酸盐的腐蚀。若超过此浓度,应采用高抗硫酸盐水泥熟料,其中  $\text{C}_3\text{A}$  含量不大于  $2\%$ ,  $\text{C}_3\text{S}$  含量不大于  $36\%$ 。

### 3.4.5 中热硅酸盐水泥和低热矿渣硅酸盐水泥

中低热水泥是中热硅酸盐水泥和低热矿渣硅酸盐水泥的统称,其主要特点为水化热低,适用于大坝和大型混凝土工程。中热硅酸盐水泥是由适当成分的硅酸盐水泥熟料加适量石膏磨细制成,简称中热水泥;低热矿渣硅酸盐水泥是由适当成分的硅酸盐水泥熟料加入矿渣和适量石膏磨细制成,简称低热矿渣水泥,其矿渣掺量为水泥质量的  $20\% \sim 60\%$ ,允许用不超过混合材料总量  $50\%$  的磷渣或粉煤灰代替矿渣。

低热矿渣水泥和中热水泥的性能主要通过限制水化热较高的  $\text{C}_3\text{A}$  和  $\text{C}_3\text{S}$  含量得以实现。为了适应大体积混凝土建筑工程的需要并与国际接轨,关于中热水泥、低热矿渣水泥的标准 GB 200—2003《中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》已于 2004 年 1 月 1 日起执行。

中热水泥主要适用于大坝溢流面或大体积建筑物的面层和水位变化区等部位,要求低水化热和较高耐磨性、抗冻性的工程;低热矿渣水泥主要适用于大坝或大体积混凝土内部及水下等要求低水化热的工程。

### 3.4.6 新型水泥

#### 1. 弹性水泥

弹性水泥既有水泥类无机材料良好的耐久性,又有橡胶类材料的弹性和变形性能,是近几年发达国家逐



渐兴起的新型环保防水密封材料。它以特种水泥为主，采用特殊物理化学改性工艺制成，具有高分子乳液与改性水泥等多种助剂组成的防水材料克服了传统材料脆性大的缺点，具有即时修复的弹性、优良的耐久性和抗渗特性，特别适用于复杂结构。

## 【生态水泥介绍】

### 2. 可长草的水泥

与一般水泥不同的是，只要浇上水，十多天后这种水泥里面就会长出绿草来。它主要是采用多孔轻质火山岩浆为骨料，配以水泥、添加剂及各种冷、暖型优良草种，经特殊工艺加工而成。

### 3. 变色水泥

在白水泥中加入二氧化钴，可制成一种能随空气含水率多少而变色的水泥，它可以预报天气、湿度变化，故又称气象水泥。

### 4. 夜光水泥

这种水泥可储存白天的日光及来往车辆的灯光，在夜晚时发光，构成夜光公路，方便夜行车辆。多用于在公路上标画车道、人行横道或各种路面标志等。

### 5. 导电水泥

为了使水泥导电，在水泥中添加了有导电性能的无烟煤或焦炭粉末。导电水泥在有电流通过时会发热，这样的发热安全而不会引起燃烧，因此可用来建造干燥室、不结冰的机场跑道、人行道和楼梯；还可以有效抵抗电磁辐射的干扰，可用来建设机场。

### 6. 木质水泥

具有木头质地的水泥，是在水泥中加入粒径为  $300\mu\text{m}$  的聚合物制成。其除了具有普通水泥的特性外，还能像木材一样锯切、钉割和开孔，并具有良好的隔声和防火性能。

**【应用案例 3-1】**某公司自 2011 年初开始经营一条  $1000\text{t/d}$  水泥生产线，水泥出厂的质量相对稳定。自 2011 年 6 月起，在水泥出库过程中突然发现有结块现象，导致水泥无法出厂和销售，整个工厂处于非常被动的局面。试分析原因。

**解析：**水泥在储存过程中如果防潮措施不到位，或水泥在生产过程中各种物料的水分控制和磨机湿度控制不好，都会导致水泥在储存过程中受潮，受潮后的水泥将会提前水化，丧失其胶凝能力，容易结块，使水泥质量下降，对后续的出厂和使用造成很大的影响。

**【应用案例 3-2】**某高速公路全长  $105\text{km}$ ，该路段用粉煤灰硅酸盐水泥混凝土铺设路面，路面厚度为  $28\text{cm}$ ，路面宽度为双幅  $29\text{m}$ ，路面基层为水泥稳定碎石，底基层为级配碎石。路线位于山岭重丘区，雨季多集中在每年 6—10 月，沿线地质情况较好，无严重不良地质，地下水位不高，方便施工。为何本工程可采用粉煤灰硅酸盐水泥呢？

**解析：**本工程中使用粉煤灰硅酸盐水泥，不仅是因为粉煤灰使得胶凝材料的总量增大，路面光滑平整，而且使工作性能大大改善。研究表明，粉煤灰硅酸盐水泥混凝土的振动黏度系数较小，有利于振捣密实，同时其静态坍落度变小，有利于防止路面塌边。粉煤灰硅酸盐水泥混凝土可以提高后期抗折强度，使后期抗磨性大大提高；还可降低水泥水化速度，有利于高温季节施工和远距离运输。且粉煤灰的加入会降低泌水率，现在铺设路面多采用自卸车运输混合料，在运输过程中较严重的泌水会导致混合料工作性能降低，而粉煤灰可降低混凝土的泌水率，有利于混凝土的远距离运输。

### 3.5 水泥的保管、选用与验收

#### 1. 水泥的保管

水泥在保管时,应按不同生产厂、不同品种、强度等级和出厂日期分开堆放,严禁混杂;在运输及保管时要注意防潮和防止空气流动,先存先用,不可储存过久。若水泥保管不当,会因风化而影响其品质。

通常水泥强度等级越高,细度越细,吸湿受潮也就越快。在正常储存条件下,储存3个月,水泥强度降低10%~25%,储存6个月,强度降低25%~40%。因此国家标准规定,常用水泥储存期为3个月,铝酸盐水泥为2个月,双快水泥不宜超过1个月,过期水泥在使用时应重新检测,按实际强度使用。水泥受潮变质的快慢及受潮的程度,与保管条件、保管期限及质量有关。

水泥一般应入库存放,仓库应保持干燥,库房地面应高出室外地面30cm,保存时应离开窗户和墙壁30cm以上;袋装水泥堆垛不宜过高,以免下部水泥受压结块,一般为10袋,如存放时间短、库房紧张,也不宜超过15袋;露天临时储存的袋装水泥,应选择地势高、排水条件好的场地,并认真做好上盖下垫,以防水泥受潮;若使用散装水泥,应采用铁皮水泥罐仓或散装水泥库。图3.9所示为某工厂存放的袋装水泥。



图 3.9 袋装水泥的存放

#### 2. 水泥的选用

水泥的选用,包括水泥品种的选择和强度等级的选择两个方面,选择时要点如下。

(1) 按环境条件选择水泥品种。环境条件主要是指工程所处的外部条件,包括环境的温度、湿度及周围所存在的侵蚀性介质的种类及数量等。严寒地区的露天混凝土,应优先选用抗冻性较好的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不得选用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥,若环境具有较强的侵蚀性介质,应选用掺混合材料的水泥而不宜选用硅酸盐水泥。

(2) 按工程特点选择水泥品种。冬季施工及有早强要求的工程,应优先选用硅酸盐水泥,不得使用

掺混合材料的水泥；大体积混凝土工程如大坝、大型基础、桥墩等建设项目，应优先选用水化热较小的低热矿渣硅酸盐水泥和中热硅酸盐水泥，不得使用硅酸盐水泥；有耐热要求的工程如工业窑炉、冶炼车间等建设项目，应优先选用耐热性较高的矿渣硅酸盐水泥、铝酸盐硅酸盐水泥；军事工程、紧急抢修工程，应优先选用快硬型硅酸盐水泥、快硬型硫铝酸盐水泥；修筑道路路面、飞机跑道等，应优先选用道路硅酸盐水泥。

### 3. 水泥的验收

#### 1) 品种验收

水泥袋上应清楚标明：产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号、包装年月日，掺火山灰质混合材料的普通硅酸盐水泥，还应标有“掺火山灰”字样，包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级。硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的印刷采用红色，矿渣硅酸盐水泥的印刷采用绿色，火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的印刷采用黑色。

#### 2) 数量验收

水泥可以袋装或散装，袋装水泥每袋净含量 50kg，且不得少于标志质量的 98%；随机抽取 20 袋，总质量不得少于 1000kg。其他包装形式由双方协商确定，袋装质量要求必须符合上述原则规定。散装水泥平均堆积密度为  $1450\text{kg/m}^3$ ，袋装压实的水泥则为  $1600\text{kg/m}^3$ 。

#### 3) 质量验收

水泥出厂前应按品种、强度等级和编号取样试验，对袋装水泥和散装水泥分别进行编号和取样，取样应有代表性，可连续取样。交货时，水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以水泥厂同编号水泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由双方商定，并在合同或协议中注明。

#### 4) 结论

出厂水泥应保证出厂强度等级，其余技术要求应符合国家标准规定。出厂水泥有废品、不合格品、合格品之分。

## 模块小结

本模块介绍水泥的种类、组成和性质。其中硅酸盐水泥是一种水硬性胶凝材料，按混合材料的品种和掺量分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。

硅酸盐水泥熟料是由硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙等几种矿物组分共同组成的，其水化产物主要有水化硅酸钙、氢氧化钙、水化铝酸钙、水化铁铝酸钙和水化硫铝酸钙等。

水泥的水化、凝结和硬化是一个非常复杂的过程，水泥经过水化、凝结、硬化后，由流动态逐渐失去可塑性，凝结硬化成具有一定强度的水泥石。

通用硅酸盐水泥的技术特性，主要有细度、强度、凝结时间和安定性等，其中强度是评价水泥的主要指标。水泥的强度等级，主要有 32.5、42.5、52.5、62.5 级等，其中按早期强度的高低又分为早强型和普通型。

在土木工程中经常用到的水泥，还有掺混合材料的硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、快硬型水泥、道路硅酸盐水泥、中低热水泥、膨胀水泥等。

通用硅酸盐水泥是目前土木建筑工程中使用最广、用量最大的水泥。

## 复习思考题

## 一、选择题

- 水泥熟料中, ( ) 与水发生反应的速度最快。  
A. 硅酸二钙 B. 硅酸三钙 C. 铝酸三钙 D. 铁铝酸四钙
  - 水泥按性质和用途分类, ( ) 属于特种水泥。  
A. 砌筑水泥 B. 铝酸盐水泥 C. 油井水泥 D. 中热硅酸盐水泥
  - 硅酸盐水泥熟料中, 矿物水化反应后对水泥早期强度影响最大的是 ( )。  
A.  $C_3S$  B.  $C_2S$  C.  $C_3A$  D.  $C_4AF$
  - 下列 ( ) 组材料全部属于气硬性胶凝材料。  
A. 石灰、水泥 B. 玻璃、水泥  
C. 石灰、建筑石膏 D. 沥青、建筑石膏
  - 硅酸盐水泥的强度等级根据 ( ) 强度划分。  
A. 抗压 B. 抗折 C. 抗弯与抗剪 D. 抗折与抗剪
  - 最不宜用于大体积混凝土工程的水泥是 ( )。  
A. 硅酸盐水泥 B. 普通水泥 C. 火山灰水泥 D. 矿渣水泥
  - 根据水泥石侵蚀的原因, 下列 ( ) 是错误的硅酸盐水泥防侵蚀措施。  
A. 提高水泥强度等级  
B. 提高水泥的密实度  
C. 根据侵蚀环境特点, 选用适当品种的水泥  
D. 在混凝土或砂浆表面设置耐蚀且不透水的防护层
  - 为了调节硅酸盐水泥的凝结时间, 常掺入适量的 ( )。  
A. 石灰 B. 石膏 C. 粉煤灰 D.  $MgO$
  - 硅酸盐水泥熟料矿物组成中, 以下 ( ) 熟料矿物不是主要成分。  
A. 硅酸二钙 B. 硅酸三钙  
C. 铁铝酸四钙和铝酸三钙 D. 游离氧化钙
  - 水泥凝结时间的影响因素很多, 以下 ( ) 说法不对。  
A. 熟料中铝酸三钙含量高、石膏掺量不足使水泥快凝  
B. 水泥的细度越细, 水化作用越快  
C. 水灰比越小, 凝结时温度越高, 凝结越慢  
D. 混合材料掺量大、水泥过粗等都使水泥凝结缓慢
- 二、简答题
- 通用硅酸盐水泥熟料由哪些主要矿物组成? 它们在水泥水化过程中各表现出什么特性?
  - 引起水泥体积安定性不良的原因是什么? 安定性不良的水泥应如何处理?
  - 硅酸盐水泥中的混合材料有哪些? 其掺入水泥后的作用分别是什么? 硅酸盐水泥常掺入哪几种活性混合材料?
  - 简述硅酸盐水泥的凝结硬化机理。影响凝结硬化过程的因素有哪些? 是如何影响的?
  - 水泥在运输和存放过程中为何不能受潮和受雨淋? 储存水泥时应注意什么?

【模块3课后  
习题自测】

# 模块4

## 混凝土

### 教学目标

知识模块	知识目标	权重
混凝土组成材料及其技术要求	掌握砂的细度模数及级配分区、粗骨料的级配、外加剂及矿物掺合料的使用	20%
混凝土主要技术指标及其影响因素	理解混凝土工作性、强度等级、变形性质，掌握混凝土主要性能影响因素	30%
混凝土配合比设计	掌握普通混凝土配合比设计程序	20%
普通混凝土质量控制	熟悉普通混凝土质量控制的原理及方法	10%
其他混凝土特点、应用及配制原理	理解高性能混凝土、泵送混凝土、轻混凝土等的特点及应用	10%
混凝土耐久性	理解混凝土抗渗性、抗冻性、碳化、抗侵蚀性、碱骨料反应等耐久性性质	10%

### 技能目标

掌握混凝土用砂石基本性能测定方法，掌握混凝土和易性、强度等级及耐久性指标的测定方法，掌握混凝土配合比设计的程序和方法，熟悉混凝土质量控制的评定方法；熟悉混凝土的配制和养护方法，理解特殊混凝土的性能特点和应用特性。

### 引例

混凝土材料的使用，在历史上可追溯到很古老的时代。现代意义的混凝土是由胶凝材料和骨料混合，通过一定的工艺成型硬化而制成的人造材料，其中胶凝材料有水泥、石膏等无机胶凝材料和沥青、聚合物等有机胶凝材料，并且无机和有机胶凝材料可复合使用。目前使用最多的是以水泥为胶凝材料的混凝土，称为水泥混凝土或普通混凝土，是由水泥、砂、石子和水按适当比例配制，经过养护硬化而形成的人造石材，为改善其性能，还经常加入外加剂和掺合料。

混凝土是重要的土木工程结构材料,在当今世界上用途最广、用量最大,也是单位产品质量下能消耗最低的材料之一。随着社会经济及土木工程领域的迅速发展,对混凝土的需求也日益增大,已从一般的工业与民用建筑、港口码头、道路桥梁、水利工程等领域扩展应用到了海上浮动平台、海底建筑、地下城市建筑、高压储罐、核电站等领域。

对混凝土配筋,虽然使混凝土可用于制作受弯和受拉构件,但并未解决混凝土容易开裂的问题。用张拉钢筋对混凝土预先施以压应力的办法,可以保证混凝土构件在荷载作用下既能抗拉又不致形成裂纹,特别是应用高强材料时,预应力方法最为有效。预应力混凝土的出现是混凝土技术的一次飞跃,它是通过外部条件对混凝土改性,预应力技术在大跨建筑、高层建筑以及在抗震、防裂、抗内压等方面的卓越效果,大大地扩展了混凝土的应用范围。强度等级为C100的预应力混凝土,在质量上即可与钢结构相接近,这样大部分的钢结构工程即可用预应力混凝土结构代替。

尽管混凝土可以达到很高的抗压强度,但相对而言其抗拉强度却提高不多,抗压比总是保持在1/10左右。混凝土破坏时,表现出典型的脆性材料突然破坏的特点,这个缺点大大限制了混凝土材料的应用范围。混凝土及其制品另一缺点是自重。随着建筑技术的发展,建筑物趋向高层和大型化,因此减轻高层建筑和大跨度结构的自重是十分重要的课题。除采用高强度混凝土以减小构件的截面外,降低混凝土本身的自重也是十分重要的研究任务。

尽管混凝土的价格比钢材、有色金属、木材等土木工程材料低,消耗的能源也较少,但由于它的用量极大,因此在该领域节约资源和能源仍然具有极为重要的经济意义。

## 4.1 概述



想一想

置身于现代化的城市和乡村,众多的高楼大厦、高铁、桥梁大都使用了混凝土材料。你是否知道这些混凝土是怎样生产出来的?它们各自有着怎样的特性呢?

### 4.1.1 混凝土的产生和发展概况



【钢筋混凝土的由来】

现代混凝土是在19世纪20年代波特兰水泥发明以后出现的,用水泥配制成的混凝土,其强度和耐久性都有了很大提高,使其应用获得了迅速发展和极广泛的应用。19世纪50年代钢筋混凝土的诞生,又使水泥混凝土扩展了在土木工程各领域的应用。20世纪20年代发明了预应力钢筋混凝土施工工艺,进一步弥补了混凝土抗拉强度低的弱点,为钢筋混凝土结构在大跨度桥梁等构筑物中的应用开辟了新的途径。

20世纪60年代各种混凝土化学外加剂不断涌现,尤其减水剂、塑化剂的大量应用,不仅改善了混凝土的各种性能,而且为混凝土施工工艺的发展变化创造了良好条件,如泵送混凝土、自密实混凝土、自流平混凝土等的发展都与高效减水剂和高性能减水剂的研制成功与应用密切相关。因此,化学外加剂被确认为混凝土的第五种组分。与此同时,在使用外加剂的前提下,高性能矿物掺合料的逐渐推广应用,不仅解决了工业废渣的利用,而且有效地改善了混凝土的性能,矿物掺合料又被认为是混凝土的第六种组分。组分的改变使大量应用的混凝土强度由原来的20MPa左右逐渐向50MPa以上转变。

在生产工艺上,混凝土已基本摆脱过去那种劳动强度大、生产规模零星分散、技术含量低的落后状态。20世纪80年代以来,我国各地区纷纷建立了大、中型预拌混凝土厂,可保质保量地为用户及时提供满足工程要求的商品混凝土。

未来的建筑要向超高层、大跨度方向发展,还要开发地下和海洋建筑,这些变化势必要求混凝土的综合性能全面改善,高性能水泥混凝土(HPC)将是其主要发展方向之一。未来的高性能水泥混凝土除了具有高强度(抗压强度在60MPa以上)外,还必须具备良好的施工操作性、体积稳定性,而且必须具有适应环境的高耐久性。

#### 4.1.2 混凝土的分类

混凝土通常有下面几种分类方法。

##### 1. 按表观密度分类

混凝土按其表观密度的大小,可分为以下几类。

(1) 普通混凝土。表观密度为2100~2500kg/m<sup>3</sup>,一般在2400kg/m<sup>3</sup>左右,由水泥、水和普通砂、石配制而成,为土木工程中最常用的混凝土,通常简称为混凝土。主要用作各种土木工程的承重结构材料。

(2) 轻混凝土。表观密度小于1950kg/m<sup>3</sup>,是采用轻质多孔的骨料或不用骨料而掺入加气剂或泡沫剂制成的多孔结构的混凝土,包括轻骨料混凝土、多孔混凝土、大孔混凝土、发泡/泡沫混凝土等。其用途可分为结构用、保温用和结构兼保温用等。

(3) 重混凝土。表观密度大于2600kg/m<sup>3</sup>,是采用密度很大的重骨料如重晶石、铁矿石、钢屑等配制而成,也可以同时采用重水泥(如钡水泥、锶水泥)进行配制。重混凝土具有防射线的性能,所以又称防辐射混凝土,主要用作核能工程的屏蔽结构材料。

##### 2. 按用途分类

混凝土按其用途,可分为结构混凝土(即普通混凝土)、防水混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、装饰混凝土、大体积混凝土、膨胀混凝土、防辐射混凝土、道路混凝土等多种。

##### 3. 按所用胶凝材料分类

混凝土按其所用胶凝材料,可分为水泥混凝土、沥青混凝土、聚合物水泥混凝土、聚合物混凝土、石膏混凝土、水玻璃混凝土等。

##### 4. 按生产和施工方法分类

混凝土按生产和施工方法,可分为预拌混凝土(商品混凝土)、泵送混凝土、喷射混凝土、压力灌浆混凝土(预填骨料混凝土)、挤压混凝土、离心混凝土、真空吸水混凝土、碾压混凝土、热拌混凝土等。

##### 5. 按掺合料种类分类

混凝土按其中的掺合料划分,可分为粉煤灰混凝土、硅灰混凝土、碱矿渣混凝土和纤维混凝土等。

##### 6. 按混凝土强度大小分类

混凝土按抗压强度( $f_{cu}$ )大小,可分为低强度混凝土( $f_{cu} < 30\text{MPa}$ )、中强度混凝土( $f_{cu} = 30 \sim 60\text{MPa}$ )、高强度混凝土( $f_{cu} \geq 60\text{MPa}$ )和超高强度混凝土( $f_{cu} \geq 100\text{MPa}$ )等。



【混凝土基本知识】

#### 4.1.3 混凝土的特点

普通混凝土在土木工程中得到广泛的应用,主要原因是因为它具有以下优点。

(1) 原材料来源丰富,造价低廉。混凝土中砂、石骨料占混凝土整体体积的60%~80%(其中细骨料约占40%,粗骨料约占60%),而砂、石为地方性材料,到处可得,因此可就地取材,价格便宜。

(2) 混凝土拌合物具有良好的可塑性。可根据结构要求,浇筑成各种形状及尺寸的整体结构或预制构件。

(3) 配制灵活、适应性好。改变混凝土组成材料的品种及比例,可配制得到不同物理力学性能的混凝土,以满足各种工程的不同需要。

(4) 抗压强度高。硬化后的混凝土,其抗压强度一般为  $20 \sim 40 \text{ MPa}$ , 可高达  $80 \sim 100 \text{ MPa}$  甚至更高,很适宜作土木工程结构材料。

(5) 与钢筋有牢固的黏结力。钢筋的温度线膨胀系数为  $1.2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ , 混凝土的温度线膨胀系数为  $1.0 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ , 两者很相近,复合成钢筋混凝土后能保证共同工作,从而大大扩展了混凝土的应用范围。

(6) 耐久性好。混凝土在一般环境不需要维护保养,故维修费用少。

(7) 耐火性好。普通混凝土的耐火性远比木材、钢材和塑料好,可耐数小时的高温作用而仍保持其力学性能,有利于发生火灾时的扑救作业。

(8) 生产能耗较低。混凝土生产的能源消耗,比烧土制品及金属材料低得多。

(9) 有利于环保。配制混凝土可充分利用工业废料,如矿渣、粉煤灰等,降低环境污染。

普通混凝土的不足之处主要表现在以下几方面。

(1) 自重,比强度小。每立方米普通混凝土重达  $2400 \text{ kg}$  左右,致使其在土木工程中形成肥梁、胖柱、厚基础,尤其对高层、大跨度建筑不利。

(2) 抗拉强度低。一般混凝土抗拉强度是其抗压强度的  $1/20 \sim 1/10$ , 因此受拉时易产生脆裂。

(3) 导热系数大。普通混凝土导热系数为  $1.40 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ , 约为红砖的两倍,故保温隔热性能较差,不得用于建筑节能。

(4) 硬化较慢,生产周期长。在自然条件下养护的混凝土预制构件,一般要养护  $7 \sim 14 \text{ d}$  方可投入使用。

随着现代科学技术的发展,混凝土的不足之处已经得到很大改进。如采用轻骨料,可使混凝土的自重及导热系数显著降低;在混凝土中掺入纤维或聚合物,可大幅度降低混凝土的脆性;混凝土采用快硬水泥或掺入早强剂、减水剂等,可明显缩短其硬化周期。正因为混凝土具有以上诸多优点,使得许多高强度、效益高的结构材料亦无法与之竞争。混凝土已成为当代主要的土木工程材料,广泛应用于工业与民用建筑工程、水利工程、地下工程、公路、铁路、桥梁及国防建设等工程中。

## 4.2 普通混凝土的基本组成材料



想一想

在现代土木工程中混凝土的用量巨大,是构成工程实体的物质基础,其中原材料的性能和质量对混凝土工程的质量有着直接影响。那么你知道这些取材广泛或便捷的原材料都有哪些吗?又如何评定和获得这些材料呢?

普通混凝土是指用水泥作为胶凝材料,以砂、石作为骨料,经加水搅拌、浇筑成型、凝结硬化制成的具有一定强度的“人工石材”,亦即水泥混凝土,这也是目前土木工程中使用量最大的混凝土品种。为改善混凝土的性能,可以添加化学外加剂与矿物掺合料。混凝土组成材料的体积比如图 4.1 所示。

混凝土中,各组成材料所起的作用是不同的。砂、石等一般不与水泥浆产生化学反应,起着骨架作用,因此也称骨料;这类材料除了起骨架作用外,也是廉价的填充材料,还可以降低水化热、减少水泥硬化所产生的收缩,并可以降低造价。由水泥与水所形成的水泥浆通常包裹在骨料的表面,并填充骨料

间的空隙；水泥浆在混凝土硬化前起润滑作用，赋予混凝土拌合物一定的流动性，以便于施工操作。在混凝土硬化过程中和硬化后，水泥和水产生化学反应，起胶结作用，把砂、石等胶结成为整体而成为坚硬的人造石材，并产生力学强度。硬化后混凝土的组织结构如图 4.2 所示。




图 4.1 混凝土组成材料的体积比




图 4.2 硬化后混凝土的组织结构

混凝土的技术性质，在很大程度上是由原材料的性质及其相对含量所决定的，同时也与施工工艺（配料、搅拌、捣实成型、养护等）有关。因此，要获得满足设计性能要求的混凝土，首先必须了解其原材料的性质、作用及质量要求。

#### 4.2.1 水泥

水泥在混凝土中起胶结作用，是混凝土中最重要的组分，除了其技术性质必须满足相关标准规定之外，还应根据不同使用环境及使用条件合理选择其品种及强度等级，以满足工程上对混凝土强度、耐久性、经济性等方面的要求。

##### 1. 水泥品种的选择

配制混凝土所用水泥的品种，应根据实际工程性质、部位、工程所处环境及施工条件，参考各种水泥的特性进行合理选择。

##### 2. 水泥强度等级的选择

配制混凝土时所选水泥强度等级，一般应与混凝土的设计强度等级相适应，原则上配制高强度等级的混凝土应选用较高强度等级的水泥，配制低强度等级的混凝土应选用低强度等级的水泥。通常以水泥强度等级 (MPa) 为混凝土强度等级 (MPa) 的 1.5~2.5 倍为宜，对高强度混凝土可以取 0.9~1.5 倍。若水泥强度选用过高，较少的水泥用量就可满足混凝土强度要求，但由于水泥用量少，与水形成的砂浆量少，不能完全包裹粗、细骨料表面，不能形成紧密的砂浆层，会导致混凝土拌合物施工操作性能不良，甚至影响混凝土的耐久性；反之，若采用强度过低的水泥来配制较高强度的混凝土，则很难达到强度要求，即使达到了强度要求，也会使水泥用量过大，不够经济，而且使混凝土收缩开裂性变大，影响混凝土质量。

#### 4.2.2 细骨料

混凝土用骨料按其大小分为细骨料和粗骨料，粒径（方孔筛）在 0.15~4.75mm 的岩石颗粒为细骨

料, 粒径大于 4.75mm 的岩石颗粒为粗骨料。骨料总体积占到混凝土体积的 70%~80%, 其质量优劣对混凝土性能影响很大, 要求骨料的颗粒级配良好、颗粒粗细程度适当, 以尽量减小空隙率; 表面应干净, 以保证与水泥浆更好地黏结; 含有害杂质少, 以保证混凝土的强度及耐久性; 还应具有足够的强度和坚固性, 以保证起到充分的骨架和传力作用。

#### 1. 细骨料的种类及其特性

GB/T 14684—2011《建设用砂》将砂产源分为天然砂和机制砂, 按砂颗粒粗细程度分为粗、中、细三种规格, 按技术要求则分为 I、II、III 三类。

天然砂是指自然生成、经人工开采和筛分的粒径小于 4.75mm 的岩石颗粒, 包括河砂、湖砂、山砂、淡化海砂, 但不包括软质、风化的岩石颗粒。河砂、湖砂由于长期受水流和波浪的冲洗, 颗粒表面比较圆滑、洁净, 且产源较广, 故一般工程中多采用; 海砂因长期受到海流冲刷, 颗粒圆滑, 比较洁净且粒径一般较整齐, 但其中常含有碎贝壳及可溶盐等有害杂质而不利混凝土结构, 需经淡化处理后使用; 山砂是岩体风化后在山间适当地形中堆积下来的岩石碎屑, 多从山谷或旧河床中采运而得, 其颗粒多具棱角、表面粗糙, 含泥量及有机杂质等有害杂质较多。

机制砂是指经除土处理, 由机械破碎、筛分制成的粒径小于 4.75mm 的岩石、矿山尾矿或工业废渣颗粒, 但不包括软质、风化的颗粒, 俗称人工砂。机制砂由天然岩石轧碎而成, 其颗粒富有棱角, 比较光亮洁净, 但砂中片状颗粒及细粉含量较大, 且成本较高。若当地缺乏天然砂源, 可将机制砂与天然砂混合使用。用矿山尾矿、工业废渣生产的机制砂中有害物质应符合有关规定外, 还应符合我国环保和安全的相关标准和规范要求, 不应对人体、生物、环境及混凝土、砂浆性能等产生有害影响。

再生细骨料是指由废弃建(构)筑物中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成, 用于配制混凝土和砂浆的粒径不大于 4.75mm 的颗粒。与天然砂和机制砂相比, 再生细骨料由于源自废弃建筑物, 因此具有需水量大、容重小、强度低等缺点。GB/T 25176—2010《混凝土和砂浆用再生细骨料》和 GB/T 25177—2010《混凝土用再生粗骨料》等国家标准的制定和实施, 为我国建筑垃圾规范化再生利用提供了途径。

#### 2. 细骨料的技术要求

细骨料质量的优劣直接关系到混凝土质量的好坏。有关砂的质量要求, 现有国家标准 GB/T 14684—2011《建设用砂》和建设部行业标准 JGJ 52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准(附条文说明)》等。《建设用砂》对砂的质量提出了一系列要求, 主要内容如下。

##### 1) 含泥量、石粉含量和泥块含量

含泥量是指天然砂中粒径小于 75 $\mu$ m 的颗粒含量; 石粉含量是指人工砂中粒径小于 75 $\mu$ m 的颗粒含量; 泥块含量是指砂中原粒径大于 1.18mm, 经水浸洗、手捏后小于 600 $\mu$ m 的颗粒含量。天然砂的含泥量和泥块含量应符合表 4-1 的规定。

表 4-1 天然砂的含泥量和泥块含量

单位: %

类 别	I	II	III
含泥量(按质量计)	$\leq 1.0$	$\leq 3.0$	$\leq 5.0$
泥块含量(按质量计)	0	$\leq 1.0$	$\leq 2.0$

机制砂及再生细骨料石粉和泥块含量要求见表 4-2 的规定。表中亚甲蓝值 MB 为用于判定人工砂中粒径小于 75 $\mu$ m 颗粒含量主要是泥土还是与被加工母岩化学成分相同的石粉的指标。










图 4.4 砂的级配曲线

(1) I 类砂宜用于强度等级大于 C60 的混凝土, II 类砂宜用于强度等级为 C30~C60 及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土, III 类砂宜用于强度等级小于 C30 的混凝土和建筑砂浆。

(2) 配制混凝土应优先选用 2 区砂; 1 区砂适于富混凝土(水泥用量  $\geq 230 \text{ kg/m}^3$ ) 和低流动性的混凝土, 为保证拌合物保水性, 使用时要适当提高砂率; 使用 3 区砂时, 应适当降低砂率。

(3) 当砂的自然级配不符合级配区要求时, 可采用人工级配的方法来改善。

(4) 为保证混凝土的可泵性, 泵送混凝土用砂宜选用中砂, 且通过  $315 \mu\text{m}$  筛孔的颗粒含量应小于 15%。

【应用案例 4-1】某工程用砂, 经烘干、称量、筛分析, 砂样筛分试验数据见表 4-9, 试评定这种砂的粗细程度和级配情况。

表 4-9 砂样筛分析试验数据

筛孔尺寸/mm	4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	底盘	合计
筛余量/g	28.5	57.6	73.1	156.6	118.5	55.5	9.7	499.5

解析: 分计筛余百分率计算公式为  $a_i = G_i / 500 \times 100\%$ , 累计筛余百分率计算  $A_i = \sum a_i$ 。

根据试验数据, 该砂样分计筛余百分率和累计筛余百分率的计算结果见表 4-10。

表 4-10 砂样筛分析计算结果

分计筛余百分率/%	$a_1$	$a_2$	$a_3$	$a_4$	$a_5$	$a_6$
	5.71	11.53	14.63	31.35	23.72	11.11
累计筛余百分率/%	$A_1$	$A_2$	$A_3$	$A_4$	$A_5$	$A_6$
	5.71	17.24	31.87	63.22	86.94	98.05

根据表 4-10 中的数据, 可得砂的细度模数为

$$M_x = \frac{(A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6) - 5A_1}{100 - A_1} = \frac{(17.24 + 31.87 + 63.22 + 86.94 + 98.05) - 5 \times 5.71}{100 - 5.71} = 2.86$$

$M_x = 2.86$  对应为中砂。根据表 4-10 中的数据, 该砂样在  $600 \mu\text{m}$  筛上的累计筛余百分率为  $A_4 = 63.22$ , 落在 2 区, 其他各筛上的累计筛余百分率也落在 2 区的范围内。

故结果评定为: 该砂属于 2 区中砂, 级配良好, 可用于配制混凝土。







从施工方面来看,最大粒径如果很大,混凝土的搅拌和其他操作都将发生困难,而且容易产生离析。因此选择粗骨料最大粒径时,除必须考虑当地骨料来源外,还要考虑其经济性以及结构物的构件断面、钢筋净距和施工机械等条件。

GB 50666—2011《混凝土结构工程施工规范》规定:粗骨料的最大粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,同时不得超过钢筋间最小净距的3/4;对于混凝土实心板,允许采用最大粒径达1/3板厚的粗骨料,但最大粒径不得超过40mm。

对于泵送混凝土,为防止混凝土泵送时管道堵塞、保证泵送顺利进行,粗骨料的最大粒径与输送管的管径之比应符合表4-16的要求。

表4-16 粗骨料的最大粒径与输送管的管径之比

粗骨料品种	泵送高度/m	粗骨料最大粒径与输送管管径之比
碎石	<50	≤1:3
	50~100	≤1:4
	>100	≤1:5
卵石	<50	≤1:2.5
	50~100	≤1:3
	>100	≤1:4

#### 7) 强度及压碎指标

为了保证配制混凝土的强度,所用粗骨料必须具有足够的强度。碎石的强度可用其母岩岩石的立方体抗压强度和碎石的压碎指标值来表示,卵石的强度用压碎指标值表示。当混凝土强度等级大于或等于C60时,应进行骨料岩石的抗压强度检验。其他情况下如有怀疑或认为有必要时,也可进行岩石的抗压强度试验。对于土木工程中经常性的生产质量控制,采用压碎指标值检验较为简便实用。

粗骨料的压碎指标是其抵抗压碎的能力,测定方法是将一定质量气干状态下9.50~19mm粒级的石子装入一标准圆筒内,放至压力机上在3~5min内均匀加荷达200kN,卸荷后称取试样重G,然后用孔径为2.36mm的筛筛除被压碎的细粒,再称取余留在筛上的试样重G<sub>1</sub>,然后按下式计算出压碎指标值Q<sub>c</sub>。

$$Q_c = \frac{G - G_1}{G} \times 100\% \quad (4-2)$$

压碎指标值越小,表示粗骨料抵抗抗压碎裂的能力越强。按标准的技术要求,各类粗骨料的压碎指标值应符合表4-17规定。

表4-17 粗骨料的压碎指标值

单位: %

项 目	类 别		
	I	II	III
碎石压碎指标值	≤10	≤20	≤30
卵石压碎指标值	≤12	≤14	≤16
再生粗骨料压碎指标值	≤12	≤20	≤30

#### 8) 坚固性

坚固性是粗骨料在气候、环境变化或其他物理化学因素作用下抵抗开裂的能力,在一定程度上反映了其结构的致密程度和强度高低。若粗骨料的结构较致密,则强度高、吸水率小,坚固性好;而结构疏



事后鉴定其强度仅为 C7.5 左右,在断口处可清楚看到砂石未洗干净,骨料中混有黏土块和树叶等杂质。此外,梁主筋偏于一侧,梁的受拉区 1/3 宽度内几乎没有配筋。试分析事故的因果关系。

**解析:** 骨料的杂质对混凝土有着重大的影响,必须严格控制其含量。树叶等有机杂质固然影响混凝土强度,而泥块及泥黏附在骨料表面,妨碍水泥石与骨料的黏结,不仅会降低混凝土强度,并且会增加拌合水用量、加大混凝土的干缩、降低混凝土的抗渗性和抗冻性,因而对混凝土性能的影响更严重。另外,配筋偏缺显然也会影响梁的承载能力,导致事故的发生。

#### 4.2.4 混凝土拌和及养护用水

水是混凝土的重要组成部分,水质的好坏不仅影响混凝土的凝结和硬化,还会影响混凝土的强度和耐久性,以及混凝土中钢筋的锈蚀。用来拌制和养护混凝土的水,不应含有能够影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质、油脂和糖类等。凡可供饮用的自来水或清洁的天然水,一般都可用来拌制和养护混凝土。遇到为工业废水或生活废水所污染的河水或含矿物质较多的泉水时,应事先进行化验,水质必须符合 JGJ 63—2006《混凝土用水标准(附条文说明)》的规定,见表 4-20 所列。

表 4-20 混凝土拌和及养护用水中物质含量限值

项 目	预应力混凝土	钢筋混凝土	素混凝土
pH 值	>5.0	>4.5	>4.5
不溶物/(mg/L)	≤2000	≤2000	≤5000
可溶物/(mg/L)	≤2000	≤5000	≤10000
氯化物(以 $\text{Cl}^-$ 计)/(mg/L)	≤500	≤1000	≤3500
硫酸盐(以 $\text{SO}_4^{2-}$ 计)/(mg/L)	≤600	≤2000	≤2700
碱含量/(mg/L)	≤1500	≤1500	≤1500

由于海水中含有硫酸盐、镁盐和氯化物,对硬化水泥浆有腐蚀作用,有的会锈蚀钢筋,故在钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土工程中不得用海水拌制混凝土。

#### 4.2.5 混凝土外加剂



【膨胀剂和速凝剂】

外加剂是在拌制混凝土过程中掺入用以改善混凝土性能的物质,其掺量不大于水泥质量的 5% (特殊情况除外)。外加剂是近几十年发展起来的新型材料,能赋予新拌混凝土和硬化混凝土以优良的性能,如提高抗冻性、调节凝结时间和硬化时间、改善工作性、提高强度等,其应用历史已有半个多世纪,特别是 20 世纪 80 年代以来发展迅速,已成为除水泥、砂、石子和水以外混凝土的第五种必不可少的组分。混凝土外加剂按其主要功能分为以下几类。

- (1) 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
- (2) 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
- (3) 改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
- (4) 改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂等。

##### 1. 减水剂

##### 1) 减水剂作用原理

在混凝土坍落度基本相同的条件下,能显著减少拌合水用量的外加剂称为减水剂。减水剂一般为表面活性剂,按减水效果可分为普通减水剂和高效减水剂。有些减水剂还兼有其他功能,又可分为早强型、

















越好。坍落度筒提高后,如果发生混凝土试体崩塌或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定;如第二次试验仍出现上述现象,即表示该混凝土工作性不好,应以记录备查。

在测定坍落度过程中,还应检查混凝土拌合物的黏聚性和保水性。测定坍落度值后用捣棒轻敲击已坍落的混凝土锥形试体侧面,观察其受击后下沉及坍落情况,如果试体逐渐下沉,表示黏聚性良好;若锥体倒塌、部分崩裂或出现离析现象,则表示黏聚性不好。保水性以混凝土拌合物稀浆析出程度及四周泌水情况来评定,在灌装混凝土过程或提起坍落度筒后,如有较多稀浆从底部析出、锥体表面部分混凝土因失浆而骨料外露,即表示其保水性能不好;若提起坍落度筒后无稀浆或仅有少量稀浆从底部析出,则表示保水性良好。

坍落度法适用于测定最大骨料粒径不大于40mm、坍落度值不小于10mm的混凝土拌合物的流动性。混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,应用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,取其算术平均值作为坍落扩展度值。如果最大粒径超过40mm,可采用湿筛法(筛去大于40mm的粗骨料)来测定坍落度。根据坍落度大小,混凝土拌合物可分为四级,见表4-22所列。

表 4-22 混凝土拌合物按坍落度分级

级 别	名 称	坍落度值/mm
T <sub>1</sub>	低塑性混凝土	10~40
T <sub>2</sub>	塑性混凝土	50~90
T <sub>3</sub>	流动性混凝土	100~150
T <sub>4</sub>	大流动性混凝土	≥160



【维勃稠度仪】




图 4.11 维勃稠度仪

## 2. 维勃稠度测定

坍落度值小于10mm的混凝土称为干硬性混凝土,通常采用维勃稠度仪测定其稠度。维勃稠度仪如图4.11所示,将圆桶容器用螺母固定在振动台上,放入坍落度筒,把漏斗转到坍落度筒上口,拧紧螺钉。按规定方法装入存放在圆桶内的坍落度筒内,装满后垂直向上提走圆锥桶,在拌合物锥体顶面盖一透明玻璃圆盘,然后开启振动台并计时,记录当玻璃圆盘底面布满水泥浆时所用的时间,所读秒数即为维勃稠度值。

维勃稠度方法适用于骨料最大粒径不超过40mm、维勃稠度在5~30s的混凝土拌合物的稠度测定。根据维勃稠度大小,混凝土拌合物分为四级,见表4-23。

表 4-23 混凝土按维勃稠度分级

级 别	名 称	维勃稠度/s
V <sub>1</sub>	超干硬性混凝土	≥31
V <sub>2</sub>	特干硬性混凝土	30~21
V <sub>3</sub>	干硬性混凝土	20~11
V <sub>4</sub>	半干硬性混凝土	10~5

## 3. 流动性(坍落度)的选择

工程中选择混凝土拌合物的坍落度,要根据结构构件截面尺寸大小、配筋疏密、施工捣实方法和环境温度等因素来确定。当构件截面尺寸较小或钢筋较密,或采用人工插捣时,坍落度可选择大些;如构







① 改善砂、石（特别是石子）的级配，尽可能降低砂率，采用合理砂率，这有利于提高混凝土的质量和节约水泥。

② 尽量采用较粗的砂、石骨料。

③ 当混凝土拌合物坍落度太小时，维持水灰比不变，适当增加水泥和水的用量，或者掺加外加剂等；当拌合物坍落度太大但黏聚性良好时，可保持砂率不变，适当增加砂、石骨料用量。

（2）掺加各种外加剂。使用外加剂是调整混凝土性能的重要手段，常用的有普通减水剂、高效减水剂、硫化剂、引气剂、泵送剂等，外加剂在改善混凝土拌合物工作性的同时，还具有提高混凝土强度、改善耐久性、降低水泥用量等作用。

（3）改进水泥混凝土拌合物的施工工艺。采用高效率的强制搅拌机械，可以提高水的润滑效率；采用高效振捣设备，也可以在较小的坍落度情况下获得较高的密实度。商品混凝土在远距离运输时，为了减小坍落度损失，还经常采用二次加水法，即在搅拌站拌和时只加入大部分的水，剩余少部分水在快到施工现场时再加入，然后迅速搅拌以获得较好的坍落度。

（4）加快施工进度。减少运输距离、加快施工进度、采用使坍落度损失小的外加剂，都可以使混凝土拌合物在施工时保持较好的工作性。

工作性只是混凝土众多性能中的一种，当决定采取某种措施来调整和工作性时，还要同时考虑对混凝土其他性质（如强度、耐久性等）的影响，不能以降低强度和耐久性来换取和工作性。

#### 4.3.5 混凝土拌合物的凝结时间

混凝土拌合物的凝结时间与其所用水泥的凝结时间是不相同的，混凝土的水灰比、环境温度和外加剂的性能等均对混凝土的凝结快慢产生很大影响。水灰比增大，水泥水化产物间的间距增大，水化产物粘连及填充颗粒间隙的时间延长，使凝结时间增长；环境温度升高，水泥水化和水分蒸发加快，使凝结时间缩短；缓凝剂会明显延长凝结时间，速凝剂会显著缩短凝结时间。

混凝土拌合物的凝结时间通常用贯入阻力仪来测定。先用5mm的圆孔筛从混凝土拌合物中筛取砂浆，按一定的方法装入规定的容器中，然后每隔一定时间测定砂浆贯入一定深度的贯入阻力，绘制贯入阻力与时间的关系曲线，以贯入阻力3.5MPa和280MPa划两条平行于时间坐标的直线，直线与曲线交点的时间即分别为混凝土拌合物的初凝时间和终凝时间。这是从实用角度人为确定的，用该初凝时间表示施工时间的极限，终凝时间表示混凝土力学强度的开始发展。

#### 4.3.6 混凝土拌合物的可泵性

可泵性是指在泵送压力下，混凝土拌合物在管道中的通过能力。可泵性好的混凝土应保证输送过程中与管道之间的流动阻力尽可能小，并有足够的黏聚性，保证在泵送过程中不泌水、不离析，且混凝土之间的内摩擦阻力应较小。泵送性能指标，包括坍落度、坍落扩展度和摩擦阻力（表征流动难易程度）、压力泌水值（表征流动稳定程度）等。

#### 4.3.7 混凝土拌合物浇筑后性能

混凝土浇筑后，仍处于塑性状态和半流态，各组分能相对运动，在凝结过程中，逐渐变稠而失去流动性，但还不具有强度。在这一阶段，不允许对其扰动。经过一段时间，混凝土开始硬化，强度快速增加。因此，混凝土拌合物具有良好的工作性只是保证混凝土浇筑施工质量的前提条件，还必须保证混凝土

















图 4.22 中由应力-应变曲线上的原点上切线的斜率求得的,即  $E_t = \tan \alpha_0$ ,称为初始切线弹性模量;由应力-应变曲线上任一点切线斜率求得的,即  $E_t = \tan \alpha_2$ ,称为切线弹性模量;由应力-应变曲线上任一点与原点的连线的斜率求得的,即  $E_s = \tan \alpha_1$ ,称为割线弹性模量。为提高适用性,通常采用混凝土割线弹性模量来表示混凝土的弹性模量。

混凝土的弹性模量随混凝土强度的提高而增大,两者存在密切关系。通常当混凝土强度等级在 C10~C60 时,其弹性模量为  $(1.75 \sim 3.60) \times 10^4 \text{ MPa}$ 。

混凝土的弹性模量取决于骨料和水泥石的弹性模量。水泥石的弹性模量一般低于骨料的弹性模量,因而混凝土的弹性模量一般略低于所用骨料的弹性模量,介于所用骨料和水泥石的弹性模量之间。在材料质量不变的条件下,混凝土的骨料含量较多,水灰比较小、养护较好及龄期较长时,混凝土的弹性模量较大。蒸汽养护的混凝土弹性模量比标准养护的低。

#### 2) 在长期荷载作用下的变形

混凝土在长期不变荷载作用下,随着时间的延长,沿着作用力的方向产生变形,这种随时间而发展的变形称为混凝土的徐变,也称蠕变。徐变变形在受力初期增长较快,之后逐渐减慢,2~3 年时趋于稳定,是一种不可恢复的塑性变形,几乎所有材料都有不同程度的徐变。金属和天然石材等在正常温度及使用荷载下的徐变不显著,可以忽略。混凝土则会产生较大的徐变,且受压、受拉或受弯时均会产生徐变现象,在结构设计时必须加以考虑。



【混凝土徐变仪】

影响混凝土徐变的因素很多,包括荷载大小、持续时间、混凝土的组成特性以及环境温度、湿度等,而最根本的因素是水胶比与胶材用量,即胶材用量越大,水胶比越大,徐变越大。徐变通常与强度相反,强度越高,徐变越小。

徐变对不同混凝土结构物的影响各有利弊。徐变可消除钢筋混凝土内的应力集中,使应力产生较均匀的重新分布,从而使结构物中局部集中应力得到缓和;对大体积混凝土,则能消除一部分由于温度变形所产生的破坏应力。但预应力钢筋混凝土结构中,因徐变将使钢筋的预应力值受到损失,影响结构的性能。

## 4.5 混凝土的配合比设计及质量控制



### 想一想

混凝土的强度要受多种因素的影响,具有一定的不确定性,但任何工程都要求混凝土材料具有一定的强度及其他性能指标。为什么要对混凝土的施工质量进行控制?如何评定混凝土的质量是否达到规定的要求呢?此外,混凝土配合比设计是混凝土工程中的一项重要内容,设计正确与否,不仅影响工程质量,还关乎整个工程的经济性和寿命。那么在进行混凝土配合比设计时,应注意哪些关键问题呢?

### 4.5.1 混凝土的基本要求及质量控制

#### 1. 混凝土的基本要求

建筑工程中所使用的混凝土,须满足以下基本要求。

- (1) 混凝土拌合物具有与施工条件相适应的和易性。
- (2) 满足混凝土结构设计的强度等级。
- (3) 具有适应所处环境条件的耐久性。
- (4) 有着在保证上述三项基本要求前提下的经济性。







$\gamma_c$ 、 $f_{cc,g}$ ——分别为水泥强度等级的富裕系数和水泥强度等级值。对 32.5、42.5、52.5 级水泥,  $\gamma_c$  分别取 1.12、1.16 和 1.10。

$\alpha_a$ 、 $\alpha_b$ ——回归系数, 对碎石分别为 0.53 和 0.20, 对卵石分别为 0.49 和 0.13。

混凝土的最大水胶比应符合 GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》的规定, 设计使用年限为 50 年的混凝土结构, 其混凝土材料应符合表 4-27 的规定。

计算所得水胶比值大于表 4-27 规定的最大水胶比时, 应取表中规定的最大水胶比值。

表 4-27 混凝土材料的耐久性要求

环境等级	条 件	最大水胶比	最低强度等级	最大氯离子含量/%	最大碱含量/(kg/m³)
一	室内干燥环境; 无侵蚀性静水浸没环境	0.60	C20	0.30	不限制
二 <sub>a</sub>	室内潮湿环境; 严寒和非寒冷地区的露天环境; 严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境; 严寒和寒冷地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境	0.55	C25	0.20	
二 <sub>b</sub>	干湿交替环境; 水位频繁变动环境; 严寒和寒冷地区的露天环境; 严寒和寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境	0.50 (0.55)	C30 (C25)	0.15	3.0
三 <sub>a</sub>	严寒和寒冷地区冬季水位变动区环境; 受除冰盐影响环境; 海风环境	0.45 (0.50)	C35 (C30)	0.15	
三 <sub>b</sub>	盐渍土环境; 受除冰盐作用环境; 海岸环境	0.40	C40	0.10	
四	海水环境				
五	受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境				

注: ① 室内潮湿环境, 是指构件表面经常处于结露或湿润状态的环境。

② 严寒和寒冷地区的划分应符合 GB 50176—2016《民用建筑热工设计规范》的有关规定。

③ 海岸环境和海风环境宜根据当地情况, 考虑主导风向及结构所处迎风、背风部位等因素的影响, 由调查研究和工程经验确定。

④ 受除冰盐影响环境, 是指受到除冰盐影响的环境; 受除冰盐作用环境, 是指被除冰盐溶液溅射的环境以及使用除冰盐地区的洗车房、停车楼等建筑。

⑤ 露天环境是指混凝土结构表面所处的环境。

### 3) 确定混凝土拌合水用量

混凝土拌合物的单位用水量  $m_{w0}$ , 可根据粗骨料种类、最大粒径及施工要求的坍落度值等因素选择。













(2) 确定施工配合比。设施工配合比  $1\text{m}^3$  混凝土中水泥、粉煤灰、水、砂、石、减水剂等各材料用量分别为  $m'_c$ 、 $m'_f$ 、 $m'_w$ 、 $m'_s$ 、 $m'_g$ 、 $m'_a$ ， $a=3\%$ ， $b=1\%$ ，则按公式可得

$$m'_c = m_{c0} = 306.4\text{kg}$$

$$m'_f = m_{f0} = 76.6\text{kg}$$

$$m'_a = m_{a0} = 3.06\text{kg}$$

$$m'_s = m_s(1+a) = 723 \times (1+3\%) = 745(\text{kg})$$

$$m'_g = m_g(1+b) = 1084 \times (1+1\%) = 1095(\text{kg})$$

$$\begin{aligned} m'_w &= m_w - m_s \times a - m_g \times b \\ &= 161 - 723 \times 3\% - 1084 \times 1\% \\ &= 128.5(\text{kg}) \end{aligned}$$

## 4.6 其他混凝土



想一想

在土木工程中不仅应用大量的普通混凝土，一些特别重要工程以及在恶劣或复杂环境，要求混凝土还应具有一定的特殊性能。那么你知道有哪些特殊性能的混凝土吗？在一些恶劣环境下如何保持混凝土的耐久性？



【高性能混凝土】

### 4.6.1

#### 高性能混凝土

高性能混凝土是在1990年，美国NIST和ACI召开的一次国家会议上首先提出的，并立即得到各国学者和工程技术人员的积极响应。但高性能混凝土国内外尚无统一的认识和定义。根据一般的理解，对高性能混凝土有以下几点共识。

- (1) 混凝土的使用寿命要长。
- (2) 混凝土应具有较高的体积稳定性。
- (3) 混凝土应具有良好的施工性能。
- (4) 混凝土具有一定的强度和密度。

混凝土达到高性能最重要的技术手段，是使用新型外加剂和超细矿物掺合料（超细粉），降低水灰比、增大坍落度和控制坍落度损失，给予混凝土高的密实度和优异的施工性能，填充胶凝材料的空隙，保证胶凝材料的水化体积安定性，改善混凝土的界面结构，以及提高混凝土的强度和耐久性等。

### 4.6.2

#### 轻混凝土

表观密度小于  $1950\text{kg/m}^3$  的混凝土，称为轻混凝土。由于原材料与制造方法不同，轻混凝土可分为轻骨料混凝土、大孔混凝土和多孔混凝土。

##### 1. 轻骨料混凝土

用轻骨料、轻细骨料（或普通砂）和水泥配制而成的混凝土，称为轻骨料混凝土。当粗、细骨料均为轻骨料时，称为全轻混凝土；当细骨料全部或部分为普通砂时，称为砂轻混凝土；骨料粒径大于  $5\text{mm}$ 、堆积密度小于  $1000\text{kg/m}^3$  时，称为轻粗骨料混凝土。轻骨料混凝土与普通混凝土区别在于组成材料，其所用骨料孔隙率高，表观密度小，吸水率大，强度低。



## 2) 泡沫混凝土

泡沫混凝土是由水泥等拌制的料浆与由泡沫剂搅拌造成的泡沫混合搅拌,再经浇筑、养护硬化而成的多孔混凝土。

泡沫混凝土的技术性质和应用,与相同体积密度的加气混凝土大体相同。其生产工艺,除发泡和搅拌与加气混凝土不同外,其余基本相似。泡沫混凝土还可在现场直接浇筑,用作屋面保温层。



## 知识链接

## 泡沫混凝土与加气混凝土的区别

首先两者的气泡的形成方式不同,加气混凝土经过原材料破碎、球磨、计量、制浆、搅拌、静养、切割、蒸养的工序,原材料通过高温高压发生的化学反应形成气泡;而泡沫混凝土是通过机械制泡将泡沫加入混凝土浆体形成的。其次两者的气泡结构不同,加气混凝土气孔一般是椭圆形的,泡沫混凝土属于气泡状绝热材料,两者有不同的保温隔热功能。再次与加气混凝土相比,泡沫混凝土可以轻易地实现超低密度( $300\text{kg}/\text{m}^3$ 以下),只需利用水泥发泡机直接制取泡沫混凝土,自然养护,不需蒸压养护。最后加气混凝土一般采用大型钢模整体浇筑,而泡沫混凝土保温材料可采用各种材料制成的小型模具、组合模具、异形模具等,生产工艺简单,所用设备、模具简单,生产投资少。



## 4.6.3

## 泵送混凝土

## 【混凝土泵送技术】

泵送混凝土是以混凝土泵为动力,通过管道将搅拌好的混凝土混合料输送到建筑物的模板中的混凝土。泵送混凝土配合比设计除了考虑工程设计所需的强度和耐久性外,还应考虑泵送工艺对混凝土拌合物的流动性和工作性要求。混凝土拌合物应具有好的流动性,不离析、不泌水,同时必须具有可泵性。

可泵性主要表现为流动性和黏聚性。流动性是能够泵送的主要性能;黏聚性是抵抗分层离析的能力,即使在振动状态下和在压力条件下也不容易发生水与骨料的分离。一般来说,石子粒径适宜、流动性和黏聚性比较好的塑性混凝土,其泵送性能也较好。泵送混凝土的坍落度一般宜在 $100\sim 130\text{mm}$ ,不应小于 $50\text{mm}$ ,也不宜大于 $200\text{mm}$ 。坍落度太小,摩阻力大,混凝土泵易磨损,泵送时易发生堵管现象;而坍落度太大,骨料易分离沉淀,使结构物上下部位质量不均。

配制泵送混凝土时,水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥;所用粗骨料宜采用连续级配,其针片状颗粒含量不宜大于 $10\%$ ;粗骨料的公称粒径与输送管径之比应符合表4-34的规定,且应选用连续级配的骨料。细骨料宜采用中砂,其通过公称直径为 $315\mu\text{m}$ 筛孔的颗粒含量不宜少于 $15\%$ ,含量低时输送管容易阻塞。

表 4-34 粗骨料的公称粒径与输送管径之比

粗骨料品种	输送高度/m	粗骨料公称粒径与输送管径之比
碎石	$<50$	$\leq 1:3.0$
	$50\sim 100$	$\leq 1:4.0$
	$>100$	$\leq 1:5.0$
卵石	$<50$	$\leq 1:2.5$
	$50\sim 100$	$\leq 1:3.0$
	$>100$	$\leq 1:4.0$

泵送混凝土应掺用泵送剂或减水剂,并宜掺用矿物掺合料。高效减水剂掺入混凝土中,可明显提高拌合物的流动性,是泵送混凝土必不可少的组分。为了改善混凝土的可泵性,在配制泵送混凝土时可以掺入一定数量的粉煤灰,不仅对混凝土的流动性和黏聚性有良好的作用,而且能减少泌水,降低水化热,提高硬化混凝土的耐久性。

水泥浆体的含量对混凝土泵送特别重要,国内外对泵送混凝土的最小水泥用量都有明确的规定,其规定的实质应是保证拌合物中的最低浆体含量,即保证填充骨料空隙、包裹骨料的浆体体积含量。泵送混凝土的最小胶凝材料用量应不低于  $300\text{kg}/\text{m}^3$ 。泵送混凝土对细骨料级配有要求,细骨料对可泵性的影响比粗骨料大,砂率比普通混凝土高  $7\%\sim 9\%$ ,宜为  $35\%\sim 45\%$ 。

目前,德国生产的最大功率的混凝土泵,最大排量为  $159\text{m}^3/\text{h}$ ,最大水平运距达  $1600\text{m}$ ,最大垂直运距为  $400\text{m}$ 。我国  $420.5\text{m}$  的上海金贸大厦,混凝土一次泵送高度为  $382\text{m}$ 。用混凝土泵输送和浇筑混凝土,施工速度快,生产效率高,因此在土木工程中应用非常广泛。

## 4.7 混凝土的耐久性



想一想

混凝土的耐久性是一项综合性能,在不同的环境中混凝土的耐久性表现不同,相同环境下的不同混凝土其耐久性也不尽相同。哪些因素会对混凝土耐久性有影响呢?

混凝土的耐久性,是指混凝土在所处环境和使用条件下,抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性,从而维持混凝土结构的安全及正常使用的能力。环境对混凝土结构的物理和化学作用以及混凝土结构抵御环境作用的能力,是影响混凝土结构耐久性的因素。在从前的混凝土结构设计中,往往忽视环境对结构的作用,许多混凝土结构或构件在达到预定的设计使用年限前,就出现了钢筋锈蚀、混凝土劣化剥落等影响结构性能及外观的破坏现象,需要大量投资进行修复,甚至拆除重建。近年来,混凝土结构的耐久性及耐久性设计受到了较多关注。

混凝土的耐久性是一个综合性的指标,包括了抗渗性、抗冻性、抗腐蚀、抗碳化性、抗碱骨料反应及混凝土中的钢筋耐腐蚀等性能,这些都决定着混凝土经久耐用的程度。



【混凝土耐久试验设备】

### 4.7.1 混凝土的抗渗性

混凝土的抗渗性,指混凝土抵抗有压介质(水、油、溶液等)渗透作用的性能。外界环境中的侵蚀性介质只有通过渗透才能进入混凝土内部产生破坏作用,因此抗渗性是决定混凝土耐久性最基本的因素,直接影响抗冻性和抗侵蚀性等性能。若混凝土的抗渗性差,不仅周围水等液体物质容易渗入内部,而且当遇有负温或环境水中含有侵蚀性介质时,混凝土就易遭受冰冻或侵蚀作用而破坏,还将引起钢筋混凝土内部钢筋锈蚀,并导致表面混凝土保护层开裂与剥落。因此,对地下建筑、水坝、水池、港工、海工等工程,必须要求混凝土具有较好的抗渗性能。

混凝土抗渗强度等级分为 P4、P6、P8、P10、P12 五个等级,表示相应混凝土最大能抵抗  $0.4\text{MPa}$ 、 $0.6\text{MPa}$ 、 $0.8\text{MPa}$ 、 $1.0\text{MPa}$ 、 $1.2\text{MPa}$  的静水压力而不产生渗透。抗渗等级大于 P6 级的混凝土为抗渗混凝土。

混凝土渗水的主要原因是其内部的孔隙形成连通的渗水通道。这些通道除产生于施工振捣不密实外,主要来源于水泥浆中多余水分的蒸发而留下的气孔、水泥浆泌水所形成的毛细孔、粗骨料下部界面水富集所形成的孔穴、混凝土干缩和热胀产生的裂缝等。这些渗水通道的多少,主要与水胶比大小有关,因



【混凝土抗渗试验】

此水胶比是影响抗渗性的主要因素。有关研究表明,随着水胶比增大,抗渗性逐渐变差,当水胶比大于0.6时,抗渗性急剧下降。

承受压力液体作用的工程,如地下建筑、水池、水塔、压力水管、水坝、油罐以及港口、海工等,都必须要求混凝土具有一定的抗渗性能。提高混凝土抗渗性的主要措施,是提高混凝土的密实度和改善混凝土中的孔隙结构,减少连通孔隙。这些可通过降低水胶比、选择良好的骨料级配、选用合适的水泥品种和细度、防止离析和泌水的发生、充分振捣和加强养护防止出现施工缺陷、掺入减水剂或引气剂及矿物掺合料等方法来实现。

#### 4.7.2 混凝土的抗冻性

混凝土的抗冻性,是指混凝土在饱水状态下,能经受多次冻融循环而不被破坏,同时也不严重降低所具有性能的能力。在寒冷地区,特别是接触水又受冻的环境下混凝土,要求具有较高的抗冻性。

混凝土的抗冻性用抗冻等级表示。抗冻等级的测定方法有慢冻法、快冻法和单面冻融法。慢冻法是以气冻水融的冻融方式,以经受的冻融循环次数来表示混凝土冻结性能。试验时以28d龄期的混凝土标准试件,在饱水后反复承受冻融循环,当达到规定的循环次数或者抗压强度损失率已达到25%或者质量损失率已达到5%时停止试验。以抗压强度损失不超过25%或质量损失不超过5%时所能承受的最大冻融循环次数作为抗冻性的性能指标,对应混凝土的抗冻强度等级,分D25、D50、D100、D150、D200、D250、D300及D300以上八个等级,分别表示混凝土能承受冻融循环的最大次数不少于25、50、100、150、200、250、300及300以上规定的次数。



#### 4.7.3 混凝土的碳化

【混凝土碳化深度测量】

空气中的 $\text{CO}_2$ 气体渗透到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土酸度降低的过程,称为混凝土碳化,亦称中性化。其化学反应式为



水泥水化生成大量的氢氧化钙, pH 为12~13。碱性介质对钢筋有良好的保护作用,在钢筋表面生成难溶的 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,称为钝化膜。碳化后混凝土碱度降低,失去对钢筋的保护作用,造成钢筋锈蚀。由此产生体积膨胀,致使混凝土保护层产生开裂。开裂后的混凝土又加速碳化的进行和钢筋的锈蚀,最后导致混凝土产生顺筋开裂而破坏。另外,碳化作用会增加混凝土的收缩,引起混凝土表面产生拉应力而出现微细裂缝,从而降低混凝土的抗拉、抗折强度及抗渗能力。

在正常的大气介质中,混凝土的碳化深度可用下式表示。

$$D = \epsilon \sqrt{t} \quad (4-29)$$

式中  $D$ ——碳化深度, mm;

$\epsilon$ ——碳化速度系数,对普通混凝土取2.32;

$t$ ——碳化龄期, d。

影响混凝土碳化因素有很多,不仅有材料、施工工艺和养护工艺等因素,还有周围介质因素等。碳化作用只有在适中的湿度下才会较快进行,过高湿度和过低湿度下,碳化都不易进行。

检验混凝土碳化的简易方法是凿下一部分混凝土,除去表面微粉末,滴以酚酞酒精溶液,碳化部分不会变色,而碱性部分则呈红紫色。

#### 4.7.4 混凝土的抗侵蚀性

环境介质对混凝土的化学侵蚀主要是对水泥石的侵蚀,当混凝土所处使用环境中具有侵蚀性介质时,

混凝土很可能遭受侵蚀。侵蚀的类型通常有软水侵蚀、硫酸盐侵蚀、镁盐侵蚀、碳酸侵蚀、一般酸侵蚀和强碱腐蚀等，其机理在有关水泥的内容中已作讲解。随着混凝土在海洋、盐渍、高寒等环境中的大量使用，对混凝土的抗侵蚀性提出了更严格的要求。要提高混凝土的耐化学腐蚀性，关键在于选用耐腐蚀性的水泥和提高混凝土内部的密实性或改善孔结构。从材料本身来说，混凝土的耐化学腐蚀性，主要取决于水泥石的耐腐蚀能力。

GB/T 50476—2008《混凝土结构耐久性设计规范》要求，对氯化物环境和化学腐蚀环境需做混凝土抗氯离子渗透试验，试验方法依据 GB/T 50082—2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》进行，包括电通量法和快速氯离子迁移系数法（RCM法）。电通量法是用通过混凝土试件的电通量来反映混凝土抗氯离子渗透性能的试验方法；RCM法为通过测定混凝土中氯离子渗透深度，计算得到氯离子迁移系数，来反映混凝土抗氯离子渗透性能的试验方法。

氯盐环境（海水、除冰盐）下的配筋混凝土，应采用大掺量或较大掺量的矿物掺合料，且为低水胶比。当单掺粉煤灰时掺量不宜小于30%，单掺磨细矿渣时不宜小于50%，最好复合两种以上掺用，对于侵蚀非常严重的环境，可掺加5%硅灰。

氯盐环境下应严格限制混凝土原材料引入的氯离子量，要求硬化混凝土中的水溶氯离子含量不应超过胶凝材料重的0.1%，对于预应力混凝土不应超过胶凝材料重的0.06%。

#### 4.7.5 混凝土的碱骨料反应

混凝土中的碱性氧化物（ $\text{Na}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_2\text{O}$ ）与骨料中二氧化硅成分产生化学反应时，由于所生成的物质不断膨胀，导致混凝土发生裂纹、崩裂和强度降低甚至破坏的现象，称为碱骨料反应，一般分为碱-硅反应、碱-硅酸盐反应和碱-碳酸盐反应三种。

参与碱-硅反应的岩石主要有蛋白石、黑硅石、燧石、鳞石英、方石英、玻璃质火山岩、玉髓及微晶或变质石英，能生成硅胶体，吸水膨胀，其反应式为



参与碱-硅酸盐反应的岩石是黏土质页岩和干板岩，其反应性质与碱-硅反应相似，只是反应速度较慢。参与碱-碳酸盐反应的岩石是白云石质石灰岩，其反应式为



反应物 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 都会造成混凝土开裂，只是该反应不是发生在骨料与水泥浆的界面，而是发生在骨料颗粒的内部。

碱骨料反应对混凝土的破坏主要是引起混凝土膨胀、开裂，但与常见的干缩开裂、荷载引起的裂缝以及其耐久性因素引起的破坏不同，主要特点如下。

（1）碱骨料反应引起混凝土开裂、剥落，在其周围往往聚集较多白色浸出物，当钢筋锈露时，其附近有棕色沉淀物。从混凝土芯样看，骨料周围有裂缝、反应环与白色胶状泌出物。

（2）碱骨料反应产生的裂缝形状与分布，与结构中钢筋形成的限制和约束作用有关，裂缝往往发生在顺筋方向，呈龟背状或地图状。

（3）碱骨料反应引起的混凝土裂缝，往往发生在断面大、承受雨水或渗水的区段、受环境温度与湿度变化影响大的部位。对同一构件或结构，在潮湿部位出现裂缝，有白色沉淀物，而干燥部位无裂缝症状时，应考虑到碱骨料反应破坏。

（4）碱骨料反应引起混凝土开裂的速度和危害比其他耐久性因素引起的破坏都严重，一般不到两年就有明显裂缝出现。

**【应用案例 4-7】**杭州湾地处世界三大强潮海湾之一，建桥条件受气象、水文、地质、冲刷及浅层气等多种自然条件的影响，施工条件恶劣。一是台风多，2004—2007年施工期间影响杭州湾地区的台风多达19

场；二是湖差大，最大湖差 7.57m，平均湖差 4.65m；三是流潮急，平均流速 2.39m/s，实测最大流速 5.16m/s；四是冲刷深，呈现冬冲夏淤的演变规律，在施工期，南岸滩涂最大冲刷为 15.5m；五是腐蚀强烈，海水实测氯离子含量在 5.54~15.91g/L，对结构具有比较强的腐蚀作用；六是南岸滩涂区富含浅层气。

1994 年、2000 年调查发现，浙东沿海混凝土结构工程 80% 以上都发生了严重或较严重钢筋锈蚀破坏，出现锈蚀破坏的时间有的不到 10 年。分析显示，混凝土中性化、碱骨料反应、硫酸盐侵蚀、海洋生物及海流冲刷等并不是混凝土结构劣化的主要原因，影响混凝土结构耐久性的主导因素是氯离子的侵蚀。

应根据结构所处的位置和腐蚀环境，区分不同侵蚀作用等级，制定不同层次的混凝土结构耐久性措施。为此杭州湾跨海大桥工程采用海工耐久混凝土和设置合理的钢筋保护层厚度，作为保证大桥混凝土结构 100 年设计使用年限的基本措施。采用的海工耐久混凝土，主要以氯离子扩散系数为控制参数，在原材料选运方面主要考虑使混凝土具备高抗氯离子扩散能力、高抗裂性能和高工作性能，并根据不同情况对环境采用混凝土结构表面防腐涂装、预应力筋保护、渗透性控制模板、局部使用环氧钢筋和阻锈剂以及外加电流阴极防护等附加措施。又设置预埋式耐久性监测系统，用于长期动态获取耐久性参数，制定本工程相应的耐久性预案。

## 模块小结

本模块介绍混凝土的基本知识。混凝土是由胶凝材料、粗细骨料、水及其他材料，按适当的比例配合搅拌并硬化形成的具有所需形状、强度和耐久性的人造石材。普通混凝土组成材料的质量，对混凝土的性质起着重要的约束作用。粗细骨料的质量要求涉及以下方面：有害杂质含量、粗细程度或最大粒径、颗粒级配、强度与坚固性等。

外加剂能显著改善混凝土拌合物或硬化混凝土性能：减水剂在混凝土拌合物流动性不变的情况下可减少用水量，或在用水量不变的情况下增加混凝土拌合物流动性；引气剂可提高硬化混凝土抗冻性、耐久性；早强剂能提高混凝土早期强度；缓凝剂能延缓混凝土的凝结时间。

混凝土的技术性能，主要包括混凝土拌合物的和易性、硬化混凝土的力学性质和耐久性。混凝土的和易性包含流动性、黏聚性、保水性三个方面的内容，可通过坍落度方法检测，影响和易性的因素主要有水泥浆的用量、稠度、砂率、时间和温度等。混凝土强度包括立方体抗压强度、劈裂抗拉强度等，影响混凝土强度的因素有水泥强度、水胶比、骨料特征、养护条件、龄期、试验条件等。硬化后混凝土的变形，主要包含非荷载作用下的化学变形、干缩变形、温度变形以及荷载作用下的弹-塑性变形和徐变等。评价混凝土耐久性的指标，有抗渗性、抗冻性、抗碳化性能、抗腐蚀性能和碱骨料反应等。

水胶比、砂率、单位体积用水量是混凝土配合比设计中的三个重要参数，混凝土配合比设计包括初步配合比设计、基准配合比设计、实验室配合比设计和施工配合比设计四个步骤。

通过对比普通混凝土与其他混凝土的异同之处，掌握其他混凝土所独具的特性及其配制、施工特点和方法。

## 复习思考题

### 一、选择题

- 反映混凝土稳定性的指标是 ( )。  
A. 流动性      B. 黏聚性      C. 保水性      D. 稠度
- 两种砂子，其细度模数相同，则它们的颗粒级配 ( )。

- A. 必然相同      B. 必然不同      C. 不一定相同      D. 不一定不同
3. 混凝土用粗骨料最大粒径不得大于结构最小截面的最小边长的  $1/4$ ，同时不得大于钢筋最小间距的 ( )。
- A.  $3/2$       B.  $1/2$       C.  $1/4$       D.  $3/4$
4. 下列外加剂中，对混凝土早期强度有显著效果影响的是 ( )。
- A. 木质素磺酸钙      B. 氯化钙      C. 硫酸钠      D. 海波
5. 测定混凝土强度的标准立方体试块尺寸为 ( )  $\text{mm}^3$ 。
- A.  $70.7 \times 70.7 \times 70.7$       B.  $100 \times 100 \times 100$   
C.  $150 \times 150 \times 150$       D.  $200 \times 200 \times 200$
6. 评定混凝土耐久性的主要指标是 ( )。
- A. 抗渗性      B. 抗冻性      C. 抗侵蚀性      D. 抗碳化能力
7. 在试配混凝土时，发现混凝土拌合物的黏聚性太差，为改善其黏聚性，宜采取的办法是 ( )。
- A. 增加细砂量      B. 增大砂率      C. 减少砂率      D. 减少细砂量
8. 混凝土配合比设计的主要参数是 ( )。
- A. 水胶比      B. 单位用水量      C. 单位水泥用量      D. 砂率
- E. 混凝土强度等级
9. 混凝土的强度主要与 ( ) 有关。
- A. 水泥的强度等级      B. 水胶比  
C. 粗骨料的颗粒形态及表面特征      D. 单位用水量  
E. 龄期
10. 混凝土在非荷载作用下的变形有 ( )。
- A. 化学收缩      B. 干湿变形      C. 温度变形      D. 徐变

## 二、简答题

- 试述影响水泥混凝土强度的主要因素及提高强度的主要措施。
- 简述混凝土拌合物工作性的含义，影响工作性的主要因素和改善工作性的措施。
- 简述坍落度和维勃稠度测定方法。
- 粗细骨料中的有害杂质是什么？它们分别对混凝土质量有何影响？
- 何谓减水剂？试述减水剂的作用机理。
- 何谓混凝土的早强剂、引气剂和缓凝剂？指出它们各自的用途和常用品种。
- 如何确定混凝土的强度等级？混凝土强度等级如何表示？
- 何谓碱骨料反应？混凝土发生碱骨料反应的必要条件是什么？
- 对普通混凝土有哪些基本要求？怎样才能获得质量优良的混凝土？
- 试述混凝土中的四种基本组成材料所起的作用。
- 试比较碎石和卵石拌制混凝土的优缺点。
- 试述泌水对混凝土质量的影响。
- 和易性与流动性之间有何区别？混凝土试拌调整时，发现坍落度太小，如果单纯对用水量去调整，混凝土的拌合物会有什么变化？
- 普通混凝土为何强度愈高愈易开裂？试提出提高混凝土早期抗裂性的措施。
- 某市政工程队在夏季正午施工，铺筑路面水泥混凝土。选用缓凝减水剂，浇筑完后表面未及时覆盖，后发现混凝土表面形成众多表面微细龟裂纹，请分析原因。
- 某混凝土搅拌站原使用砂的细度模数为 2.5，后改用细度模数为 2.1 的砂。改用后原混凝土配合



# 模块5

## 砂浆

### 教学目标

知识模块	知识目标	权重
砂浆的组成材料	胶凝材料、细骨料、掺合料	10%
砂浆的技术性质	新拌砂浆的和易性、砂浆的强度、砂浆的黏结力、砂浆的变形、砂浆的抗冻性	35%
砌筑砂浆	砌筑砂浆的技术要求、砌筑砂浆的配合比设计	35%
抹面砂浆	普通抹面砂浆、防水砂浆、装饰砂浆、其他特种砂浆	20%

### 技能目标

要求熟悉砂浆的组成材料，熟练掌握砂浆的和易性、强度等技术性质；熟悉砂浆稠度试验和分层度试验；掌握砌筑砂浆的配合比设计；熟悉抹面砂浆的各种分类及其特点。

### 引例

2016年11月初，某报记者接到某市某小区业主的投诉电话，反映住宅外墙出现大面积裂纹，同时室内地面也有不少裂缝。通过进一步了解，许多业主非常担心裂纹会影响今后的生活，他们向开发商提出了交涉。请说明该问题的出现原因，以及是否会对外墙留下质量隐患，比如外墙防水问题、涂料脱落问题等；另外，同样的问题在其他部位是否还会出现？有何预防措施等？

通过专业人士分析，裂缝产生的根本问题不在主体结构墙体上。而是出现在水泥砂浆抹灰这道工序上。他们认为具体的原因如下。

(1) 抹灰前有两道工序未做或未做到位。原主体结构墙面未清理干净、抹灰未甩毛，即未用掺107胶的素水泥浆甩到墙面。这将导致抹灰层空鼓（即抹灰层未能与主体结构墙体粘好），而出现裂缝。

(2) 水泥砂浆配合比不准确。配合比过高、过低均会导致抹灰裂缝。配合比不准确，会使水泥砂浆施工初期水泥与水发生化学反应，而导致硬化时出现内部应力不均。

- (3) 抹灰后, 天气炎热、干燥, 未洒水养护水泥砂浆层。
- (4) 承建商、监理工程师、开发商的管理人员均未认真履行“工序检查”, 就允许下道工序“刷涂料”施工。

由此可见, 建筑砂浆在施工中有着重要意义, 其作用主要表现在以下方面。

- (1) 在结构工程中, 把单块的砖、石、砌块等胶结起来构成砌体。
- (2) 在装配式结构中, 形成砖墙的勾缝、大型墙板和各种构件的接缝。
- (3) 在装饰工程中, 完成墙面、地面及梁柱结构等表面的抹面。
- (4) 完成天然石材、人造石材、瓷砖、锦砖等的镶贴。

砂浆按其所用胶凝材料的不同, 可分为水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆等; 按其用途, 可分为砌筑砂浆、抹面砂浆、装饰砂浆、防水砂浆以及耐酸防腐、保温、吸声等特种用途砂浆; 按其生产形式, 可分为现场拌制砂浆和预拌砂浆, 其中预拌砂浆按其干湿状态, 可分为湿拌砂浆和干混砂浆。

## 5.1 砂浆的组成材料



### 想一想

砂浆是常见的建筑材料, 那么它是由哪些材料构成的呢?

### 5.1.1 胶凝材料

砂浆常用的胶凝材料有水泥、石灰、石膏等, 在选用时应根据使用环境、用途等合理选择, 如图 5.1 所示。在干燥条件下使用的砂浆既可选用气硬性胶凝材料(石灰、石膏), 也可选用水硬性胶凝材料(水泥); 若在潮湿环境或水中使用, 则必须使用水硬性胶凝材料(水泥)。




图 5.1 胶凝材料

### 1. 水泥

水泥宜采用通用硅酸盐水泥或砌筑水泥,且应符合 GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》和 GB/T 3183—2017《砌筑水泥》的规定。水泥强度等级应根据砂浆品种及强度等级的要求进行选择,如 M15 及以下强度等级的砌筑砂浆,宜选用 32.5 级的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥;M15 以上强度等级的砌筑砂浆,宜选用 42.5 级通用硅酸盐水泥。



【水泥的历史与发展现状】

### 2. 石膏

石膏是一种以硫酸钙为主要成分的气硬性胶凝材料,常用的种类有建筑石膏、高强石膏、无水石膏、高温煅烧石膏等。其中建筑石膏凝结硬化速度快,硬化时体积微膨胀,硬化后孔隙率较大,表观密度和强度较低,防火性能良好,耐水性、抗冻性和耐热性差,故建筑石膏的主要用途是制备石膏抹灰砂浆等。

### 3. 石灰

为了改善砂浆的和易性和节约水泥,常在砂浆中掺入适量的石灰。为了保证砂浆的质量,经常将生石灰熟化成石灰膏,然后用孔径不大于  $3\text{mm} \times 3\text{mm}$  的网过滤,且熟化时间不得少于 7d;如用磨细生石灰粉制成,其熟化时间不得小于 2d。沉淀池中储存的石灰膏应采取防止干燥、冻结和污染的措施,严禁使用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不得直接用于砂浆中。

### 4. 高分子聚合物

在许多有特殊要求和特定环境中的结构,可采用聚合物作为砂浆的胶凝材料,由于聚合物为线型或体型(网状)高分子化合物,且黏性好,在砂浆中可呈膜状大面积分布,因此可提高砂浆的黏结性、韧性和抗冲击性,同时也有利于提高砂浆的抗渗、抗碳化等耐久性能,但是可能会使其抗压强度下降。如常用环氧树脂和不饱和聚酯树脂生产聚合物砂浆,用于修补建筑损伤构件。

## 5.1.2 细骨料

所谓骨料,是指于胶凝材料之中起填充、支撑或改性作用的颗粒状材料。颗粒粒径在  $0.15 \sim 4.75\text{mm}$  范围内的骨料称为细骨料,它包括天然砂、人工砂和工业灰渣砂,如图 5.2 所示。




图 5.2 细骨料

### 1. 天然砂

天然砂是由天然岩石长期风化、水流搬运等自然作用而形成的岩石颗粒，按产源可分为河砂、湖砂、山砂和海砂。由于受水流的长期冲刷作用，河砂、湖砂和海砂颗粒比较圆滑、坚硬、洁净。海砂内含有贝壳碎片及可溶性氯盐、硫酸盐等有害物质，一般情况下不直接使用，故配制普通砂浆采用河砂、湖砂最好。山砂是岩石风化后在山洞堆积下来的岩石碎屑，颗粒多棱角，表面粗糙，容易含较多黏土及有机物等杂质，品质较差。

### 2. 人工砂

人工砂是将天然岩石用机器破碎、筛分后制成的符合细骨料尺寸规定的颗粒，其棱角多，片状颗粒多，且石粉多，成本较高。

### 3. 工业灰渣砂

工业灰渣砂是指颗粒尺寸在细骨料规定范围内的炉渣、矿渣和某些矿山尾渣，经试验合格后，可代替或部分代替天然岩石砂使用。

配制砂浆的细骨料最常用的是天然砂。砂应符合 JGJ 52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（附条文说明）》的技术性质要求。砂的粗细程度对砂浆的水泥用量、和易性、强度及收缩性质等影响很大。由于砂浆层较薄，砂的最大粒径应有所限制，理论上不应超过砂浆层厚度的  $1/4 \sim 1/5$ 。如砖砌体用砂浆宜选用中砂，砂的最大粒径以不大于  $2.5\text{mm}$  为宜；石砌体用砂浆宜选用粗砂，砂的最大粒径以不大于  $5.0\text{mm}$  为宜；光滑的抹面及勾缝的砂浆宜采用细砂，其最大粒径以不大于  $1.2\text{mm}$  为宜。为保证砂浆质量，尤其在配制高强度砂浆时，应选用洁净的砂。砂中含泥量过大，不但会增加砂浆的水泥用量，还会使砂浆的收缩值增大、耐久性降低，因此对砂的含泥量应予以限制。如砌筑砂浆的砂含泥量不应超过  $5\%$ 。

## 5.1.3 掺合料

在砂浆中，掺合料是为改善砂浆和易性而加入的无机材料或有机材料，通常可分为两大类：一类是水硬性混合材料，另一类是非水硬性混合材料。

### 1. 水硬性混合材料

水硬性混合材料具有在水中硬化的性质，如粒状高炉矿渣、粉煤灰、硅灰、凝灰岩、火山灰、沸石灰、烧结土、硅藻土等材料，如图 5.3 所示。




图 5.3 水硬性混合材料

## 2. 非水硬性混合材料

非水硬性混合材料能在常温、常压下跟其他物质不起或只起很微弱的化学反应，主要是起填充和降低水泥强度的作用，如石英砂粉、石灰石粉等，如图 5.4 所示。



图 5.4 非水硬性混合材料

此外，为了改善砂浆韧性，提高抗裂性，还常在砂浆中加入纤维，如纸筋、麻刀、木纤维、合成纤维等。

### 5.1.4 水

砂浆拌合水的技术要求与混凝土拌合水相同，应选用洁净、无杂质的可饮用水来拌制砂浆。为节约用水，经化验分析或试验验证合格的工业废水也可用于拌制砂浆。

### 5.1.5 外加剂

砂浆掺入外加剂是一个发展方向。砂浆中掺入的外加剂应具有法定检测机构出具的该产品砌体强度型式检验报告，并经砂浆性能试验合格后，方可使用。应用于建筑砂浆的常用外加剂是引气剂。

## 5.2 砂浆的技术性质



### 想一想

生活中，我们见到的砂浆有稠有稀，有硬有软，你知道这是为什么吗？

砂浆的主要技术性质，包括新拌砂浆的和易性、硬化后砂浆的强度、砂浆的黏结力、砂浆的变形及抗冻性等。

### 5.2.1 新拌砂浆的和易性

新拌砂浆应具有良好的和易性，和易性良好的砂浆易在粗糙的砖、石基面上铺成均匀的薄层，且能与基层材料紧密黏结，这样既便于施工操作，提高劳动生产率，又能保证工程质量。砂浆的和易性通常用流动性和保水性两项指标表示。



【砂浆稠度试验】

### 1. 流动性

砂浆的流动性又称稠度，指砂浆在自重或外力作用下是否易于流动的性能，用砂浆稠度测定仪（图 5.5）测定。流动性的大小以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆中深度的毫米数（mm）来表示，该深度即为沉入度。沉入度越大，流动性越好。



图 5.5 砂浆稠度测定仪

影响砂浆流动性的因素很多，主要与砂浆中的掺合料及外加剂的品种、用量有关，也与胶凝材料的种类和用量、用水量以及细骨料的种类、颗粒形状、粗细程度和级配有关。水泥用量和水用量多，砂子级配好、棱角少、颗粒粗，则砂浆的流动性大。

砂浆流动性的选择与基底材料种类、施工条件及天气情况等有关。对于密实不吸水的砌体材料或湿冷的天气条件，要求砂浆的流动性小一些；反之对于多孔吸水的砌体材料或干热的天气，则要求砂浆的流动性大一些。砌筑砂浆及抹灰砂浆施工流动性可参考表 5-1 来选择。

表 5-1 砌筑砂浆及抹灰砂浆施工流动性

单位：mm

项 目 类 型		施 工 流 动 性
砌体种类	烧结普通砖砌体、粉煤灰砖砌体	70~90
	混凝土砖砌体、普通混凝土小型空心砌块、灰砂砖砌体	50~70
	烧结多孔砖砌体、烧结空心砖砌体、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体、蒸压加气混凝土砌块砌体	60~80
	石砌体	30~50
抹灰工程	准备层	110~120
	底层	90~110
	中层	80~90
	面层	70~80

聚合物水泥抹灰砂浆的施工流动性宜为 50~60mm，石膏抹灰砂浆的施工流动性宜为 50~70mm。

## 2. 保水性

砂浆的保水性指新拌砂浆保持其内部水分不泌出流失的能力,也表示砂浆中各组成材料是否易分离的性能。新拌砂浆在存放、运输和使用过程中都必须保持其水分不致很快流失,才便于施工操作且保证工程质量。如果砂浆保水性不好,在施工过程中很容易泌水、分层、离析,并且当铺抹于基底后,水分易被基面很快吸走,从而使砂浆干涩,不便于施工,不易铺成均匀密实的砂浆薄层;水分的损失还会影响胶凝材料的正常水化和凝结硬化,降低砂浆本身强度以及与基层材料的黏结强度。因此砂浆要具有良好的保水性。JGJ/T 70—2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》中规定,砂浆保水性检测可通过保水性试验测定,也可用分层度方法检测。

预拌砂浆的保水性能一般采用保水性试验测定,JGJ/T 98—2010《砌筑砂浆配合比设计规程》中规定:水泥砂浆的保水率应不低于80%,水泥混合砂浆的保水率应不低于84%,预拌砌筑砂浆的保水率应不低于88%。

砂浆分层度方法适用于测定砂浆拌合物在运输及停放时内部组合的稳定性,以分层度(mm)表示,其中砂浆分层度仪如图5.6所示。分层度的测定是将已测定稠度的砂浆装满分层度筒内(分层度筒内径为150mm,分为上下两节,上节高度为200mm,下节高度为100mm),轻轻敲击筒周围1~2下,刮去多余的砂浆并抹平。静置30min后,去掉上部200mm砂浆,取出剩余100mm砂浆倒在搅拌锅中拌2min再测稠度,前后两次测得的稠度差值即为砂浆的分层度(以mm计)。砂浆合理的分层度应控制在10~30mm,分层度大于30mm的砂浆容易离析、泌水、分层或水分流失过快,不便于施工;分层度小于10mm的砂浆,硬化后容易产生干缩裂缝。



图 5.6 砂浆分层度仪



【砂浆分层度试验】

### 5.2.2 砂浆的强度

砂浆在砌体中,主要是传递荷载,因此要求砂浆有一定的抗压强度。砂浆的抗压强度是确定砂浆强度等级的重要依据,是以标准立方体试件(70.7mm×70.7mm×70.7mm)一组六块,在标准养护条件下,测定其28d的抗压强度值而确定的。根据砂浆的抗压强度,水泥砂浆和预拌砂浆的强度可分为M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30七个等级,水泥混合砂浆的强度可分为M5、M7.5、M10、M15四个等级。

砂浆的强度除了与水泥的强度和用量有关外,还与基层材料的吸水性有关。砂浆强度可用下列两种方法或原则计算。

(1) 不吸水的密实基底砂浆强度。对于基底致密的石材,它们一般不吸水,砂浆强度遵从水灰比的规律,可采用近似于混凝土的强度公式。

(2) 基层吸水砂浆强度。砌筑砖、多孔混凝土或其他一些多孔材料时,由于基层能吸水,砂浆中保留水分的多少取决于砂浆的保水性,而与水灰比的关系不大,砂浆强度等级主要取决于水泥用量和水泥强度等级。

砂浆的强度等级一般根据工程类别、砌体部位、所处的环境等来选择。在一般建筑工程中,办公楼、教学楼及多层商店等工程宜用 M5~M10 的砂浆;检查井、雨水井、化粪池等可用 M5 的砂浆;特别重要的结构才用 M10 以上的砂浆。随着高层建筑的发展,砂浆在使用等级上也相应提高了。

### 5.2.3 砂浆的黏结力

砂浆应与基底材料有良好的黏结力,一般来说,砂浆黏结力随其抗压强度增大而提高,此外还与基底表面的粗糙程度、洁净程度、润湿情况及施工养护条件等因素有关。在充分润湿的、粗糙的、清洁的表面上使用且养护良好的条件下,砂浆与该表面黏结较好。

### 5.2.4 砂浆的变形



【砂浆的变形】

砂浆应有较小的收缩变形。砂浆在承受荷载或在温度条件变化时容易变形,如果变形过大或者不均匀,都会降低砌体的质量,引起沉降或裂缝。若使用轻骨料拌制砂浆或掺骨料掺量太多,也会引起砂浆收缩变形过大,抹面砂浆则会因此出现收缩裂缝。

影响砂浆变形的因素很多,除了骨料和胶凝材料的种类与用量外,用水量、级配和质量以及外部环境条件等都会对砂浆变形产生影响。

### 5.2.5 砂浆的抗冻性

强度等级 M2.5 以上的砂浆,常用于受冻融影响较多的建筑部位。当设计中提出冻融循环要求时,必须进行冻融试验。经冻融试验后,质量损失率不得大于 5%,抗压强度损失率不得大于 25%。

## 5.3 砌筑砂浆



### 想一想

我们经常见到工人师傅砌墙,你想过砌筑用的砂浆是如何配制而成的吗?对它的强度有什么要求吗?



【砌筑砂浆的种类及其区别】

将砖、石及砌块黏结成为砌体的砂浆,称为砌筑砂浆,它起着黏结砖、石及砌块构成砌体,传递荷载、协调变形的作用,因此是砌体的重要组成部分。

土木工程中,要求砌筑砂浆具有如下性质。

(1) 新拌砂浆应具有良好的和易性。新拌砂浆应容易在砖、石及砌体表面上铺砌均匀的薄层,以利于砌筑施工和砌筑材料的黏结。

(2) 硬化砂浆应具有一定的强度、良好的黏结力等力学性质。一定的强度可保证砌体强度等结构性能,良好的黏结力有利于砌块与砂浆之间紧密黏结。

(3) 硬化砂浆应具有良好的耐久性。这有利于保证其自身不发生破坏,并对砌体结构的耐久性有重要影响。

### 5.3.1 砌筑砂浆的技术要求

#### 1. 砌筑砂浆的和易性

(1) 流动性。砂浆流动性的选择,要考虑砌体材料的种类、施工时的气候条件和施工方法等情况,可参考表 5-1 选择。

(2) 保水性。新拌砂浆在存放、运输和使用过程中,都应有良好的保水性,这样才能保证在砌体中形成均匀致密的砂浆缝,以保证砌体的质量。如果使用保水性不良的砂浆,在施工的过程中,砂浆很容易出现泌水和分层离析现象,使流动性变差,不易铺成均匀的砂浆层,使砌体的砂浆饱满度降低。同时,保水性不良的砂浆在砌筑时,水分容易被砖、石等砌体材料很快吸收,影响胶凝材料的正常硬化。不但降低砂浆本身的强度,而且使砂浆与砌体材料的黏结不牢,最终降低砌体的质量。砌筑砂浆的分层度一般应在 10~20mm。

【应用案例 5-1】某施工质量不良,如图 5.7 所示。试问造成砂浆和易性差、灰缝不饱满的原因是什么?如何防治?

#### 解析:

(1) 原因不止一种,试分析如下。

① 水泥强度等级低,水泥用量少,砂颗粒间摩擦力较大,砂浆和易性较差,砌砖时挤浆费劲,且没有足够胶结材料起悬浮支撑作用。

② 水泥强度等级高,砂子过细。不按施工配合比计量,搅拌时间短,拌和不均匀。

③ 掺入水泥混合砂浆中的塑化剂质量差。

④ 拌好的砂浆存放时间过久,使砂浆沉底结硬。

⑤ 规定时间砂浆未用完,隔日加水捣碎拌和后继续使用。

#### (2) 防治方法

① 低强度等级砂浆必须使用混合砂浆。如使用混合砂浆确有困难,可掺水泥用量 5%~10% 的粉煤灰,达到改善砂浆和易性的目的。

② 不宜使用强度等级过高水泥和过细砂拌制砂浆。应严格执行施工配合比,保证搅拌时间。

③ 拌制砂浆加强计划性,保证规定时间内用完,杜绝隔日砂浆不经处理继续使用的现象。

#### 2. 砌筑砂浆强度等级的选择

砌筑砂浆的强度等级,应根据规范规定和设计要求确定。一般的砖混多层住宅,采用 M5 或 M10 的砂浆;办公楼、教学楼及多层商店,常采用 M2.5~M10 的砂浆;平房宿舍和商店,常采用 M2.5~M5 的砂浆;食堂、仓库、锅炉房、变电站、地下室、工业厂房及烟囱等,常采用 M2.5~M10 的砂浆;检查井、雨水井、化粪池等可用 M5 砂浆;特别重要的砌体,可采用 M15~M20 砂浆;高层混凝土空心砌块建筑,应采用 M20 及以上强度等级的砂浆。

#### 3. 砌筑砂浆的耐久性

砌筑砂浆应具有好的耐久性,经常与水接触的水工砌体有抗渗及抗冻要求,故水工砂浆应考虑抗渗、抗冻、抗侵蚀性。其影响因素与混凝土的耐久性因素大致相同,但因砂浆一般不振捣,所以施工质量对其影响尤为明显。



图 5.7 灰缝不饱满现象

## 5.3.2 砌筑砂浆的配合比设计

这里介绍的砌筑砂浆配合比设计方法,适用于现场配制的砌筑砂浆(不考虑保水增稠材料、外加剂等材料的使用,也不考虑抗冻等要求),包括的砂浆类型有水泥混合砂浆、水泥砂浆和水泥粉煤灰砂浆等三种。

根据 JGJ/T 98—2010《砌筑砂浆配合比设计规程》的规定,砌筑砂浆在配制中有如下基本技术要求。

(1) 水泥砂浆和水泥粉煤灰砂浆的强度等级,分为 M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30;水泥混合砂浆的强度等级,分为 M5、M7.5、M10、M15。

(2) 砌筑砂浆拌合物的表观密度应符合表 5-2 的规定。

表 5-2 砌筑砂浆拌合物的表观密度

单位: kg/m<sup>3</sup>

砂浆种类	表观密度
水泥砂浆和水泥粉煤灰砂浆	≥1900
水泥混合砂浆	≥1800

(3) 砌筑砂浆的稠度、保水率、试配抗压强度应同时满足要求。

(4) 砌筑砂浆施工时的流动性宜按表 5-1 选用。

(5) 砌筑砂浆的保水率应符合表 5-3 的规定。

(6) 砌筑砂浆中的水泥和石灰膏、电石膏等材料的用量可按表 5-4 选用。

表 5-3 砌筑砂浆的保水率

单位: %

砂浆种类	保水率
水泥砂浆和水泥粉煤灰砂浆	≥80
水泥混合砂浆	≥84

表 5-4 砌筑砂浆的材料用量

单位: kg/m<sup>3</sup>

砂浆种类	材料用量
水泥砂浆和水泥粉煤灰砂浆	≥200
水泥混合砂浆	≥350

注: ① 水泥砂浆和水泥粉煤灰中的材料用量是指水泥用量;

② 水泥混合砂浆中的材料用量是指水泥和石灰膏、电石膏的材料总量。

规程 JGJ/T 98—2010 中给出的砌筑砂浆配合比确定过程包括以下两步(配合比的计算及试配、调整与确定)。

## 1. 配合比的计算

## 1) 计算砂浆试配强度

计算公式为

$$f_{m,0} = k f_2 \quad (5-1)$$

式中  $f_{m,0}$ ——砂浆的试配强度, MPa, 精确至 0.1MPa;







② 计算水泥用量  $Q_c$ 。

$$Q_c = \frac{1000(f_{m,0} - \beta)}{\alpha \cdot f_{ce}} = 1000 \times (9.0 + 15.09) / (3.03 \times 37.5) = 212(\text{kg})$$

式中  $f_{ce} = 37.5\text{MPa}$ ,  $\alpha = 3.03$ ,  $\beta = -15.09$ 。

根据计算结果及查表, 选定水泥用量为  $260\text{kg}$ 。

③ 确定每立方米砂子用量。取实测砂的堆积密度  $1490\text{kg}$  为每立方米砂浆用量。

④ 确定用水量。为  $250\text{kg}/\text{m}^3$ 。

⑤ 确定基准配合比。

$$\text{水泥} : \text{砂} : \text{水} = 260 : 1490 : 250 = 1 : 5.73 : 0.96$$

## 5.4 抹面砂浆



想一想

建筑图案如图 5.8 所示, 是不是感觉很熟悉呢? 这就是装饰砂浆中的水刷石和水磨石。仔细想想, 你还见过哪些装饰砂浆呢?




图 5.8 装饰砂浆

凡粉刷在土木工程的建(构)筑物或构件表面的砂浆, 统称为抹面砂浆。根据功能的不同, 抹面砂浆分为普通抹面砂浆、防水砂浆、装饰砂浆和具有某些特殊功能的抹面砂浆(如绝热砂浆、耐腐蚀砂浆、防辐射砂浆、吸声砂浆等)。

### 5.4.1 普通抹面砂浆

普通抹面砂浆具有保护建(构)筑物和装饰建筑物及建筑环境的效果, 一般分两层或三层施工。

普通抹面砂浆的参考配合比见表 5-9。

表 5-9 普通抹面砂浆的参考配合比

材 料	体 积 配 合 比	材 料	体 积 配 合 比
水泥 : 砂	1 : 2 ~ 1 : 3	石灰 : 石膏 : 砂	1 : 0.4 : 2 ~ 1 : 2 : 4
石灰 : 砂	1 : 2 ~ 1 : 4	石灰 : 黏土 : 砂	1 : 1 : 4 ~ 1 : 1 : 8
水泥 : 石灰 : 砂	1 : 1 : 6 ~ 1 : 2 : 9	石灰膏 : 麻刀	100 : 1.3 ~ 100 : 2.5

【应用案例 5-3】图 5.9 中地面的抹面砂浆有众多裂纹，其所使用的水泥砂浆配合比为水泥：砂：水=1：1：0.7，请分析地面产生裂纹的原因。




图 5.9 地面裂纹

解析：不同用途的砂浆其配合比有所不同，用于地面的抹灰砂浆水泥量不宜太高，水泥：砂一般为 1：2.5~1：3。水泥用量高，不仅多耗费水泥，而且会引起较大干缩。此外该砂浆水灰比较大，也是产生裂缝的另一个原因。

#### 5.4.2 防水砂浆

用作防水层的砂浆称为防水砂浆，如图 5.10 所示，又称刚性防水层，适用于不受振动和具有一定刚度的混凝土或砖石砌体工程，应用于地下室、水塔、水池等防水工程中。



(a) 多层抹面的防水砂浆



(b) 掺加防水剂的防水砂浆



(c) 膨胀水泥配制的防水砂浆

图 5.10 防水砂浆

常用的防水砂浆主要有以下三种。

(1) 多层抹面的防水砂浆。通过人工多层抹压做法（即将砂浆分几层抹压），以减少内部连通毛细孔

隙,增大密实度,以达到防水效果的砂浆。其水泥宜选用强度等级 32.5 级以上的普通硅酸盐水泥,砂子宜采用洁净的中砂或粗砂,水灰比控制在  $0.40 \sim 0.50$ , 体积配合比(水泥:砂)控制在  $1:2 \sim 1:3$ 。



【掺加防水剂的防水砂浆】

(2) 掺加各种防水剂的防水砂浆。常用的防水剂有氯化物金属盐类防水剂、水玻璃防水剂和金属皂类防水剂等。在水泥砂浆中掺入防水剂,可促使砂浆结构密实,填充和堵塞毛细管道和孔隙,提高砂浆的抗渗能力。配合比控制与上述相同。

(3) 膨胀水泥或无收缩水泥配制的防水砂浆。这种砂浆的抗渗性主要是由于膨胀水泥或无收缩水泥具有微膨胀或补偿收缩性能,提高了砂浆的密实性,具有良好的防水效果。

### 5.4.3 装饰砂浆

粉刷在建筑内外表面,具有美化装饰、改善功能、保护建筑物等作用的抹面砂浆称为装饰砂浆。装饰砂浆施工时,底层和中层的抹面砂浆与普通抹面砂浆基本相同,所不同的是装饰砂浆的面层,要求选用具有一定颜色的胶凝材料、骨料以及采用特殊的施工操作工艺,使表面呈现出不同的色彩、质地、花纹和图案等装饰效果。

图 5.11 所示的几种常用装饰砂浆的施工操作方法如下。




图 5.11 装饰砂浆








(a) 绝热砂浆



(b) 吸声砂浆



(c) 耐腐蚀砂浆



(d) 防辐射砂浆




(e) 自流平砂浆



(f) 地面砂浆



(g) 聚合物砂浆



(h) 瓷砖黏结砂浆



(i) 界面处理砂浆

图 5.12 特种砂浆

## 模块小结

本模块介绍砂浆的知识。

建筑砂浆是由胶凝材料、细骨料和水按一定比例配制而成的。

砂浆主要由胶凝材料、细骨料和掺合料组成，主要技术性质包括和易性、强度、黏结力、变形及抗冻性。砂浆的流动性可用砂浆稠度仪测定；砂浆的保水性可用分层度法来测定。

砌筑砂浆的主要技术性质有和易性、强度等级的选择、耐久性以及配合比设计。

抹灰砂浆分为普通抹灰砂浆、防水砂浆和装饰砂浆。

其他特种砂浆有绝热砂浆、吸声砂浆、耐腐蚀砂浆、防辐射砂浆、自流平砂浆、地面砂浆、聚合物砂浆、瓷砖黏结砂浆及界面处理砂浆等。

## 复习思考题

### 一、选择题

- 以下不属于胶凝材料的是 ( )。  
A. 水泥      B. 石膏      C. 石灰      D. 砂
- ( ) 不是砂浆强度等级选择的依据。  
A. 工程类别      B. 砌体部位      C. 养护条件      D. 所处环境
- 砂浆中的砂用量取 ( ) 的堆积密度值。  
A. 湿润状态      B. 干燥状态      C. 密集状态      D. 松散状态
- ( ) 不是装饰砂浆的操作方法。  
A. 自流平      B. 拉毛      C. 水刷石      D. 水磨石
- 以下 ( ) 不是耐腐蚀砂浆。  
A. 耐酸砂浆      B. 耐碱砂浆      C. 硫黄砂浆      D. 聚合物砂浆
- 在水泥砂浆中掺入重晶石的是 ( )。  
A. 吸声砂浆      B. 自流平砂浆      C. 防辐射砂浆      D. 界面处理砂浆

### 二、简答题

- 何为细骨料？包括哪些材料？
- 影响砂浆流动性的因素有哪些？
- 影响砂浆变形的因素有哪些？
- 土木工程中，要求砌筑砂浆有哪些性质？
- 什么是防水砂浆？通常用于哪些部位？



【模块5课后  
习题自测】

# 模块6

## 砌筑材料及屋面材料

### 教学目标

知识模块	知识目标	权重
石材	天然石材的主要技术性能及应用	20%
砖	烧结砖与非烧结砖的技术性能及应用	30%
砌块	砌块的种类、常用砌块的技术性能及应用	30%
墙面板材	墙面板材的种类和技术性能	10%
屋面材料	常用的屋面材料	10%

### 技能目标

要求清楚了解各种砌筑材料及屋面材料的性能及应用,在实际应用中,能根据建筑所处的不同环境选择合适的砌筑材料;能分析砌筑材料性能对砌筑工程质量的影响,及屋面材料性能对屋顶工程质量的影响。

### 引例

我们的生活与材料息息相关,人类文明的发展史,就是一部如何更好地利用材料和创造材料的历史。人类一出现就开始使用材料,材料的历史与人类历史一样久远。

砌体材料是对用于砌体结构的各种石材、砖、砌块等的统称。在人类文明的进程中,砌体材料的发展大致经历了以下几个阶段。

- (1) 使用天然石材。对天然材料简单加工,各种天然的砌筑与装饰石材均属此类。
- (2) 使用砖。一类是用天然的矿土烧制陶器、砖瓦和陶瓷,各种烧结砖、瓦均属此类;另一类是不经焙烧而制成的非烧结砖,如灰砂砖、粉煤灰砖均属此类。
- (3) 使用砌块砌体。砌块砌体是利用物理与化学原理人工合成的新材料,普通混凝土砌块、泡沫混凝土小型砌块、蒸压加气混凝土砌块、粉煤灰砌块、石膏空心砌块均属此类。

(4) 使用墙体板材。适应工业化生产，便于安装，施工效率高，能较好地提高建筑物的抗震性能，同时还能灵活布置开间，增加建筑物的使用面积，并能降低使用能耗。水泥类、石膏类墙用板材等均属此类。目前，墙用板材是一种很有发展前景的新型墙体材料。

## 6.1 石 材



想一想

当置身于美丽的大自然里，我们一定会发现各式各样的岩石，你知道这些岩石是从哪里来的吗？试分析图 6.1 所示不同类型的岩石地貌是如何形成的。




图 6.1 岩石地貌

### 6.1.1 天然石材

聚焦我们生活的地球，不难发现：地球及其附近的物质可分为固体圈（99%）、水圈（1‰）和大气圈（约 1%）三个圈层结构，而固体圈中最主要的物质就是岩石和矿物。矿物是天然产出的，通常由地质作用形成，是具有一定化学成分和特定原子排列（结构）的均匀固体，是建造地球的非常小的材料单元，虽千姿百态，但多表现为颗粒状，其大小悬殊，小的要借助显微镜辨认，大的颗粒直径可达几厘米，肉眼可见。而岩石是由一种或几种造岩矿物按一定方式结合而成的矿物的天然集合体，是在地球发展到一定阶段时经各种地质作用形成的坚硬产物，是构成地壳和地幔的主要物质。

#### 1. 岩石的分类

天然石材是采自地壳表层的岩石，按成因可分为岩浆岩（火成岩）、沉积岩（水成岩）和变质岩三大类。不同成因的岩石，由于形成条件、物质成分、结构及构造各不相同，它们的物理力学性质也不同，这往往影响到各类石材在土木工程中的应用。







黄色、蔷薇色、红色、绿色和黑色等。通常花岗岩表观密度大、抗压强度高、吸水率低、材质硬度大，是建造永久建筑、纪念性建筑的高耐久性材料，板状的花岗岩是一种室内外均可使用的高级装饰材料。但某些花岗岩含有放射性元素，对于这类花岗岩应避免用于室内。此外，花岗岩的耐火性差，高温时会发生晶态转变，体积膨胀，发生严重开裂破坏，故不得用于高温场合。部分花色的花岗岩实物如图 6.4 所示。




图 6.4 部分花色的花岗岩

#### 4. 天然石材的选用原则

在建筑工程中应用天然石材时，应根据建筑物的类型、环境条件等慎重选用，不但要符合工程的要求，还需经济合理。选用时一般应考虑以下方面。

(1) 力学性能。应根据石材在建筑物中不同的使用部位和用途，选用满足强度、硬度等力学性能要求的石材。如承重用的石材，主要应考虑其强度等级。

(2) 耐久性。要根据建筑物的重要性和使用环境，选择耐久性好的石材。如用于严寒地区室外的石材，应考虑其抗冻性与抗风化的能力。

(3) 装饰性。用于建筑饰面的石材，选用时应考虑其色彩、质感及天然的纹理与建筑周围环境的协调性，以体现最佳的装饰结果，彰显建筑物的艺术气息。

(4) 经济性。天然石材密度大、开采困难、运输不便、运费高，应综合考虑地方资源，尽可能就地取材，以降低成本。

(5) 环保性。在选用室内装饰石材时，应注意其放射性指标是否合格，以免对使用者身体造成伤害。

### 6.1.2 人造石材

以天然石材碎料、石渣等为粗骨料，以石英砂为细骨料，以树脂或水泥等为胶结料，经过拌和、成型、聚合或养护后，再经过打磨、抛光、切割而成，具有天然石材花纹和质感的合成石即为人造石材。其特点主要是：具有天然石材的花纹与质感，质量轻、强度高、耐腐蚀、耐污染、施工方便。人造石材不仅可以用于墙面、门套或柱面装饰，还可以加工成浮雕、工艺品等，也是现代建筑一种比较实用、经济的饰面材料。

按所用材料的不同，人造石材一般分为以下四类。

(1) 水泥型人造石材。以碎大理石、工业废渣等为粗骨料，以砂为细骨料，以硅酸盐水泥（普通硅酸盐水泥、白色或彩色硅酸盐水泥）或铝酸盐水泥为胶结材料，经配料、搅拌、成型、养护、磨光、抛光等工序而制成的人造石材即水泥型人造石材。这类人造石材的耐腐蚀性差，表面易出现小龟裂和泛霜，一般不宜用于外墙装饰。

(2) 树脂型人造石材。以不饱和聚酯树脂为胶结材料，与无机材料石英砂、大理石碎粒、大理石粉、方解石粉等混合搅拌，浇筑成型，在固化剂作用下固化，再经脱模、烘干、抛光等工序制成的人造石材





























100、110、120mm，如图 6.14 所示，其实物如图 6.15 所示。按 JC/T 698—2010《石膏砌块》的规定，石膏砌块的规格、尺寸偏差和外观质量应符合表 6-27 的要求。




图 6.14 石膏空心砌块规格



图 6.15 石膏空心砌块实物图

表 6-27 石膏砌块的规格、尺寸偏差和外观质量要求

项 目		指 标
规格与尺寸偏差/mm	长度 666	±3
	宽度 500	±2
	厚度 60、80、90、100、110、120	±1.5
平整度/mm		≤1.0
断裂荷载/kN		≥1.5
防潮砌块软化系数		≥0.6
外观质量	缺角	同一砌块不得多于一处；缺角尺寸应小于 30mm×30mm
	板面断裂	非贯穿裂纹不得多于一条；裂纹长度应小于 30mm，宽度小于 1mm
	油污	不允许
	气孔	直径 5~10mm，不多于两处；大于 10mm 则不允许

石膏空心砌块自重轻，吸声和隔热性好，有一定耐火性，并可钉可锯，适用于高层建筑、框架轻板结构及室内分隔等。

## 6.4 墙用板材



想一想

墙体材料除砖与砌块外，还有墙用板材，那么与砖和砌块相比，墙用板材有哪些优势呢？

与前面提到的砖和砌块相比，墙用板材最明显的优势是能适应工业化生产，便于安装，能较好地提



合格品（C）两个质量等级。相应的外观质量、尺寸偏差及物理力学性能均应符合 GB/T 19631—2005 的要求。

GRC 轻质多孔墙板自重轻、强度高，隔热性和隔声性好，不燃烧且加工方便，适合作为一般工业与民用建筑的内隔墙及复合墙体的外面。

水泥类墙用板材的种类，还有水泥聚苯板、水泥木丝板、水泥刨花板等，因篇幅所限，在此不具体介绍。

## 6.4.2 石膏类墙用板材

因石膏制品有许多优点，石膏类墙用板材在轻质墙体材料中所占比例很大，常见的有纸面石膏板、纤维石膏板、石膏空心板、石膏刨花板等，如图 6.17 所示。




图 6.17 石膏类墙用板材

### 1. 纸面石膏板

普通的纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，加入适量纤维类增强材料以及少量外加剂，经加水搅拌成浆，浇筑在行进的纸面上，成型后再覆以上层面纸，再经固化、切割、烘干、切边而成。若在板芯配料中加入防水、防潮外加剂，并用耐水护面纸，则可制成耐水纸面石膏板；若在板芯配料中加入适量轻骨料、无机耐火纤维增强材料，则可制成耐火纸面石膏板。其规格尺寸如下：长度 1800mm、2100mm、2400mm、2700mm、3000mm、3300mm、3600mm，宽度 900mm、1200mm，厚度 9.5mm、12mm、15mm、18mm、21mm、25mm。纸面石膏板的性能指标见表 6-28。

纸面石膏板自重轻、表面平整，易加工装配、施工简便，隔声隔热性能良好。普通纸面石膏板可作室内隔墙板、复合外墙板的内壁板、天花板等；耐水纸面石膏板可用于相对湿度较大的环境，如卫生间、盥洗室等；耐火纸面石膏板用于对防火要求较高的房屋建筑中。



场喷抹水泥砂浆后形成的轻质板材。根据使用芯材的不同,可分为钢丝网架泡沫塑料夹芯板和钢丝网架岩棉夹芯板(GY板)。目前,泡沫塑料夹芯板中用得最普遍的是聚苯乙烯泡沫塑料,钢丝网架水泥夹芯板则主要包括钢丝网架聚苯乙烯夹芯板(GJ板)和钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板(GSJ板)。这类墙板自重轻、强度高、隔热、隔声、防潮、防震、耐久性好,易于加工,施工方便,适用于建筑的内隔墙、非承重外墙及保温复合外墙。

### 2. 混凝土夹芯板

混凝土夹芯板是以20~30mm厚的钢筋混凝土作为墙体的内外表层,中间填充矿渣毡或岩棉毡、泡沫混凝土等保温材料,夹层的厚度视热工计算而定,内外层面板以钢筋件连接。这类墙板多用于内外墙。混凝土夹芯复合墙板构造如图6.18所示。




图 6.18 混凝土夹芯复合墙板构造

### 3. 轻型夹芯板

轻型夹芯板是用轻质高强的薄板作为内外表层,中间以轻质的保温隔热材料填充而组成的复合板。外墙面的外层薄板可选用不锈钢板、彩色镀锌钢板、铝合金板、纤维增强水泥薄板等,夹层填充材料通常有岩棉毡、玻璃棉毡、阻燃型发泡聚苯乙烯等,内墙面的外层薄板可选用石膏类板、塑料类板材等。

轻型夹芯板的自重轻、强度较高,隔热性与防潮性好,易于灵活拆装,广泛用于厂房、仓库、办公楼、商场等的墙体。

复合墙板种类很多,如ZNF-II粉刷石膏聚苯板、ZWD-III大模内置聚苯乙烯板也可作为各类外墙的内保温层,与外墙组合形成复合墙体。

## 6.5 屋面材料

屋面材料是建筑物最上层的防护结构,起着防风雨、隔热和保温的作用,随着现代建筑的发展和建筑功能要求的提高,已由过去单一的烧结瓦向着多品质的大型水泥类瓦材和高分子复合瓦材发展。从历史上看,屋面材料经历了一个从单一到多样、从简单到复杂、从低级到高级的发展过程,这也是屋面建筑材料内涵(防水、环保、隔热、保温、防腐等)顺应建筑节能的潮流而不断提升的过程。















































